

## Base sécurité

TaHoma®  
COMPATIBLE

NOTICE

Ref. 121245B

FRANCE

5125867B



somfy.



## ma sécurité

Votre maison reste temporairement protégée en cas de coupure de courant et/ou d'internet

Alerte en cas d'intrusion & dissuade les cambrioleurs



Batterie de secours



GSM de secours



Sirène



VOTRE MAISON RESTE PROTÉGÉE...

⌚ 6h\*



... ET VOUS, ALERTEZ À DISTANCE

⌚ 48h\*\*

Option payante

GRATUIT

1<sup>ère</sup> année  
incluse



ET LA SIRÈNE S'ACTIVE

## Bienvenue !

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Somfy.

### Contenu

Désignation	Qté
 Base sécurité	1

### Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

## Informations importantes - sécurité

### Généralités

Lire attentivement cette notice d'installation et les consignes de sécurité avant de commencer l'installation de ce produit Somfy. Suivre précisément chacune des instructions données et conserver cette notice aussi longtemps que le produit.

Cette notice décrit l'installation et la mise en service de ce produit.

Toute installation ou utilisation hors du domaine d'application défini par Somfy est non conforme.

Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Somfy ne peut être tenu responsable des changements de normes et standards intervenus après la publication de cette notice.

### Consignes générales de sécurité

- Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit.
- Ne jamais tremper ce produit dans un liquide.
- Ne pas laisser tomber, percer ou démonter ce matériel sous peine d'annulation de la garantie.
- Ne pas exposer ce matériel à des températures élevées ni le laisser exposé à la lumière du soleil direct.

## Présentation

Associé à TaHoma<sup>®</sup>, ce produit vous apporte plus de sécurité.

Grâce aux fonctions 3-en-1 de la Base Sécurité :

- **Votre maison reste temporairement protégée en cas de coupure de courant et/ou d'internet à la maison**

- **Batterie de secours** : Votre maison reste protégée en cas de coupure de courant\*

- **GSM de secours** : Vous restez alerté à distance en cas de coupure d'internet\*\*

**Option payante >> 1ère année gratuite incluse !** Ensuite, offre soumise à conditions.

- **Alerter en cas d'intrusion & dissuader les cambrioleurs**

- **Sirène intégrée** : elle s'active en cas d'intrusion.



## Installation

### • Base Sécurité & Box TaHoma®

Il suffit de poser la Box TaHoma® sur la Base Sécurité en la clipsant.

Suivre le schéma indiqué sur la face supérieure de la Base Sécurité, et reproduit ici :



- **TaHoma®serenity** : Se reporter au manuel rapide pour le démarrage de votre produit.
- **TaHoma®** : Si vous êtes connecté à l'interface TaHoma®, se déconnecter avant de clipser la Box TaHoma® sur la Base Sécurité.

### • GSM de secours

La Base Sécurité intègre directement une carte SIM nécessaire au bon fonctionnement de la fonction. Votre service de GSM de secours est donc pré-installé, il reste simplement à activer l'option.

- **TaHoma®serenity** :



Suivre les instructions affichées à l'écran lors de la mise en route du produit

- **TaHoma®** :



- Aller dans l'onglet [ ma sécurité ]
- Cliquer sur l'icône 
- Et suivre les instructions à l'écran

Une fois activé, le GSM de secours est opérationnel.

## Utilisation

### • Batterie de secours

#### Fonctionnement

En cas de coupure de courant, la batterie prend le relai et permet à la Box TaHoma® de fonctionner temporairement\*. Votre maison reste protégée.



Le voyant de la Base Sécurité clignote en rouge pour signaler le fonctionnement sur batterie.



Note :

En cas de coupure générale de courant dans votre maison, TaHoma® ne sera logiquement plus en mesure de contrôler les équipements activés en cas d'intrusion s'ils sont branchés sur le secteur, et donc non alimentés.

Le pilotage des équipements et les programmations Agenda, Smart, et Scénarios de la partie [Ma maison] de TaHoma® ne seront également plus possibles.

#### Durée de fonctionnement

\* Selon l'autonomie de la batterie = **jusqu'à 6h** (valeur donnée à titre indicatif, basée sur une utilisation standard).

### • GSM de secours

#### Type de connexion

- Continuité de service temporaire\*\* par connexion de données sur réseau 2G.
- Sous réserve de couverture par le réseau GSM 2G du fournisseur de Somfy, et de son bon fonctionnement : Bouygues Telecom, ou ses réseaux partenaires de la zone Europe.



**La box TaHoma et sa Base sécurité doivent être installées dans un lieu bénéficiant d'une couverture réseau suffisante.**

#### Durée de fonctionnement

\*\* Selon la durée correspondante à l'offre souscrite. Inclus dans le produit = **48h par coupure internet** à la maison. Ce quota est à nouveau disponible dès le retour de la connexion internet.

*En cas de double coupure d'internet et de courant à la maison, la durée de fonctionnement du GSM de secours est limitée par l'autonomie de la batterie.*

## Fonctionnement

- ✓ Ce service est un secours temporaire pour la sécurité de votre maison qui, en cas de coupure internet à la maison, permet de :
  - Continuer à être alerté en cas d'intrusion ou de SOS
  - Garder le contrôle sur la sécurité de votre maison (pilottage des modes de sécurité et SOS toujours possibles)

## Continuité de service limitée

- ✗ Certaines fonctions ne sont donc pas actives, ni accessibles (grisées dans l'interface) :
  - Dans l'onglet [ ma sécurité ] *car le GSM de secours est un service temporaire* :
    - Réglages de la sécurité (modes, SOS, et autres paramètres)
    - Caméras et flux vidéo
  - Dans l'onglet [ ma maison ] *car le GSM de secours est un service de sécurité* :
    - Pilottage de vos équipements
    - Pilottage de vos programmations SCENARIOS  
Les programmations AGENDA et SMART restent fonctionnelles car gérées automatiquement en local.
    - Réglages de vos programmations SCENARIOS, AGENDA et SMART
  - Dans le menu principal de l'interface Web :
    - Mon compte
    - Création habitation
    - Configuration

## Informations additionnelles

- ⓘ Se référer aux Conditions Générales de Services lors de la souscription de l'offre GSM de secours.  
Également, vérifier régulièrement le bon fonctionnement du service via les informations et icônes correspondantes dans l'interface TaHoma®.

### • Sirène

#### Alarme



En cas d'intrusion, la sirène s'active.

Se reporter à la notice de TaHoma® pour plus d'instructions sur les fonctions de sécurité.

## Fonction additionnelle

Plus de possibilités pour la Maison connectée :

La sirène de la Base Sécurité vous notifie lors de la réalisation d'une programmation SMART de TaHoma® (via des bips).

Se reporter à la notice de TaHoma® pour plus d'instructions.

## Rappels

- **Pour assurer la sécurité de votre maison :**

- Il est nécessaire d'avoir une box TaHoma fonctionnelle et connectée à internet à la maison.
- Ne débrancher ni la box TaHoma, ni la box Internet de la maison.  
(notamment lors de périodes d'absence prolongées, comme le weekend ou les vacances)
- Il est nécessaire d'avoir des équipements de sécurité, connectés à la box TaHoma.

- **Pour bénéficié de la batterie de secours :**

- Il est nécessaire d'avoir la box TaHoma branchée sur sa Base sécurité.
- Ne pas débrancher la Base sécurité de la box TaHoma.

- **Pour bénéficié du service de GSM de secours :**

- Il est nécessaire d'avoir la box TaHoma branchée sur sa Base sécurité.
- Ne pas débrancher la Base sécurité de la box TaHoma.
- Il est nécessaire d'avoir souscrit au service.

**Le service de GSM de secours ne se substitue en aucun cas à la connexion internet standard de votre maison.  
Il s'agit uniquement d'une connexion relai temporaire.**

## Données techniques

DE

Batterie de secours	Batterie lithium-ion 2400mAh Autonomie : jusqu'à 6h (valeur donnée à titre indicatif, basée sur une utilisation standard)
GSM de secours	Module GSM 2G intégré Carte SIM M2M incluse
Sirène	85 dB
Indice de protection	IP 20 (utilisation en intérieur en pièce sèche)
Température de fonctionnement	0°C à +50°C
Dimensions L x H x P en mm	110 x 71,25 x 28,13 mm
Poids	184 g



Par la présente, Somfy déclare que le produit est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité est mis à disposition à l'adresse Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).



Ne jetez pas le produit et sa batterie avec les ordures ménagères. Veuillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

## **Somfy SAS**

50 avenue du Nouveau Monde  
F-74300 CLUSES

**[www.somfy.com](http://www.somfy.com)**

Non contractual images.

Copyright © 2017 Somfy. All rights reserved. SOMFY and TAHOMA are registered trademarks.

All other trademarks, names and logos mentioned may be the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

**somfy®**