



*Griferia*

» **INSTRUCCIONES Y GARANTIA**

---

*Mixers*

» **INSTRUCTIONS & WARRANTY**

---

*Armaturen*

» **GEBRAUCHSANLEITUNG UND GARANTIE**

---

*Robinetterie*

» **INSTRUCTIONS ET GARANTIE**

---

*Csaptelepek*

» **ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA**

---

*Смесители*

» **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЯ**

---

*Misturadoras*

» **INSTRUÇÕES E GARANTIA**

---

*Αναμετκικές Μπαταρίες*

» **ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΓΥΗΣΗΝ**

# ➤ FRANÇAIS

## ➤ INSTALLATION

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit.

Il est nécessaire de purger les conduites d'alimentation avant l'installation, et avant d'utiliser le robinet pour la première fois.

## ➤ DONNÉES TECHNIQUES

Pression de service autorisée : entre 0,5 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)

Pression de service conseillée : entre 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)

Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Température recommandée de l'eau chaude : entre 45° - 65°C

Température maximum de l'eau chaude : 90°C

## ➤ ENTRETIEN

Il est conseillé de nettoyer le produit avec une solution savonneuse, ne jamais utiliser des substances acides ou abrasives. Les taches de calcaire peuvent être évitées en séchant la robinetterie après son utilisation.



Pour éviter les obstructions dues au calcaire il est conseillé de démonter périodiquement le mousseur (aérateur) et de l'immerger dans de l'eau avec du vinaigre.

### *Changement de la cartouche*


Il est nécessaire de fermer le robinet d'arrêt et le vidage avant de commencer.


Si l'écrou de fixation de la cartouche est trop serré, le mouvement de la manette deviendra plus difficile.

♦ A




» B






» D



► E



» F

