



*Griferia*

❖ **INSTRUCCIONES Y GARANTIA**

---

*Mixers*

❖ **INSTRUCTIONS & WARRANTY**

---

*Armaturen*

❖ **GEBRAUCHSANLEITUNG UND GARANTIE**

---

*Robinetterie*

❖ **INSTRUCTIONS ET GARANTIE**

---

*Csapterelek*

❖ **ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA**

---

*Смесители*

❖ **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ГАРАНТИЯ**

---

*Misturadoras*

❖ **INSTRUÇÕES E GARANTIA**

---

*Αναμεικτικές Μπαταρίες*

❖ **ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ**

## » FRANÇAIS

### » INSTALLATION

---

Lisez attentivement ces instructions avant d'installer le produit.

Il est nécessaire de purger les conduites d'alimentation avant l'installation, et avant d'utiliser le robinet pour la première fois.

### » DONNÉES TECHNIQUES

---

Pression de service autorisée : entre 0,5 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)

Pression de service conseillée : entre 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)

Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Température recommandée de l'eau chaude : entre 45° - 65° C

Température maximum de l'eau chaude : 90° C

### » ENTRETIEN

---



Il est conseillé de nettoyer le produit avec une solution savonneuse, ne jamais utiliser des substances acides ou abrasives. Les taches de calcaire peuvent être évitées en séchant la robinetterie après son utilisation.


Pour éviter les obstructions dues au calcaire il est conseillé de démonter périodiquement le mousser (aérateur) et de l'immerger dans de l'eau avec du vinaigre.


#### *Changement de la cartouche*


Il est nécessaire de fermer le robinet d'arrêt et le vidage avant de commencer.


Si l'écrou de fixation de la cartouche est trop serré, le mouvement de la manette deviendra plus difficile.














## GARANTIE

Des contrôles rigoureux sont effectués pendant tout le processus de production et un minutieux contrôle final assure la qualité du produit. La garantie couvre tout défaut de fabrication pendant 5 ans\*. Les surfaces laquées ont une garantie de deux ans.

La garantie couvre uniquement la réparation ou le remplacement du produit défectueux. La garantie ne couvre pas le remplacement du produit complet, lorsque le défaut est causé par un, ou des éléments susceptibles d'être remplacés. La garantie ne couvre pas le coût de la main d'œuvre. La garantie ne couvre pas les défauts provoqués par une installation, une utilisation défectueuse, ou les dommages provoqués par un événement de force majeure. La garantie ne couvre pas les dommages qui auraient pu être provoqués par un produit défectueux.

Tout produit réclamé devra être retourné à notre distributeur officiel pour son analyse. Vous devez porter ce document et la facture d'achat.

\* Le délai de la garantie peut varier en fonction du pays. Veuillez consulter votre distributeur officiel ou notre site internet [www.tekataps.com](http://www.tekataps.com)