





TONNELLE BBQ

GAZEBO PARA BARBACOA - GAZEBO PER BARBECUE - CARAMANCHÃO PARA CHURRASCO

- PRIEEL VOOR BARBECUE - BARBECUE GAZEBO



SERVICE CLIENT

INNOV'AXE
33, rue de Reckem - 59960 - Neuville en Ferrain - France
contact@innovaxe.fr

Conditions d'utilisation

FR

- Produit à usage domestique. À monter soi-même.
- Ce produit s'utilise occasionnellement. Il ne doit pas être utilisé comme structure permanente ni lors de mauvaises conditions météorologiques telles que les grands vents, les pluies fortes et la neige. Dans de telles conditions, protégez-le ou démontez-le et rangez-le en sécurité pour éviter tout dommage éventuel.
- Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane. Il est recommandé d'encler la tonnelle au sol par un moyen de fixation adapté. Les piquets fournis sont exclusivement réservés à une installation sur l'herbe.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec ce produit. Ne les laissez pas se suspendre à l'armature.
- Ne pas rester sous le produit en cas d'orage.
- La bâche doit impérativement être parfaitement sèche avant tout stockage.
- Ce produit doit être monté par un adulte compétent.

En début de saison

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

En fin de saison

- L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
- Nettoyez et séchez toujours les produits avant de le ranger.

Condizioni d'uso

IT

Prodotto per uso domestico

- Questo prodotto è usato occasionalmente. Non deve essere usato come struttura permanente o in condizioni meteorologiche avverse che i grandi venti, le piogge forti e la neve. In tali condizioni, proteggerlo o smontarlo e riporlo in modo sicuro per evitare qualsiasi eventuale danno.
- Posizionare il prodotto in modo stabile su una superficie piana. Si raccomanda di inchiodare il tamburo al pavimento con un apposito supporto. I pali forniti sono riservati esclusivamente per l'installazione su erba.
- Controllare regolarmente questo prodotto. In caso di dubbio, non usarlo.
- Non permettere ai bambini di giocare con questo prodotto. Non lasciarli appendere al telaio del prodotto.
- Non rimanere sotto il prodotto in caso di temporale.
- Il telone deve essere assolutamente asciutto prima dell'immagazzinamento.
- Questo prodotto deve essere montato da un adulto competente.
- Da montare.

All'inizio della stagione

Verificare che tutti i componenti e i supporti di questo prodotto siano saldamente serrati. In caso di dubbio, non usarlo.

Al termine della stagione

- In inverno o in caso di intemperie prolungate, si raccomanda di conservare il prodotto in un garage o in una stanza ventilata senza riscaldamento. Per favore, non lo copra.
- Pulire e asciugare sempre il prodotto prima di riporlo.

Condiciones de uso

ES

Producto de uso doméstico

- Este producto se utiliza ocasionalmente. No debe utilizarse como estructura permanente ni en condiciones meteorológicas adversas que los grandes vientos, las lluvias fuertes y la nieve. En tales condiciones, protegerlo o desmontarlo y guardarlo con seguridad para evitar cualquier daño eventual.
- Coloque el producto de forma estable sobre una superficie plana. Se recomienda entintar el tonel al suelo mediante un medio de fijación adecuado. Los postes suministrados están reservados exclusivamente para una instalación en la hierba.
- Compruebe regularmente este producto. Si tiene alguna duda, no lo use.
- No deje que los niños jueguen con este producto. No deje que se cuelguen del marco del producto.
- No permanecer bajo el producto en caso de tormenta.
- La lona debe estar completamente seca antes de ser almacenada.
- Este producto debe ser montado por un adulto competente.
- Para montar uno mismo.

Al comienzo de la temporada

Compruebe que todos los componentes y soportes de este producto están firmemente ajustados. En caso de duda, no lo use.

Al final de la temporada

- En invierno o en caso de intemperie prolongada, se recomienda guardar este producto en un garaje o en una habitación ventilada sin calefacción. Por favor, no lo cubra.
- Limpie y seque siempre el producto antes de guardarlo.

Condições de uso

PT

Produto para uso doméstico

- Este produto é usado ocasionalmente. Ele não deve ser usado como uma estrutura permanente ou em más condições meteorológicas, tais que os grandes ventos, chuvas fortes e neve. Em tais condições, proteja-o ou desmonte-o e guarde-o em segurança para evitar qualquer perigo eventual dano.
- Posicione o produto de forma estável sobre uma superfície plana. Recomenda-se que a tonnelle fique manchada no chão através de um meio de fixação adequado. Os estacas fornecidas são exclusivamente para uma instalação na grama.
- Verifique regularmente este produto. Em caso de dúvida, não o utilize.
- Não deixe as crianças brincar com este produto. Não deixe que se suspendam na armação do produto.
- Não permanecer sob o produto em caso de tempestade.
- O toldo deve estar perfeitamente seco antes de ser armazenado.
- Este produto deve ser montado por um adulto competente.
- Para montar sozinho.


No início da temporada

Verifique se todos os componentes e fixações deste produto são firmemente apertados. Em caso de dúvida, não a use.


No fim da temporada

- Recomenda-se que, no Inverno ou em condições meteorológicas prolongadas, o produto seja colocado numa garagem ou num local ventilado sem aquecimento. Não lhe dê cobertura.
- Limpe e seque sempre o produto antes de o guardar.


.7




.8




.1




.2




.3




.4



.5



.6



Gebruiksvoorwaarden

NL

Producten voor huishoudelijk gebruik

- dit product wordt af en toe gebruikt en mag niet worden gebruikt als permanente structuur of in ongunstige weersomstandigheden zoals de hoge winden, zware regenval en sneeuw. In dergelijke omstandigheden dient u de batterij te beschermen of uit elkaar te halen en deze veilig op te bergen om te voorkomen mogelijke schade.
- plaats het product in een stabiele positie op een vlakke ondergrond. Het wordt aanbevolen de opspandoorn op de vloer te plaatsen met een geschikt bevestigingsmiddel. De verstrekte staken zijn uitsluitend bestemd voor installatie op het gras.
- Controleer dit product regelmatig. Gebruik het bij twijfel niet.
- laat kinderen niet met dit product spelen. Laat ze niet aan het frame van het product hangen.
- niet onder het product blijven in geval van onweer.
- het dekzeil moet voor opslag goed droog zijn.
- dit product moet worden gemonteerd door een bevoegde volwassene.
- om zelf te rijden.

Aan het begin van het seizoen

Controleer of alle onderdelen en bevestigingen van dit product stevig zijn vastgedraaid. Gebruik het bij twijfel niet.

Aan het einde van het seizoen

- in de winter of bij langdurig weer wordt aanbevolen dit product zonder verwarming in een garage of geventileerde ruimte te bewaren. Bedek hem niet.
- Maak het product altijd schoon en droog voordat u het opbergt.

Conditions of use

EN

Domestic class product

- This product is used occasionally and should not be used as a permanent structure or in adverse weather conditions such as the high winds, heavy rains and snow. In such conditions, protect it or disassemble it and store it safely to avoid possible damage.
- Position the product in a stable position on a flat surface. It is recommended that the arbor be inked on the floor by a suitable means of fastening. The stakes provided are exclusively reserved for installation on the grass.
- Check this product regularly. If in doubt, do not use it.
- Do not allow children to play with this product. Do not allow them to hang on the frame of the product.
- Do not remain under the product in the event of a thunderstorm.
- The tarpaulin must be thoroughly dry before storage.
- This product must be mounted by a competent adult.
- To ride yourself.

Early Season

Check that all components and fasteners of this product are tightly tightened. If in doubt, do not use it.

Late Season

- In winter or extended weather conditions, it is recommended that this product be stored in a garage or ventilated room without heating. Don't cover for him.
- Always clean and dry the product before storing.

