



3663602541448
3663602541455
3663602541561
3663602543060
3663602543077

V10617

These instructions are for your safety. Please read them thoroughly before use and retain for future reference.

Before you start

- 3 x 1.5V LR44 size batteries required. Batteries are included.
- Decide on an appropriate location for your product (see siting instructions below).
- Take care not to damage or twist the wires when removing from the packaging.
- Ensure that the cables are fully unwound before use.
- Check the pack to make sure you have all of the parts listed.
- Check the set before use for loose or damaged wiring and that all the bulbs are secure. If you are in doubt do not use the set.
- If you are in any doubt about installing this product, consult a qualified electrician.

Siting instructions

- This product is suitable for indoor use only.
- Do not position or place near heaters of any other direct sources of heat.
- Check that all the bulbs are lit. Once checked locate your lights in the desired position.
- This product is suitable for positioning on surfaces which have normal flammability, e.g. wood, plasterboard or masonry. However this does not include highly flammable surfaces (e.g. polystyrene or textiles).

Battery replacement

- Remove all packaging before use and dispose of safely.
- Using a suitable screwdriver to remove the safety screw and open the battery compartment cover. Do not lose the screw.
- Insert 3 x 1.5V LR44 batteries following the proper direction indicated inside the battery compartment. Ensure the battery polarity signs are followed.
- Replace the battery compartment cover and the safety screw.

WARNING:

- This product is for use as a decoration only. Not to be used by children as a toy. Keep out of reach of small children.
- This product has small parts, which may pose a choking hazard if detached.
- Keep away from fire and sources of heat.
- Do not allow water to come into contact with the batteries or wiring.
- The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. DO NOT attempt to replace any of the bulbs in the light set.

Battery warnings

- An adult must carry out battery replacement and installation.
- Remove exhausted batteries from this product.
- Do not dispose of batteries in a fire, batteries may explode or leak.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not mix used and new batteries.
- Do not mix alkaline standard (carbon-zinc), lithium or rechargeable batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Do not use rechargeable batteries in this product.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Do not allow any part to come in contact with heat or a direct flame.
- Do not allow water to come into contact with the batteries or wiring.
- Install carefully to prevent any damage to the batteries.
- When installing 3 x 1.5V LR44 batteries in the battery compartment, ensure the batteries are placed as marked (+) (-).
- Only the recommended batteries should be used.

- Remove batteries from product when not in use for long periods of time.
- Keep this product out of the reach of small children.
- Store unused batteries in their original packaging.
- Dispose of used batteries responsibly.

Disposal and recycling

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice. Batteries must be recycled or thrown away correctly.



xxWyy - xx-year; yy-week of the year.

Distributor:

B&Q plc,Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom
www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom
www.screwfix.com

Ces instructions sont données pour votre sécurité. Lire attentivement ces instructions avant l'installation et les conserver pour référence.

Avant de commencer

- Piles requises : 3 x 1.5V LR44. Piles incluses.
- Choisir un emplacement adapté pour le produit (voir les instructions ci-dessous relatives à l'emplacement).
- Veiller à ne pas endommager ou tordre les câbles lors du déballage.
- Vérifier que les câbles sont en parfait état avant toute utilisation.
- Vérifier l'emballage et s'assurer qu'il contient toutes les pièces énumérées.
- Avant toute utilisation, vérifier qu'il n'y a pas de câbles desserrés ou endommagés dans le kit et que toutes les ampoules sont bien fixées. En cas de doute, ne pas utiliser le produit.
- En cas de doute quant à l'installation de ce produit, faire appel à un électricien compétent.

Instructions relatives à l'emplacement

- Ce produit est exclusivement réservé à un usage intérieur.
- Ne pas placer le produit près de radiateurs ou d'autres sources de chaleur.
- Vérifier que toutes les ampoules sont allumées. Une fois la vérification effectuée, placer les lampes dans la position souhaitée.
- Ce produit convient à des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple du bois, des plaques de plâtre ou de la maçonnerie. Cependant, cela ne comprend pas les surfaces hautement inflammables (par exemple, le polystyrène ou le textile).

Remplacement des piles

- Avant utilisation, retirer tout l'emballage et le mettre correctement au rebut.
- Déposer la vis de sécurité à l'aide d'un tournevis adapté et ouvrir le cache du compartiment des piles. Ne pas perdre la vis.
- Insérer les 3 piles 1.5V LR44 dans la direction appropriée indiquée dans le compartiment des piles. Veiller à respecter les signes de polarité des piles.
- Remplacer le cache du compartiment des piles et la vis de sécurité.

AVERTISSEMENT :

- Ce produit est destinée à un usage décoratif uniquement. Ceci n'est pas un jouet pour enfant. Garder hors de la portée des jeunes enfants.
- Ce produit contient des pièces de petite taille qui pourraient présenter un risque d'étouffement.
- Conserver à l'abri du feu et des sources de chaleur.
- Ne pas laisser d'eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
- La source d'éclairage de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsqu'elle arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. NE PAS essayer de remplacer les ampoules du luminaire.

Mises en garde concernant les piles

- Le remplacement et l'installation des piles doivent être effectués par un adulte.
- Retirer les piles usagées du produit.
- Ne pas jeter les piles au feu : celles-ci risqueraient d'exploser ou de fuir.
- Ne pas court-circuiter les bornes de piles.
- Ne pas mélanger de piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger de piles alcalines standard (carbone-zinc), au lithium ou rechargeable.
- Ne pas mélanger des piles de catégorie différente.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables dans ce produit.
- Ne pas recharger les piles non rechargeables.
- Ne laisser aucune partie entrer en contact avec une source de chaleur ou une flamme directe.
- Ne pas laisser d'eau entrer en contact avec les piles ou le câblage.
- Procéder minutieusement à l'installation afin d'empêcher tout endommagement des piles.
- Lors de l'installation des 3 piles 1.5V LR44 dans le compartiment des piles, s'assurer que celles-ci sont placées comme indiqué (+) (-).
- Utiliser uniquement les piles recommandées.
- Retirer les piles du produit lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Conserver ce produit hors de la portée des jeunes enfants.
- Ranger les piles non usagées dans leur emballage d'origine.
- Mettre les piles au rebut en agissant de façon responsable.

Mise au rebut et recyclage

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Les accumulateurs doivent être recyclés ou jetés dans un point de collecte adéquat.



xxWyy - xxWyy ; xx-année ; yy-semaine de l'année.

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

Te instrukcje mają służyć Twojemu bezpieczeństwu. Należy je dokładnie przeczytać przed użyciem produktu i zachować na celu późniejszego wykorzystania.

Przed rozpoczęciem użytkowania

- Wymagane są 3 baterie 1.5V LR44. Baterie są dołączone do zestawu.
- Wybrać odpowiednie miejsce, w którym będzie stosowany produkt (patrz: instrukcje dotyczące miejsca stosowania poniżej).
- Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić i nie skrócić przewodów podczas wyjmowania zestawu z opakowania.
- Przed użyciem upewnić się, że kable są w pełni rozwinięte.
- Sprawdzić zawartość opakowania i upewnić się, że wszystkie elementy zostały dostarczone zgodnie z listą.
- Sprawdzić zestaw przed użyciem, czy nie ma w nim luźnych lub uszkodzonych przewodów i czy wszystkie żarówki są prawidłowo przykręcone. W przypadku wątpliwości nie korzystać z zestawu.
- W przypadku wątpliwości dotyczących montażu produktu wezwąć wykwalifikowanego elektryka.

Instrukcje dotyczące miejsca stosowania

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie umieszczać w pobliżu grzejników lub innych bezpośrednich źródeł ciepła.
- Sprawdzić, czy wszystkie żarówki się palą. Po sprawdzeniu umieścić oświetlenie w wybranej pozycji.
- Ten produkt można umieszczać na powierzchniach o normalnej palności, np. na drewnie, płytach kartonowo-gipsowych lub powierzchniach murowanych. Nie obejmuje to jednak powierzchni wysoce łatwopalnych (np. polistyrenu czy tekstyliów).

Wymiana baterii

- Przed użyciem usunąć opakowanie i zutylizować w bezpieczny sposób.
- Użyć odpowiedniego wkrętaka, aby wykręcić śrubę zabezpieczającą i otworzyć pokrywę komory baterii. Uważać, aby nie zgubić śruby.
- Włożyć 3 baterie 1.5V LR44 zgodnie z kierunkiem wskazanym wewnątrz komory baterii. Umieścić baterie, zwracając uwagę na oznaczenie biegunów.
- Umieścić z powrotem pokrywę na komorze baterii i przykręcić śrubę.

OSTRZEŻENIE:

- Produkt wykorzystywać wyłącznie do dekoracji. Produkt nie może być wykorzystywany przez dzieci jako zabawka. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Produkt zawiera małe elementy, które po odłączeniu mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła.
- Uważać, aby baterie i przewody nie stykały się z wodą.
- Źródła światła w tej oprawie nie są wymienne — po upływie czasu ich użytkowania należy wymienić całą oprawę. NIE PRÓBOWAĆ wymieniać żadnych żarówek w zestawie oświetleniowym.

Ostrzeżenia dotyczące używania baterii

- Wymianę baterii i montaż musi wykonywać osoba dorosła.
- Wyjąć zużyte baterie z urządzenia.
- Nie utylizować baterii w ogniu, baterie mogą eksplodować lub może dojść do wycieku.
- Nie doprowadzać do zwarcia zacisków baterii.
- Nie stosować razem nowych i używanych baterii.
- Nie łączyć standardowych baterii alkalicznych (węglowo-cynkowych), litowych i baterii nadających się do ładowania.
- Nie stosować łącznie różnych typów baterii.
- Nie stosować w tym produkcie baterii nadających się do ładowania.
- Nie ładować baterii jednorazowego użytku.
- Nie wolno narażać którejkolwiek części baterii na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury lub płomieni.
- Uważać, aby baterie i przewody nie stykały się z wodą.
- Umieszczać ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu baterii.
- Podczas umieszczania 3 baterii 1.5V LR44 w komorze baterii zwrócić uwagę, aby zachować właściwą biegunowość, zgodnie z oznaczeniem (+) (-).
- Stosować wyłącznie zalecane baterie.
- Wyjąć baterie z produktu, jeśli nie jest on używany przez dłuższy okres.
- Trzymać ten produkt z dala od małych dzieci.
- Przechowywać niewykorzystane baterie w oryginalnym opakowaniu.
- Utylizować zużyte baterie w odpowiedzialny sposób.

Utylizacja i recykling

Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castorama w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.

Baterie muszą zostać poddane recyklingowi lub zostać we właściwy sposób zutylizowane.



xxWyy - xxWyy; xx-rok; yy-tydzień roku.

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

Данные инструкции приводятся в целях обеспечения безопасности. Внимательно прочитайте их перед использованием и сохраните на случай необходимости.

Перед началом эксплуатации

- Требуются 3 батарейки типа LR44, 1,5 В. Батарейки входят в комплект поставки.
- Выберите подходящее место для установки изделия (см. приведенные ниже инструкции по выбору места для установки).
- Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить повреждения или скручивания проводов при извлечении изделия из упаковки.
- Перед использованием убедитесь, что кабели размотаны полностью.
- Проверьте комплект поставки и убедитесь в наличии всех указанных деталей.
- Перед использованием проверьте устройство на наличие поврежденных или неплотно соединенных проводов и убедитесь, что все лампочки надежно закреплены. Если у вас возникли какие-либо сомнения, не используйте устройство.
- Если у вас возникли сомнения по поводу установки этого изделия, проконсультируйтесь с профессиональным электриком.

Инструкции по выбору места для установки

- Данное изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- Не устанавливайте изделие рядом с обогревательными приборами или другими источниками тепла.
- Убедитесь, что все лампочки работают. После проверки разместите лампочки в нужном положении.
- Данное изделие можно размещать на поверхностях со стандартной степенью огнеопасности, например на древесине, гипскартоне или камне. Однако изделие запрещено размещать на поверхностях, выполненных из легковоспламеняющихся материалов (например, полистирола или текстиля).

Замена батареек

- Перед использованием снимите все упаковочные материалы и утилизируйте их надлежащим образом.
- Используйте подходящую отвертку, чтобы извлечь крепежный винт и открыть крышку батарейного отсека. Не потеряйте винт.
- Вставьте 3 батарейки типа LR44 напряжением 1,5 В в соответствии с направлением, указанным внутри батарейного отсека. При установке соблюдайте полярность, указанную на батарейках.
- Установите обратно крышку батарейного отсека и крепежный винт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Данное изделие предназначено для использования только в качестве украшения. Не является детской игрушкой. Храните в недоступном для маленьких детей месте.
- Данное изделие содержит мелкие детали, которые при попадании в дыхательные пути могут стать причиной удушья.
- Храните вдали от огня и источников тепла.
- Не допускайте попадания воды на батарейки или провода.
- Источники освещения в данном осветительном приборе не подлежат замене: по истечении срока службы источника освещения необходимо полностью заменить весь осветительный прибор. НЕ пытайтесь заменять лампочки в приборе.

Предупреждения об использовании батареек

- Замена и установка батареек должны выполняться взрослым человеком.
- Не оставляйте использованные батарейки внутри изделия.
- Не бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться или протечь.
- Не допускайте короткого замыкания контактов батареек.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные (марганцево-цинковые), литиевые или перезаряжаемые батареек.
- Не используйте одновременно батарейки разных типов.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки в данном изделии.
- Не пытайтесь заряжать обычные батарейки.
- Держите продукт вдали от источников тепла или открытого огня.
- Не допускайте попадания воды на батарейки или провода.
- Выполняйте установку с осторожностью, чтобы не повредить батареек.
- При установке 3 батареек типа LR44 напряжением 1,5 В в батарейный отсек соблюдайте полярность (+) и (-) в соответствии с маркировкой.
- Используйте только рекомендованные батареек.
- Извлекайте батарейки из изделия, если они не будут использоваться в течение длительного времени.
- Храните изделие в недоступном для маленьких детей месте.
- Храните новые батарейки в оригинальной упаковке.
- Утилизируйте использованные батарейки надлежащим образом.

Утилизация

Использованные электроприборы нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Узнайте у местных органов власти или продавцов о правильной переработке.

Батареи должны быть утилизированы после использования.



Соответствует техническим регламентам Евразийского таможенного союза.



xxWyy - xxWyy; xx - год; yy-порядковый номер недели.

Импортер: ООО “Касторама РУС”

Дербеневская наб., дом 7, стр 8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

Импортер: ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»

Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114

Изготовитель для России:

Эвэр Брайт
Электрик Ко., Лимитед

Адрес:

№24 Лунвань Роуд, Лунтянь Стрит, Пиншань Дистрикт, Шэньжэнь Сити,
Гуандун Провинс, Китай

.....

RO Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța dvs. Vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de utilizare și să le păstrați pentru consultare viitoare.

Înainte de a începe

- Батерии necesare: 3 x LR44 de 1,5 V. Батериile sunt incluse.
- Stabilități o locație corespunzătoare pentru produsul dvs. (consultați instrucțiunile de amplasare de mai jos).
- Aveți grijă să nu deteriorați sau să răsuciți firele atunci când scoateți produsul din ambalaj.
- Asigurați-vă că ați desfășurat complet cablurile înainte de utilizare.
- Verificați ambalajul pentru a vă asigura că aveți toate piesele enumerate.
- Verificați înainte de utilizare ca setul să nu aibă fire desprinse sau deteriorate și ca toate becurile să fie bine fixate. Dacă aveți îndoieli nu utilizați setul.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la instalarea produsului, consultați un electrician calificat.

Instrucțiuni de amplasare

- Acest produs este adecvat exclusiv pentru utilizare în interior.
- Nu amplasați lângă radiatoare sau alte surse directe de căldură.
- Verificați dacă toate becurile se aprind. Odată ce ați efectuat aceste verificări, poziționați luminile în locația dorită.
- Acest produs este adecvat pentru amplasare pe suprafețe cu inflamabilitate normală, de ex. lemn, gips carton sau zidărie. Totuși, nu sunt incluse suprafețe foarte inflamabile (de ex. polistiren sau textile).

Înlocuirea bateriilor

- Îndepărtați întreg ambalajul înainte de utilizare și eliminați-l în siguranță.
- Utilizând o șurubelniță adecvată, îndepărtați șurubul de siguranță și deschideți capacul compartimentului pentru baterii. Nu pierdeți șurubul.
- Introduceți 3 baterii LR44 de 1,5 V, conform direcției corecte indicate în interiorul compartimentului. Asigurați-vă că ați respectat marcasele de polaritate ale bateriilor.
- Reașezați capacul compartimentului pentru baterii și șurubul de siguranță.

AVERTISMENT:

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în scop decorativ. A nu se utiliza ca jucărie pentru copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Acest produs conține piese mici care pot reprezenta un pericol de sufocare dacă sunt desprinse.
- A se menține departe de foc și surse de căldură.
- Nu lăsați apa să intre în contact cu bateriile sau cu cablajul.
- Sursa de lumină a corpului de iluminat nu poate fi înlocuită: când sursa de lumină ajunge la finalul duratei de viață, corpul de iluminat va fi înlocuit cu totul. NU încercați să înlocuiți niciunul dintre becurile din setul de lumină

Avertismente baterie

- Înlocuirea și instalarea bateriilor trebuie efectuate de către un adult.
- Scoateți bateriile consumate din acest produs.
- Nu aruncați bateriile în foc, deoarece pot exploda sau pot prezenta scurgeri.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriilor.
- Nu amestecați baterii uzate și noi.
- Nu amestecați baterii alcaline standard (carbon-zinc), baterii cu litiu sau baterii reîncărcabile.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile în acest produs.
- Nu reîncărcați baterii ne-reîncărcabile.
- Nu lăsați nicio piesă să intre în contact cu căldură sau flacără directă.
- Nu lăsați apa să intre în contact cu bateriile sau cu cablajul.

- Instalați cu atenție, pentru a preveni deteriorarea bateriilor.
- Atunci când instalați 3 baterii LR44 de 1,5 V în compartimentul pentru baterii, asigurați-vă că ați așezat bateriile conform marcajelor (+) (-).
- Utilizați doar bateriile recomandate.
- Scoateți bateriile din produs, dacă nu îl utilizați pentru un timp îndelungat.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
- Depozitați bateriile neutilizate în ambalajul lor original.
- Eliminați bateriile uzate în mod responsabil.

Eliminarea și reciclarea

Deșeurile produselor electrice nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. Vă rog să eliminați deșeurile menajere în locurile special amenajate. Contactați autoritățile locale sau magazinul de unde ați achiziționat produsul pentru detalii referitoare la reciclare.

Батериile trebuie să fie eliminate în mod corespunzător.



xxWyy - xxWyy; xx-an; yy-șăptămână din an.

Distributor: SC Bricostore România SA
Calea Giulești 1-3, Sector 6, București România
www.bricodepot.ro

Distributor: Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles, etaj 1, Sector 6, RO-060044, București, România
Tel: +40 021 204 7100
www.praktiker.ro

.....

TR Bu talimatlar sizin güvenliğinizi içindir. Kullanmadan önce lütfen bunları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Başlamadan önce

- 3 adet 1,5 V LR44 pil gereklidir. Piller dahildir.
- Ürününüzü yerleştirmek için uygun bir konum seçin (aşağıdaki yerleştirme talimatlarına bakın).
- Ürünü ambalajdan çıkarırken kabloların hasar görmemesine veya bükülmesine dikkat edin.
- Kullanım öncesinde kabloların tamamen açılmış olmasına dikkat edin.
- Ambalaj içeriğini kontrol edin ve listelenen parçaların hepsinin elinizde bulunduğundan emin olun.
- Kullanım öncesinde kabloların gevşek veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin ve tüm ampullerin sabitlenmiş olmasına dikkat edin. Herhangi bir şüpheniz varsa seti kullanmayın.
- Bu ürünün montajıyla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa uzman bir elektrik tesisatçısına danışın.

Yerleştirme Talimatları

- Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımına uygundur.
- Ürünü doğrudan ısı sağlayan diğer herhangi bir ısıtıcı kaynağının yakınına konumlandırmayın veya yerleştirmeyin.
- Tüm ampullerin yanıp yanmadığını kontrol edin. Kontrolleri sağladıktan sonra ışıklarınızı istediğiniz pozisyonunda konumlandırın.
- Bu ürün, ör. ahşap, alçıpan veya taş duvar gibi normal tutuşabilirlikteki yüzeylere yerleştirilmeye uygundur. Ancak buna, yüksek tutuşabilirlikteki yüzeyler dahil değildir (ör. polistiren veya kumaşlar).

Pil Değişimi

- Kullanım öncesinde ambalajından çıkarın ve ambalajı güvenli bir şekilde imha edin.
- Güvenlik vidasını sökmek ve pil bölmesinin kapağını açmak için uygun bir tornavida kullanın. Vidayı kaybetmeyin.
- Pil bölmesinin içerisinde belirtilen yönlere uygun olarak 3 adet 1,5 V LR44 pil yerleştirin. Pil kutup işaretlerine uyun.
- Pil bölmesi kapağını ve güvenlik vidasını yeniden takın.

UYARI:

- Bu ürün yalnızca dekorasyon amaçlıdır. Çocuklar için oyuncak olarak kullanılamaz. Küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Bu ürünün, parçalarına ayrılması halinde boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçaları vardır.
- Ateşten ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Pillerin veya kabloların su ile temas etmesini önleyin.
- Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez: Işık kaynağı kullanım ömrünün sonuna ulaştığında tüm armatür değiştirilmelidir. Işık setindeki herhangi bir ampulü değiştirmeyi DENEMEYİN.

Pil Uyarıları

- Piller, bir yetişkin tarafından değiştirilmeli ve takılmalıdır.
- Boş pilleri bu üründen çıkarın.
- Pilleri ateş içerisinde imha etmeyin; piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerinde kısa devre yapmayın.
- Kullanılmış ve yeni pilleri bir arada kullanmayın.
- Standart alkalin piller (çinko karbon), lityum veya şarj edilebilir pilleri bir arada kullanmayın.
- Farklı türdeki pilleri bir arada kullanmayın.
- Bu üründe şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Herhangi bir kısmın ısı veya doğrudan alev ile temas etmesine engel olun.

- Pillerin veya kabloların su ile temas etmesini önleyin.
- Pillerin herhangi bir zarar görmemesi için takma işlemini dikkatli bir şekilde gerçekleştirin
- 3 adet 1,5 V LR44 pili, pil bölmesine takarken pillerin (+) (-) işaretlerine uygun olarak takılmasına dikkat edin.
- Sadece önerilen piller kullanılmalıdır.
- Ürünün uzun süre kullanılmayacağı durumlarda pilleri üründen çıkarın.
- Bu ürünü küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- Kullanılmamış pilleri orijinal ambalajında saklayın.
- Kullanılmış pilleri dikkatli bir şekilde imha edin.

İmha ve Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birlikte atılmaması gerekir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinde bulunan bazı kimyasallar sağlığa ve çevreye zararlı olabilir.

Tesislerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümünü sağlayınız. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yetkililer veya satış noktasından bilgi alınız.

Kullanılmış pilleri ev atıklarıyla birlikte atmayın. Geri dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesini sağlayın.



xxWyy - xxWyy; xx-yıl; yy-yılın haftası.

İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

.....



EN WARNING:

- Contains coin battery. Hazardous if swallowed.
- This product contains a coin battery. A coin battery can cause serious internal chemical burns if swallowed.
- Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Always ensure the battery compartment is correctly secured. If the compartment will not fully secure dispose of the product.

FR AVERTISSEMENT :

- Contient une pile bouton. Dangereux en cas d'ingestion.
- Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est avalée.
- Mettez immédiatement au rebut les piles usagées. Maintenez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont peut-être été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Vérifiez toujours que le logement de la pile est solidement fermé. S'il n'est pas possible de solidement fermer le logement, le produit doit être jeté.

PL OSTRZEŻENIE:

- Zawiera baterie guzikowe. Zagrożenie w przypadku połknięcia.
- Produkt to zawiera baterie guzikowe. Bateria guzikowa może spowodować poważne oparzenia chemiczne wewnątrz organizmu w przypadku połknięcia.
- Zużyte baterie należy natychmiast zutylizować. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte, skontaktuj się natychmiast z lekarzem.
- Komora baterii musi być zawsze odpowiednio zamknięta. Jeśli komora nie jest całkowicie zamknięta, wyrzuć produkt.

RUS ВНИМАНИЕ!

- Содержит кнопочный элемент питания. Опасно при проглатывании.
- Изделие содержит кнопочный элемент питания, который может вызвать серьезные химические ожоги внутренних органов в случае проглатывания.
- Незамедлительно утилизируйте отработанные элементы питания. Храните новые и использованные батареи в недоступном для детей месте. При подозрении на проглатывание или попадание батареи внутрь какой-либо части тела незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.
- Следите, чтобы батарейный отсек всегда был полностью закрыт. Утилизируйте изделие, если отсек не закрывается надлежащим образом.

RO AVERTISMENT:

- Conține baterie de tip pastilă. Pericol în caz de înghițire.
- Acest produs conține o baterie de tip pastilă. O baterie de tip pastilă poate cauza arsuri interne grave dacă este înghițită.
- Eliminați imediat bateriile consumate. Depozitați bateriile noi și consumate departe de copii. Dacă banuiți că este posibil ca bateriile să fi fost înghițite sau amplasate într-o parte a corpului, apelați imediat la un medic.

- Întotdeauna compartimentul bateriei trebuie să fie bine închis. Dacă acesta nu este bine închis, eliminați produsul.

TR UYARI:

- Düğme pili içerir. Yutulursa tehlikelidir.
- Bu ürün düğme pil içerir. Düğme pil, yutulması halinde ciddi dahili yanıklara sebep olabilir.
- Kullanılmayan pilleri hemen bertaraf edin. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Eğer pillerin yutulduğundan veya vücudun herhangi bir yerine sokulduğundan şüphe ediyorsanız hemen tıbbi yardım alın.
- Her zaman pil bölmesinin doğru şekilde emniyete alındığından emin olun. Eğer bölme tamamen emniyete alınamıyorsa ürünü bertaraf edin.