



colours



EAN: 3663602804475 / 3663602804482 / 3663602804499 /
3663602804505 / 3663602804512 / 3663602804529










YKRS411AW / YKRS411AC / YKRS411AB /
YKRS431AW / YKRS431AC / YKRS431AB

Caius

Sécurité

- Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Toutes les installations doivent être effectuées par une personne compétente conformément aux réglementations sur les branchements électriques IEE (NF C 15 100).
- Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées.
- Retirez le produit de l'emballage.
- Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit.
- Ce produit est exclusivement conçu pour être utilisé à l'intérieur et ne convient pas aux endroits qui présentent une humidité constante telles que dans les salles de bains.
- Reportez-vous systématiquement au schéma d'installation.
- IMPORTANT** : les câbles d'alimentation doivent être maintenus à une distance de 10 cm du projecteur afin de les protéger de la température élevée de l'ampoule.
- IMPORTANT** : les points de fixation sélectionnés doivent être capables de supporter le poids total de la lampe.
- Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher.
- Il est toujours recommandé de percer un trou un peu plus petit que la taille indiquée puis de limer le trou jusqu'à l'encastrement du produit.
- Schéma de câblage à titre de référence uniquement. Toujours se référer au domino pour le câblage. Assurez-vous que tous les branchements électriques soient fermes et qu'aucune longueur de fil lâche ne demeure à l'extérieur du branchement.
- N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter le poids du produit.
- Si le produit ne s'allume pas après l'installation :
 - > S'assurer qu'il n'y a pas de panne électrique
 - > S'assurer que tous les branchements soient faits
- En cas de doutes concernant le montage ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien professionnel.
- Toujours débrancher le produit au secteur au moins 10 minutes avant toute opération de maintenance ou de réglage, afin de s'assurer de son refroidissement.
- La lampe peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon sec. Ne la plongez pas dans l'eau.

Caractéristiques

Tension d'alimentation :	220-240 V~, 50 Hz
Type d'ampoule :	1 x Max. 50 W, GU10 (Vérifiez au préalable les dimensions de l'ampoule par rapport à l'espace disponible)
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.
	Produit de classe II - Double isolation - Le branchement au câble de terre n'est pas nécessaire.
	Pour utilisation à l'intérieur uniquement.
	Distance minimale des objets éclairés (0,5 mètres)
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.
	Luminaire destiné à être utilisé uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées avec écran de protection.
	Ce produit est conçu pour être monté sur des surfaces non inflammables exclusivement.
	Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.
	Ce produit n'est pas conçu pour la l'utilisation d'un variateur d'intensité lumineuse.
xxWyy	xx-année ; yy-semaine de l'année

Durée et conditions de garantie

Chez Colours, nous apportons une attention toute particulière dans le choix de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits design et durable.

C'est pourquoi nous vous proposons une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication sur ce produit.

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel, les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...) par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit.

La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects.

Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L217-4 du code de la consommation :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Fabricant :


Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

Distributeur :

Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com






colours



EAN: 3663602804475 / 3663602804482 / 3663602804499

YKRS411AW / YKRS411AC / YKRS411AB



EAN: 3663602804505 / 3663602804512 / 3663602804529

YKRS431AW / YKRS431AC / YKRS431AB

Caius



=



+



EN **IMPORTANT** - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR **IMPORTANT** - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL **WAŻNE** - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

DE **WICHTIG** - Lesen Sie vor Gebrauch die separaten Sicherheitshinweise.





RU **ВАЖНО** - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

RO **IMPORTANT** - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.


ES **IMPORTANTE** - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

PT **IMPORTANTE** - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.


TR **ÖNEMLİ** - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.



[01]



[02]



[03]

EAN:

3663602804475

3663602804482

3663602804499

YKRS411AW

YKRS411AC

YKRS411AB

[01], [02], [03] x 1

EAN:

3663602804505

3663602804512

3663602804529

YKRS431AW

YKRS431AC

YKRS431AB


[01], [02], [03] x 3



EN Installation
DE Installation
ES Instalación





FR Installation
RUS Установка
PT Instalação

PL Instalacja
RO Instalare
TR Montaj



- EN It is always recommended to cut the hole slightly smaller than the size specified, and then file the hole until the recessed unit fits snugly.
- FR Il est toujours recommandé de percer un trou un peu plus petit que la taille indiquée puis de limer le trou jusqu'à l'encastrement du produit.
- PL Zalecane jest zawsze wykonanie otworu nieco mniejszego niż rozmiar podany dla produktu, a następnie wypełnienie otworu po wypuszczeniu produktu.
- DE Es empfiehlt sich, das Loch mit einem etwas geringeren Durchmesser als angegeben zu bohren und gegebenenfalls nachzubohren, bis das eingelassene Bauteil sauber umfasst ist.
- RUS Рекомендуется вырезать отверстие немного меньшего диаметра, чем указано, а затем обработать края напильником до плотной посадки встраиваемого блока в отверстие.
- RO Este recomandabil să se realizeze o gaură puțin mai mică decât dimensiunea specificată, iar apoi ajustați gaura până când unitatea încadrată se potrivește perfect.
- ES Siempre es recomendable perforar el agujero más pequeño del tamaño especificado, después lime el agujero hasta que la unidad encaje perfectamente.
- PT Recomenda-se sempre perfurar o buraco menor que o tamanho especificado e depois lixá-lo para que a unidade encaixe perfeitamente.
- TR Armatürün yerleştirileceği deliğin belirlenen ölçüden küçük kesilmesi önerilir. Ürünü sıkı bir biçimde yerleştirmek için ayarlama yaparken delik dikkatli bir biçimde genişletilmelidir.

01




EN Installation
 DE Installation
 ES Instalación



FR Installation
 РУS Установка
 PT Instalação

PL Instalacja
 RO Instalare
 TR Montaj

02



[02] x 1



EN L = Brown or Red
 N = Blue or Black

FR L = Marron ou Rouge
 N = Bleu

PL L = Brązowy lub Czerwony
 N = Niebieski

DE L = Braun oder Rot
 N = Blau

РУS L = Коричневый или красный
 N = Синий


RO L = Maro sau rosu
 N = Albastru

ES L = Marrón o Rojo o Negro
 N = Azul


PT L = Castanho ou Vermelho
 N = Azul

TR L = Kahverengi
 N = Mavi


03



[01] x 1



[03] x 1




- EN Installation
- DE Installation
- ES Instalación



- FR Installation
- RUS Установка
- PT Instalação

- PL Instalacja
- RO Instalare
- TR Montaj

04



05



- Wł
- Ein
- Вкл
- Pornit
- Encendido
- Ligados
- Açık




EN Care
 DE Pflege
 ES Advertancia




FR Entretien
 RUB Уход
 PT Aviso

PL Pielęgnacja
 RO Îngrijire
 TR Bakım

01



02





EN Maintenance

DE Wartung

ES Mantenimiento

FR Maintenance

RUS Обслуживание


PT Manutenção

PL Konserwacja

RO Întreținere


TR Bakım

01



- EN Bulb replacement
- FR Remplacement de l'ampoule
- PL Wymiana żarówki
- DE Leuchtmittelwechsel
- RUS Замена лампочки
- RO Încuierea becurilor
- ES Reemplazo de bombillas
- PT Substituição de lâmpada
- TR Ampul deęiřirme

02



03

