

70mm

内折页

iDual Each moment has its light

7:50 Am - Forest ambience

5:30 Pm - Work . Study

11:30 Pm - Party mode

Follow us on

idual.com



ZIS03056

iDual Each moment has its light

idual.com



140mm



V1	MKT Ref: IS-iDual-RF II-27lan-70x140-TAO EU-TRIMAN	
	TAO Ref:	Date: 2016-009-22
材质: 128g双铜 / 彩色印刷 / 水油		

EN	User Instruction	1
FR	Manuel d'utilisation	3
PL	Instrukcja użytkownika	5
DE	Benutzerhinweise	7
RU	Инструкция пользователя	9
RO	Instrucțiuni de utilizare	11
ES	Instrucciones	13
PT	Instruções para o utilizador	15
TR	Manuel	17

EN-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgium
FR-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgique
PL-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgia
DE-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgien
RU-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar |
Строение А11, № 999 Норт Хуанченг Роуд, город Нанкси, район Фенг Ксиан,
Шанхай 201401, КНР
RO-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belgia
ES-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Bélgica
PT-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Bélgica
TR-TAO Europe nv. | Vluchtenburgstraat 13 | 2630 Aartselaar | Belçika

Fonctionnement

① Notions de base

- A. MARCHE
- B. ARRÊT
- C. Variation ⁽¹⁾

② Blanc chaud, neutre ou froid

- D. Lumière de bougie
- E. Blanc chaud
- F. Lumière du jour
- G. Blanc froid

③ Activités

- H. Veilleuse ⁽²⁾
- I. Heure du coucher ⁽³⁾
- J. Travailler • Étudier ⁽⁴⁾
- K. Détente ⁽⁵⁾

④ Effets dynamiques d'ambiance lumineuse

- L. Réveil ⁽⁶⁾
- M. Couleurs pastel
- N. Fête
- O. Coucher de soleil
- P. Forêt
- Q. Océan
- R. Cheminée
- S. Romance



⑤ Roue des couleurs

- T. Sélectionner couleur fixe ⁽⁷⁾
- U. Couleur vive / pastel - 3 étapes ⁽⁸⁾

- ⑥  Contrôle global ⁽⁹⁾
Portée large et longue
-  Contrôle sélectif ⁽⁹⁾
Portée étroite et courte


Instructions d'utilisation de la télécommande

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin

Recommandations de sécurité

1. Température ambiante: -5° à 40°C
2. Cette lampe ne peut être utilisée dans des pièces humides
3. Cette télécommande est un accessoire compatible avec tous les produits iDual.
4. En couleur pastel, changer la synchronisation de mode entre plusieurs luminaires n'est pas possible.
5. Quand il est allumé, le produit démarre avec la couleur blanc chaud. S'il est mis en marche avec la télécommande, le produit démarre avec le dernier mode.
6. N'installez pas à l'envers et ne court-circuitez pas les piles.
7. N'essayez pas de démonter ou de charger les piles.
8. Maintenez à l'écart du feu.
9. Suivez les instructions du fabricant des piles lors de l'installation de piles neuves.

Comment changer la batterie



- [1] Permet de régler l'intensité de la lumière. Non applicable à l'éclairage nocturne, de coucher, de réveil, ni aux scènes de couleurs.
- [2] Juste un soupçon de lumière chaude pour retrouver votre chemin la nuit.
- [3] Un doux blanc chaud qui diminue progressivement et lentement sur 21 minutes pour vous préparer à dormir, jusqu'à extinction complète.
- [4] Le mode blanc le plus lumineux, parfait pour travailler ou étudier.
- [5] Définit une atmosphère de détente avec une lumière chaude et douce.
- [6] D'une lumière froide et faible à un blanc chaud plus lumineux, un cycle de 8min 30s pour vous réveiller en douceur.
- [7] Sélectionnez la couleur de votre choix. L'appui sur un bouton à proximité va alors modifier la couleur progressivement. Il y a 7 étapes intermédiaires entre chaque bouton.
- [8] Ajuste la saturation des couleurs, du vif au pastel.
- [9] Avertissement : Des obstacles entre le produit et la télécommande peuvent perturber le fonctionnement de la télécommande IR.

 Ce produit, ainsi que les batteries, doit être éliminé dans un point de collecte désigné pour les déchets électriques et électroniques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie locale ou le magasin où vous avez acheté le produit.