




COOKETM
&LEWIS




3663602933519
3663602933526
3663602933533
3663602933540

Imandra


V11016



01



[03] x4



[01] x1




[D] x8




[C] x4

EN Assembly FR Assemblage PL Montaż RU Сборка ES Montaje
PT Montagem TR Kurulum RO Asamblare DE Montage



02




[02] x1



[D] x8



[C] x4




4



03




[A] x2




[A]



[A]




04



[B] x1




[E] x2




6

06




7


05



07




08




6

10



7

09



Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EN

Distributor:

B&Q plc,Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

**Manufacturer,Fabricant,Producent,
Hersteller, Producator, Fabricante:**

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

FR

Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

PL

Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

DE

Screwfix Direct Limited Mühlheimer
Straße 15363075 Offenbach/Main
www.screwfix.de

RUS

Импортер:

ООО “Касторама РУС” Дербеневская наб.,
дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru

Изготовитель для России:

Фриул Интагли Индастриес СпА э
Социо Юнико
33080,Виа Одерзо 68, Вилланова ди
Прата (ПН), Италия

RO

Distribuito:

SC Bricostore România SA Calea Giulești
1-3, Sector 6, București România
www.bricodepot.ro

ES

Distribuidor:

Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 -
Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de
Llobregat www.bricodepot.es

PT

Distribuidor:

Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1
esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa www.bricodepot.pt


TR

İthalatçı Firma:

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC.
A.Ş.Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:
534788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBULTel:
+90 216 4300300Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr

Yetkili servis istasyonları ve yedek parça
temini için aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri
Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibat
bilgilerinden faydalanınız.

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50



COOKE[™]
&LEWIS



Imandra

Getting started...

- ☒ Check the pack and make sure that you have all parts. If not contact your local store who will be able to help you.
- ☒ When you are ready to start, make sure that you have the right tools on hands, plenty of space and a clean dry area for furniture assembly.
- ☒ Ensure there are no hidden service pipes and cables where you intended to drill.
- ☒ We do not recommend the use of power screwdrivers for the assembly of this product.
- ☒ Always ensure that screws locate exactly into pre-drilled pilot holes.
- ☒ Take care not to overtighten any of the screws.

Screws and wall plugs not included

Safety

- ☒ For domestic use only.
- ☒ Always use on firm level ground, ensuring that all legs remain in contact with the ground.
- ☒ Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.
- ☒ Do not let children play with this product.

In more detail...

The 3 golden rules for care

- 1 Use a soft dry cloth to clean the surface of the cabinet and the counter top.
- 2 Do not leave any standing water on the cabinet. Remove any water immediately.
- 3 Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product.

Regular checking

Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.

Ensure that your bathroom is well ventilated and avoid placing furniture near the bathtub or shower.

Duration and conditions of guarantee

At Cooke & Lewis, we devote special attention to selecting high-quality materials and use manufacturing techniques that enable us to create designer and durable product ranges.

That is why we offer a 10-year warranty against product manufacturing defects.

This product is under warranty for 10 years as from the date of purchase, for normal, non-professional household use. The warranty shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice. Keep your proof of purchase in a safe place.

The warranty applies to domestic use only. The warranty covers product replacement or repair if a manufacturing fault is found during the warranty period, which begins on the date of purchase, for the following parts:

- Compartments
- Front panels
- Hinges
- Drawers
- Tempered glass or melamine shelving

The warranty covers product breakdowns and malfunctions under the condition that the product is used in accordance with its intended use and subject to installation and maintenance in accordance with good practice and the information contained in the user's manual.

This product must be installed so that it may be later removed without damaging it.

This contractual warranty does not cover defects and damage caused by the

natural wear of parts, discoloration caused by light, bad weather, flooding, heat releases, freezing, damage caused by water quality (hardness, aggressiveness, corrosion, etc.), by the presence of foreign bodies transported by water or otherwise (sand, filings, etc.) or the lack of room ventilation, and damages that could be the consequence of improper use, misuse, negligence, accident or maintenance that is defective or does not comply with good practice or the information in the user's manual.

The following are also excluded from the warranty: harmful consequences due to the use of accessories and/or non-original equipment manufacturer or improper replacement parts, disassembly or product modification.

The warranty is limited to those parts recognised as defective. Under no circumstances shall it cover fringe expenses (travel, labour) and direct and consequential damage.

This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

Distributor: B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com

SFD Limited, Trade House, Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom

IMPORTANT
RETAIN THIS INFORMATION
FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY

FR

Pour bien commencer...

- ☒ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ☒ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ☒ Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux et de câbles d'alimentation cachés aux emplacements de perçage.
- ☒ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ☒ Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-perçés.
- ☒ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

Sécurité

- ☒ Utilisation domestique uniquement.
- ☒ Positionnez le produit de manière stable.
- ☒ Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

Et dans le détail...

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface du meuble et du plan vasque.
- 2 Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble . Retirez l'eau immédiatement.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à recurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

Contrôle périodique

Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Veillez à ce que votre salle de bain soit correctement ventilée et évitez de placer des meubles à proximité de la baignoire ou de la douche.

Durée et conditions de garantie

Chez Cooke & Lewis, nous apportons une attention toute particulière dans le choix de matériaux de haute qualité et utilisons des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des gammes de produits design et durable.

C'est pourquoi nous vous proposons une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication sur ce produit.

Ce produit est garanti 10 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat. Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie s'applique dans le cadre d'un usage domestique uniquement. La garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux apparaît pendant toute la période de garantie offerte à compter de la date l'achat, pour les éléments suivants.

- Caissons
- Façades
- Charnières
- Tiroirs
- Étagères en verre trempé ou mélaminées

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, la décoloration à la lumière, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel,les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inapproprié, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit. La garantie est limitée aux pièces reconnues defectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects.Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L217-4 du code de la consommation :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

Distributeur: Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle 91310 Longpont-sur-Orge France www.bricodepot.com

IMPORTANT
A CONSERVER POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT

PL

Pierwsze kroki...

- ☒ Sprawdź paczkę i upewnij się, że masz wszystkie części. Jeśli nie, skontaktuj się z lokalnym sklepem, w którym znajdziesz pomoc.
- ☒ Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką, dużo miejsca i suchą i czystą powierzchnię do montażu mebla.
- ☒ Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie ma ukrytych rur ani przewodów.
- ☒ Do montażu tego produktu nie zalecamy używania wkrętarek elektrycznych.
- ☒ Upewnij się, że śruby są właściwie zamocowane w wcześniej wywierconych otworach pilotowych
- ☒ Nie dokręcaj zbyt mocno żadnej ze śrub.

Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.

Bezpieczeństwo

- ☒ Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
- ☒ Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni, upewniwszy się, że wszystkie cztery nogi mają kontakt z podłożem.
- ☒ Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu do użycia.
- ☒ Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.

Więcej szczegółów...

3 główne zasady stałego użytkowania

- 1 Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu.
- 2 Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
- 3 Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.

Regularna kontrola

Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.

Uważać, by łazienka była dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w pobliżu wannы lub prysznicа.

Czas obowiązywania i warunki gwarancji

W firmie Cooke i Lewis poświęcany szczególną uwagą na wybór wysokiej jakości materiałów i używamy technik produkcyjnych umożliwiających stworzenie nowoczesnych i trwałych gam produktów.

Dlatego też proponujemy Państwu gwarancję na okres 10 lat na wady fabryczne tego produktu.

Gwarancja produktu jest ważna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie okresu gwarancji, począwszy od daty zakupu, pojawi się wada fabryczna w następujących elementach:

- skrzynie
- fasady
- zawiasy
- szuflady
- półki z hartowanego szkła lub melaminowe

Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.

Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany bez uszkodzenia.

Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi, wytwarzanie ciepła., morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością wody (wapień, korozja...), obecnością obcych ciał przenoszonych w wodzie lub poza nią (piasek, opilki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania, niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji lub konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych, niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem lub zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.

Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła robocza) oraz bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.

Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Gwarant: Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków

78, 02-255 Warszawa www.castorama.pl

WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE W BEZPIECZNYM MIEJSCUN

DE

Es geht los...

- ☒ Überprüfen Sie, ob alle Einzelteile vorhanden sind. Sollte dies nicht der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, der Ihnen gerne weiterhelfen wird.

- ☒ Wenn Sie bereit sind, stellen Sie sicher, dass die geeigneten Werkzeuge, ausreichend Platz sowie ein sauberer, trockener Raum für die Montage zur Verfügung stehen.

- ☒ Stellen Sie sicher, dass keine versteckten Rohrleitungen oder Kabel vorhanden sind, wo Sie Bohrarbeiten durchführen wollen.

- ☒ Wir empfehlen, für die Montage dieses Produkts keine Elektroschrauber zu verwenden.

- ☒ Achten Sie stets darauf, Schrauben korrekt in die vorgebohrten Löcher einzusetzen.

- ☒ Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Sicherheit

- ☒ Nur für den privaten Gebrauch

- ☒ Arbeiten Sie immer auf einem festen, ebenen Untergrund, um sicherzustellen, dass alle Beine jederzeit in Kontakt mit dem Boden sind.

- ☒ Überprüfen Sie die Montagevorrichtungen regelmäßig auf festen Sitz. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie der Meinung sind, dass es für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet ist.

- ☒ Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen.

Weitere Infos...

Die 3 Goldenen Pflegeregeln

- 1 Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen der Oberflächen.
- 2 Belassen Sie kein stehendes Wasser auf dem schrank. Entfernen Sie Wasser sofort.
- 3 Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel, Schleifmittel, Bleichmittel, Säuren, scharfen Reinigungsmittel, aggressiven chemischen Reinigungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zum Reinigen des Produkts.

Regelmäßige Überprüfungen

Überprüfen Sie alle Montagevorrichtungen regelmäßig auf festen Sitz. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie der Meinung sind, dass es für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet ist.

Achten Sie darauf, dass Ihr Badezimmer gut belüftet ist und stellen Sie die Möbel nicht neben der Badewanne oder Dusche auf.

Garantiezeit und -bestimmungen

Wir von Cooke & Lewis legen besonderen Wert auf die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien und schaffen durch unsere Produktionstechniken ein Sortiment an langlebigen Design-Produkten.

Deshalb gewähren wie Ihnen eine Garantie von 10 Jahren auf Herstellungsmängel dieses Produkts.

Dieses Produkt hat eine Garantie von 10 Jahren vom Kaufdatum an, im Rahmen des normalen, nicht professionellen Gebrauchs im Haushalt. Von der Garantie kann nur durch Vorlage des Kassenbons oder der Kaufrechnung Gebrauch gemacht werden. Bewahren Sie die Kaufbelege an einem sicheren Ort auf.

"Die Garantie gilt nur für den privaten Gebrauch. Die Garantie deckt den Austausch des Produktes oder die Reparatur ab, falls während der Garantiefrist ein Herstellungsfehler entdeckt wird. Die Garantiefrist beginnt ab Kaufdatum und die Garantie gilt für die folgenden Teile:

- Fächer
- Außenwände
- Scharniere
- Schubladen
- Hartglas- oder Melamin-Regale "

Die Garantie umfasst Ausfälle und Störungen des Produkts unter der Voraussetzung, dass das Produkt bestimmungsgemäß verwendet und entsprechend der technischen Vorschriften sowie der Gebrauchsanweisungen eingebaut und gewartet wurde

Dieses Produkt muss so eingebaut werden, dass es nachträglich ohne Beschädigung zurückgenommen werden kann.

Die vertragliche Garantie umfasst keine Mängel oder Beschädigungen, die auf natürliche Abnutzung der Teile, lichtbedingte Verfärbungen, Unwetter, Überschwemmungen, Wärmeentwicklung oder Frost zurückgehen sowie keine Schäden, die durch die Wasserqualität (kalkhaltiges oder aggressives Wasser, Korrosion,...), durch Fremdkörper, die im Wasser befördert wurden oder nicht (Sand, Späne,...) oder durch mangelnde Belüftung des Teils verursacht wurden und keine Schäden, die auf unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfälle oder mangelhafte Wartung oder Wartung, die nicht den technischen Vorschriften oder Gebrauchsanweisungen entspricht, zurückgehen.

Schädliche Einflüsse durch den Einsatz von nicht originalen oder nicht angepassten Zubehöртеilen und/oder Ersatzteilen sowie durch die Zerlegung oder Veränderung des Produkts sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Die Garantie beschränkt sich auf Teile, die als beschädigt anerkannt wurden. In keinem Falls umfasst sie Zusatzkosten (Austauschen, Arbeitsstunden) sowie direkte und indirekte Schäden.

Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlich verankerten Rechte.

Screwfix Direct Limited Mühlheimer Straße 15363075 Offenbach/Main

www.screwfix.de

WICHTIG: Bewahren Sie diese Informationen bitte auf, um in Zukunft darauf zurückzugreifen zu können. AUFMERKSAM DURCHLESEN

RUS

Начало...

- ☒ Проверьте упаковку и убедитесь в наличии всех деталей. При отсутствии какой-либо детали обращайтесь за помощью в местный магазин.

- ☒ Перед началом работ подготовьте все необходимые инструменты, а также выберите достаточно большое пространство и чистую сухую поверхность для сборки мебели.

- ☒ Убедитесь, что в месте, где вы собираетесь сверлить отверстия, нет скрытых труб и кабелей.

- ☒ Не рекомендуется использовать для сборки этого изделия электрический шуруповерт.

- ☒ Следите, чтоб винты всегда попадали точно в предварительно просверленные пробные отверстия.

- ☒ Не перетягивайте винты.

Внимание: шурупы и дюбели не в комплекте, их выбор зависит от типа стены. Обратитесь к продавцу-консультанту.

Безопасность

- ☒ Только для использования дома.

- ☒ Всегда используйте на твердой ровной земле, обеими ногами находясь на земле.

- ☒ Необходимо периодически проверять состояние продукции. Не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию.

- ☒ Не позволяйте детям играть с этой продукцией.

Подробнее...

3 золотых правила для постоянного использования

- 1 Используйте сухую и чистую ткань для чистки поверхности продукта.
- 2 Не оставляйте воду разлитую на шкафу. Удалить воду немедленно.
- 3 Никогда не используйте растворители, жесткие мочалки, абразивные материалы, отбеливатели, кислоту, сильные моющие средства, агрессивные химические очистители или чистящие растворы на основе растворителей при чистке продукции.

Периодическая проверка

Проверьте надежность всех компонентов и креплений продукции, не используйте продукцию, если у вас есть сомнения в пригодности к использованию.

Убедитесь, что ванная комната оборудована должной вентиляцией и не помещайте мебель вблизи ванны или душа.

Срок действия и условия предоставления гарантии

Компания Cooke & Lewis уделяет особое внимание выбору высококачественных материалов и применяет технологию производства, позволяющую создавать линейки стильных и надежных товаров.

Поэтому мы предлагаем вам 10-летнюю гарантию на любые производственные дефекты данного товара. 10-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия предоставляется исключительно при предъявлении кассового чека или счета-фактуры. Сохраните документы, подтверждающие факт покупки.

"Гарантия предоставляется исключительно при условии домашнего использования. Гарантия распространяется на ремонт или замену изделия при выявлении производственных дефектов следующих элементов в течение всего периода предложенной гарантии, начиная с даты покупки:

- контейнеры
- передние панели
- петли
- выдвижные ящики

- стеллажи из закаленного стекла или с меланиновым покрытием "
- Гарантия распространяется на те случаи неисправности изделия, когда оно использовалось в соответствии со своим назначением и устанавливалось в соответствии с действующими нормативами и инструкцией по эксплуатации.

Изделие должно устанавливаться таким образом, чтобы впоследствии его можно было демонтировать без повреждений.

Настоящая гарантия не распространяется на повреждения и дефекты, вызванные естественным износом изделия, неблагоприятными погодными условиями, затоплением, воздействием тепла или холода, потускнением осветительных приборов, качеством воды (уровень содержания извести, корродирующих веществ и т. д.), наличием посторонних частиц, использованием иных веществ (песок, металлическая стружка и т. д.) или недостаточным уровнем вентиляции, а также на повреждения, возникшие по причине неправильного или неравномерного применения, несоблюдения инструкций, несчастного случая или несоответствующего технического обслуживания. Гарантия также не распространяется на неисправности,

вызванные применением неоригинальных или несоответствующих принадлежностей и/или запасных частей, демонтажом или внесением изменений в изделие.

Гарантия распространяется исключительно на детали, признанные неисправными. Ни при каких обстоятельствах гарантия не покрывает дополнительные расходы (транспорт, оплата труда сотрудников) и прямые или косвенные убытки.

Импортер: ООО “Касторама РУС” Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru

Производитель: ГФриул Интагли Индастриес СпА э Социо Юнико

Адрес: 33080,Виа Одерзо 68, Вилланова ди Прата (ПН), Италия

ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

RO

Pregătirea...

☒ Verificați ambalajul și asigurati-vă că toate piesele sunt prezente. În caz contrar, contactați magazinul local care vă va putea ajuta.

☒ Când sunteți gata, asigurați-vă că aveți toate sculele de care aveți nevoie la îndemână, suficient spațiu și o suprafață uscată și curată pentru a efectua asamblarea mobilierului.

☒ Asigurați-vă că în punctul unde doriți să executați găurile nu se află țevi și cabluri utilitare.

☒ Nu vă recomandăm utilizarea șurubelnițelor electrice pentru asamblarea acestui produs

☒ Întotdeauna asigurați-vă că șuruburile intră exact în găurile pre-executate

☒ Aveți grijă să nu strângeți excesiv vreunul dintre șuruburi.

Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.

Siguranța

☒ Numai pentru utilizare casnică.

☒ Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și fermă, asigurându-vă că toate picioarele rămân în contact cu suprafața.

☒ Verificați periodic structura produsului, a nu se utiliza dacă aveți dubii privind siguranța acestuia.

☒ Nu lăsați copii să se joace cu acest produs.

Detalii suplimentare...

Cele 3 reguli de aur privind îngrijirea

1 Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța suprafața dulapului și al blatului.

2 Vă rugăm nu lăsați urme de apă pe acest produs. Îndepărtați imediat orice urmă de apă.

3 Nu utilizați niciodată pe produs solvenți, bureți abrazivi, produse abrazive, clor, acizi, detergenți puternici, produse chimice de curățat agresive sau soluții de curățat pe bază de solvenți.

Verificarea periodică

Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce privește siguranța acestuia.

Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.

Durată și condiții de garanție

La Cooke & Lewis, acordăm o atenție specială în procesul de alegere a materialelor de înaltă calitate și utilizăm tehnici de fabricație care ne permit să creăm game de produse proiectate și durabile.

De aceea, noi vă oferim o garanție de 10 ani pentru defectele de fabricație ale acestui produs.

Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur.

“Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.

Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție oferită de la data achiziției pentru următoarele:

• compartimente

• fațade

• balamale

• sertare

• rafturi din sticlă câlită sau melamină”

Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.

Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat ulterior fără deteriorare.

Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența unor corpuri străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.

De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate, demontării sau modificării produsului.

Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și daunele directe și indirecte.

Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul.

Distribuitor: SC Bricostore România SA Calea Giulești 1-3, Sector 6, Bucureți România

www.bricodepot.ro.

IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE : CITIȚI CU ATENȚIE

ES

Empezando...

☒ Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas las piezas . En caso contrario, póngase en contacto con el establecimiento más cercano, donde podrán ayudarle.

☒ Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene las herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona limpia y seca para montar muebles

☒ Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la zona en la que pretenda taladrar.

☒ No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el montaje de este producto.

☒ Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los agujeros piloto previamente taladrados.

☒ Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos.

Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están incluidas porque dependen del tipo de pared al que se sujeta el mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda.

Seguridad

☒ Para uso exclusivo doméstico.

☒ Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana, asegurándose de que las patas permanecen en contacto con el suelo.

☒ Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso.

☒ No permita que los niños jueguen con este producto.

En más detalle...

Las 3 reglas de oro para su uso y mantenimiento

1 Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie del producto.

2 No deje que quede agua en el armario . Quite todo el agua inmediatamente.

3 Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.

Control periódico

Revise el producto para asegurarse de que todos los componentes y accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso del producto.

Procure que su baño esté bien ventilado y evite clocar muebles cerca de la bañera o la ducha.

Duración y condiciones de la garantía

En Cooke & Lewis, prestamos una atención muy especial a la elección de materiales de alta calidad y utilizamos técnicas de fabricación que nos permiten crear gamas de productos de diseño y duraderos.

Es por ello que le proponemos una garantía de 10 años contra defectos de fabricación de este producto.

Este producto está garantizado durante 10 años a partir de la fecha de compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional. La garantía solo es aplicable mediante presentación del ticket de caja o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro.

“La garantía se aplica solo en el ámbito de un uso doméstico. La garantía cubre la reparación o el cambio del producto si aparece un defecto de fabricación de los materiales durante todo el periodo de garantía ofrecido desde la fecha de compra, para los siguientes elementos:

• cajas

• fachadas

• bisagras

• cajón

• estantes de vidrio templado o melamínico ”

La garantía cubre las averías y el mal funcionamiento del aparato, a condición de que el uso haya sido el previsto para este producto, y de que se instale y se mantenga según las buenas prácticas del oficio y según las informaciones del manual de uso.

Deberá instalar este producto de forma que pueda ser retirado luego sin deterioro.

Esta garantía contractual no cubre los defectos y el deterioro provocados por el uso habitual de las piezas, la intemperie, las inundaciones, las emisiones de calor, o la decoloración por la luz, el gel, los daños causados por la calidad del agua (con mucha cal, agresiva, corrosiva...), por la

presencia de cuerpos extraños que llegan o no con el agua (arena, limaduras...) o la falta de aireación de la estancia y los daños que pudieran ser consecuencia de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente o mantenimiento defectuoso o que no está de acuerdo con las buenas prácticas del sector o con las informaciones del manual de uso.

Se excluyen asimismo de la garantía las consecuencias nefastas debidas al uso de accesorios u/o piezas de repuesto no originales o no adaptados para el desmontaje o la modificación del producto.

La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. No cubre, en ningún caso, los gastos asociados (desplazamiento, mano de obra) y los daños directos e indirectos.

La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. Quedan excluidos de la garantía, cualquier gasto asociado(transporte, incorrecta instalación), así como los daños asociados directos e indirectos.

Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat

www.bricodepot.es

IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

PT

Introdução...

☒ Verifique a embalagem e certifique-se de que contém todas as peças. Caso contrário, contacte a sua loja local para obter ajuda.

☒ Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas certas, espaço suficiente e uma zona seca e limpa para montar móveis

☒ Certifique-se de que não existe tubagem nem cabos no local onde pretende efetuar a perfuração.

☒ Não recomendamos a utilização de chaves de parafusos elétricas na montagem deste produto.

☒ Certifique-se sempre de que os parafusos estão devidamente posicionados nos orifícios pré-perfurados.

☒ Não aperte demasiado os parafusos.

Parafusos e buchas não incluídos

Segurança

☒ Apenas para uso doméstico.

☒ Utilize sempre em superfícies niveladas, certificando-se de que as pernas estão em contacto com o chão.

☒ Devem ser efetuadas verificações estruturais periódicas a este produto; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado.

☒ Não permita que crianças brinquem com este produto.

Mais detalhadamente...

3 regras de ouro para uma boa manutenção

1 Utilize um pano suave e seco para limpar a superfície do produto.

2 Não coloque recipientes com água no armário . Limpe imediatamente qualquer água derramada.

3 Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos, detergentes fortes, agentes químicos agressivos ou soluções de limpeza à base de solventes.

Verificação regular

Verifique para garantir que todos os componentes e acessórios do produto estão seguros; não utilizar no caso de dúvidas quanto ao seu estado.

Zelee para que a sua casa de banho seja correctamente ventilada e evite colocar móveis na proximidade da banheira ou do duche.

Duração e condições de garantia

Na Cooke & Lewis, damos especial atenção à escolha de materiais de alta qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar gamas de produtos de design e duráveis.

É por isso que propomos uma garantia de 10 anos contra defeitos de fabrico neste produto.

Este produto tem uma garantia de 10 anos a partir da data de compra, no âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional. A garantia só pode ser aplicada mediante apresentação do talão de caixa ou fatura de compra. Guarde a sua prova de compra num local seguro.

"A garantia aplica-se apenas no âmbito de um uso doméstico. A garantia cobre a reparação ou a substituição do produto se surgir um defeito de fabrico dos materiais durante todo o período da garantia oferecia a contar da data de aquisição, para os elementos seguintes:

- caixas
- fachadas
- dobradiças
- gavetas
- prateleiras em vidro temperado e melamina"

A garantia abrange as avarias e mau funcionamento do produto, sob reserva de uma utilização em conformidade com os intuitos para que o produto foi criado e sob reserva de uma instalação e manutenção em conformidade com as regras da arte e as informações do manual de utilização.

Este produto tem de ser instalado de modo a que possa ser retirado posteriormente sem ficar deteriorado.

Esta garantia contratual não abrange defeitos e deteriorações provocados por um desgaste natural das peças, descoloração à luz, intempéries, inundações, libertações de calor, gelo, danos causados pela qualidade da água (calcário, agressividade, corrosão...), pela presença de corpos estranhos veiculados ou não pela água (areia, limalhas...) ou a falta de arejamento da peça e os danos que poderão ser consequência de uma utilização inadequada, uma utilização abusiva, negligência, acidente ou manutenção defeituosa, ou a não conformidade com as regras da arte ou informações do manual de utilização.

Estão também excluídas da garantia as consequências nefastas devido à utilização de acessórios e/ou peças sobresselentes que não sejam originais ou não adaptadas, à desmontagem ou modificação do produto.

A garantia limita-se às peças reconhecidas como defeituosas. Ela não abrange, em caso algum, as despesas resultantes (deslocamento, mão-de-obra) e os danos diretos ou indiretos.

Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008.

Distribuidor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho, 5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa

www.bricodepot.pt

IMPORTANTE - GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS: LEIA ATENTAMENTE

TR

Başlarken...

✓ Paketi kontrol edin ve tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun. Eksik parça olması durumunda, yardım almak için yerel satış mağazanıza müracaat edin.

✓ Başlamaya hazır olduğunuzda, doğru aletlerin hazır olduğundan, yeteri kadar geniş, temiz ve kuru bir montaj alanına sahip olduğunuzdan emin olun

✓ Matkapla delik açmak istediğiniz noktalarda gizli boru ve kablo bulunmadığından emin olun.

✓ Bu ürünün montajı için elektrikli tornavida kullanmanızı önermeyiz.

✓ Vidaların önceden delinmiş pilot deliklere tam olarak yerleştirildiğinden emin olun.

✓ Vidaları aşırı sıkılamaya dikkat edin.

Dikkat: Dübeller ve vidalar mobilyanın sabitleneceği duvar tipine göre değişebileceği için ürüne dahil değildir. Bu konuda mağazadaki satıcıdan yardım isteyin.

Güvenlik

✓ Sadece ev kullanımı içindir.

✓ Her zaman sağlam bir zemin üzerinde kullanın, tüm bacakların zeminle temas ettiğinden emin olun.

✓ Bu ürünün periyodik yapısal kontrolleri gerçekleştirilmeli, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanılmamalıdır.

✓ Çocukların bu mobilya ile oynamalarına izin vermeyin.

Daha detaylı olarak...

Kullanım halindeyken 3 altın kural

- 1 Ürünün yüzeyini temizlemek için kuru ve temiz bir bez kullanın.
- 2 Kabin üzerinde herhangi bir ayakta su bırakmayın. derhal suyu çıkarma.
- 3 Ürün üzerinde asla çözücü, aşındırıcı, beyazlatıcı maddeler, asitler, güçlü deterjanlar, eritici kimyasal temizleyiciler veya çözücü tip temizleme solüsyonları kullanmayın.

Düzenli Kontrol

Bu ürünün tüm parçaları ve donanımlarının güvenli olduğundan emin olun, amaca uygun kullanımı ile ilgili şüphe olması durumunda kullanmayın.

Banyonuzun düzgün bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin ve mobilyaları kuvet ya da duş kabini yakınına yerleştirmekten kaçının

Garanti süresi ve şartları

Cooke & Lewis firması olarak kaliteli malzeme seçimine ayrı bir özen göstermekte, iç tasarım ve dayanıklı ürün yelpazeleri oluşturmamızı sağlayacak üretim teknikleri kullanmaktayız.

Bu nedenle ürünümüz için üretim hatalarına karşı 10 yıllık bir garanti sunmaktayız.

Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın alma tarihinden itibaren 10 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren belgeyi güvenli bir yerde saklayın.

Bu garanti sadece evde kullanım kapsamında geçerlidir. Bu garanti, aşağıdaki parçalar için satış tarihinden itibaren verilen garanti süresi boyunca malzemelerin üretiminde bir kusur görüldüğü takdirde ürünün onarımını veya değiştirilmesini kapsar:

- Dolaplar
- Dolap kapakları
- Menteşeler
- Çekmeceler
- Temperli cam veya melamin kaplı etajerler, raflar "

Bu garanti, ürünün kullanım amacına uygun kullanılması, kurallara ve kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması

kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.

Bu ürün, daha sonra zarar görmeden sökülebilecek şekilde monte edilmelidir.

Sözleşmeye dayalı bu garanti, parçaların doğal aşınmasından, kötü hava şartlarından, sel baskınlarından, ısınmadan kaynaklanan hata ve tahribatlardan, gün ışığında renk solması, su kalitesinden (kireç, agresivite/ çözücülük, korozyon, ...), suyla taşınan yabancı maddelerin varlığı (kum, talaş, ...) veya odanın havalandırılmamasından kaynaklı hasarları ve hatalı kullanım, hor kullanım, ihmal, kaza ya da yanlış yapılmış bir bakımın veya yürürlükteki yönetmeliklere veya kullanma kılavuzuna uyulmaması sonucu oluşabilecek hasarları kapsamaz.

Garanti aynı şekilde, orijinal olmayan veya adaptasyonu yapılmamış aksesuarların ve/veya yedek parçaların kullanılmasına, ürünün sökülmesine veya ürün üzerinde değişiklik yapılmasına bağlı yan etkileri kapsamaz.

Garanti, hatalı olduğu belirlenen parçalarla sınırlıdır. Bu garanti, hiçbir durumda sigorta poliçe masraflarını (nakliyat, işçilik), doğrudan ve dolaylı hasarları kapsamaz.

6502 sayılı Kanunun 11. Maddesi uyarınca, Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu

bildirerek sözleşmeden dönme,

b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde,bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle

6502 sayılı Kanunun 66. ve devamı maddeleri uyarınca Tüketiciler şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici

Hakem Heyetlerine

KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ

0850 209 50 50

ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

