



01

EN Care  
RUS Уход  
PT Aviso

FR Entretien  
RO Îngrijire  
TR Bakım

PL Pielęgnacja  
ES Advertancia



3663602935629

# Saba

V11016



**EN** IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

**FR** IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

**PL** WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

**RUS** ВАЖНО - Пожалуйста, внимательно прочитайте отдельное руководство по технике безопасности перед использованием.

**RO** IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.

**ES** IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

**PT** IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.

**TR** ÖNEMLI - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.




01



- EN** Use
- RUS** Использование
- PT** Utilização

- FR** Utilisation
- RO** Utilizare
- TR** Kullanım

- PL** Użytkowanie
- ES** Uso



02




[01] x1

EN Use  
RUS Использование  
PT Utilização

FR Utilisation  
RO Utilizare  
TR Kullanım

PL Użytkowanie  
ES Uso


03




05



04



06



EN Use  
RUS Использование  
PT Utilização

FR Utilisation  
RO Utilizare  
TR Kullanım

PL Użytkowanie  
ES Uso



blooma 



3663602935629

# Saba

V10916

FR

## Sécurité

- Produit à usage domestique.
- Ce produit est livré entièrement monté. Avant toute utilisation, assurez-vous que tous les composants et fixations sont fermement fixés.
- Faites preuve de prudence lorsque vous ouvrez et fermez ce produit. Tenez vos mains à l'écart des mécanismes pliants afin d'éviter tout coincement et pincement de doigts.
- Positionnez le produit de manière stable sur une surface plane.
- Vérifiez régulièrement ce produit. En cas de doute, ne l'utilisez pas.
- Ne vous asseyez pas et ne marchez pas sur la surface du plateau.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.

## En début de saison

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit soient fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

## En fin de saison

- L'hiver ou en cas d'intempéries prolongées, il est recommandé de ranger ce produit dans un garage ou une pièce aérée sans chauffage. Ne le couvrez pas.
- Nettoyez et séchez toujours le produit avant de le ranger.

## Fabricant:

Kingfisher International Products Limited,  
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,  
United Kingdom

## Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies CEDEX [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)  
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle  
91310 Longpont-sur-Orge France  
[www.bricodepot.com](http://www.bricodepot.com)

**IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS  
BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT**