



EAN 3663602948018

Universal 200-clip kit for decking boards -
Kit universel 200 clips pour lames de
terrasse - Zestaw uniwersalny 200 kłipów do
listew do tarasów - Universalny nábor z
200 zámkami для досок для укладки
на террасе - Universalný nábor s 200
klipsmi pre terasové plochy

Befestigungsclips für Terrassendielen

[02] x180 [03] x190 [13] x10
[04] x10 [05] x10 [06] x5

Vous aurez besoin de

[EAN 3663602948025]
[02] x50 [03] x50


[07] x1
EAN 3663602947967, 3663602947998,
3663602948124, 3663602948773,
3663602948816, 366360294827, 3663602945143

[08] x1
EAN 3663602948445


[09] x1
EAN 3663602948803

[10] x1
EAN 3663602947981, 3663602948601,
3663602948131, 3663602945150

You will need - Vous aurez besoin de -
- Potreba - Вам потребуется - Necesitará - İhtiyaçınız olacak - Sie benötigen - Всё это вам понадобится -
Vai precisare



[11] 4x50mm [12] 6x50mm



IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
IMPORTANT - À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTRÉOURE: À LIRE SOIGNEUSEMENT
WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ
JE W BEZPIECZNYM MIEJSCU
ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
IMPORTANT - FAȘTE ÎNȚELEA PENTRU CONSULTAREA VITÓTOARE - CITIȚI CU ATENȚIE

IMPORTANT - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE
IMPORANTE - GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEIA COM ATENÇÃO
ÖNEMLİ - BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DIKKATLE OKUYUN
WICHTIG - BITTE BEWÄHREN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG AUF: SORGFÄLTIG LESEN

Getting Started...

- ✓ The decking boards are made from natural fibre and recycled plastic material. They must never be used for structural applications and must be stored in a dry and well-ventilated area.
- ✓ Do not fit the boards on a day when temperatures are below zero.
- ✓ Ensure that the concrete block or ground to which the ledgers are affixed is stable and flat.
- If you wish to adjust the size of your boards, use a circular saw to cut them as well as protective glasses.
- Run-off water must never be allowed to stagnate on or under the deck. Ensure that the surface on which you are building your deck is correctly drained.

Safety

- ✓ For outdoor use only.
- Frequently check the installation for any signs of wear or deterioration. Do not use if you can see a defect.
- Do not use radiators or any other type of heating product on the boards. Protect the boards from splashes of grease and flecks of coal from nearby barbecues.
- Strong sunlight can raise the temperature of the boards. To avoid burning your feet, make sure you wear shoes when walking across the deck.

Et dans le détail...

The 9 golden rules for maintenance

- 1 For general cleaning, lightly sand the surface of the boards with fine sandpaper, then clean the boards with hot soapy water. It is normal for the colour to lighten during cleaning.
- 2 Do not sand or brush the boards with a metallic brush. If the surface is damaged, the boards are more likely to warp.
- 3 Commercial detergent for composite boards can be purchased. Always follow the instructions with regard to mixing and dosing. Test the detergent on a small, inconspicuous area first. The cleaning agent will not damage the surface of the boards.
- 4 If the surface is dirty use a low-pressure cleaner. The pressure must be held 20 to 25 cm from the surface of the boards and be applied to the edge of the boards. Frequently using a pressure washer is not recommended as it may damage the surface and edges of the product.
- 5 Removing outdoor furniture at the end of the season is recommended to prevent rust stains from developing on the boards over winter.
- 6 Do not stand heavy objects on the decks as it could damage the boards.
- 7 Do not spray fertilisers or insecticides on the boards. These chemical products can discolor or damage the boards.
- 8 As these boards are not made from wood; do not apply wood protection products, varnish or oil to the boards.
- 9 During significant temperature changes, the boards may expand.

Warranty

- > Please follow the instructions for installation and maintenance. Guarantees 5 years on blades MACKENSY cover normal use of the products.
- > These warranties cover termite and fungi damage, any manufacturing errors and exposed splinters. They do not cover slight colour change, which is normal for the natural material. There may also be slight colour variations depending on the batch. The decking boards may therefore vary slightly in colour but will blend together over time.
- > These warranties are limited to replacement boards following assessment and do not cover the installation and removal of decking boards.

> Ces garanties portent sur l'attaque des termites et champignons ou toute erreur de fabrication, échardes apparentes et ne couvrent pas un changement de couleur, qui est normal pour la matière naturelle. Des légères variations de couleur peuvent être constatées selon les lots de fabrication. Les lames de terrasse peuvent donc présenter de légères variations de couleur, mais elles s'harmonisent dans le temps.

> Ces garanties ne couvrent pas l'implantation de lames de terrasse, si elles sont installées par une personne non qualifiée ou si elles ne sont pas en charge la pose et dépose des lames de terrasse.

Pour bien commencer...

- ✓ Vos lames de terrasse sont à base de fibres naturelles et de matériaux plastiques recyclés. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des applications structurales et doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé.
- ✓ Ne pas poser les lames par un jour de température négative.

- ✓ Assurez-vous que les lambourdes sont de taille de bâton et un sol suffisamment stable et homogène.
- ✓ Si vous souhaitez ajuster la taille de vos lames, utilisez une scie circulaire pour la découpe ainsi que des lunettes de protection.
- ✓ Les eaux de ruissellement ne doivent en aucun cas stagner sur ou sous la terrasse, veillez à ce que la surface sous votre terrasse soit correctement drainée.

Sécurité

- ✓ Usage extérieur uniquement.
- ✓ Contrôlez régulièrement l'installation pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Ne pas utiliser si vous pouvez voir une défectuosité.
- ✓ Ne pas utiliser de radiateurs ou tout autre type de produit chauffant sur les lames. Évitez les projections de graisse et de fumée de charbon depuis les barbecues situés à proximité de la terrasse.
- ✓ Pas fort encorceler la température des lames peut être élevée. Afin d'éviter tout risque de brûlure, veillez à porter des chaussures lors de vos déplacements sur l'ensemble de la terrasse.

Et dans le détail...

- 1 Les 9 règles d'or pour l'entretien
 - 1 Pour effectuer un nettoyage général, poncez la surface avec un papier de verre abrasif à grains fins, puis nettoyez les lames avec de l'eau savonneuse chaude. Il est normal que la couleur des lames se décolore légèrement lors du nettoyage.
 - 2 Ne poncez pas et ne brossez pas les lames avec une brosse métallique. Si la surface est endommagée, elle peut développer des dégâts susceptibles de se tacher.
 - 3 Du détergent commercial pour lames compostables est disponible. Lisez les instructions de sécurité et respectez toutes les étapes. Le détergent peut décolorer la surface des lames.
 - 4 Si la surface est très sale, utilisez un nettoyeur à haute pression. Le nettoyeur doit rester à une distance de 20 à 25 cm des lames. Les lames peuvent être nettoyées avec une Brosse souple. Testez le détergent sur une petite zone de l'une des lames et vérifiez qu'il ne cause pas de décoloration.
 - 5 Si la surface est très sale, utilisez un nettoyeur à haute pression. Le nettoyeur doit rester à une distance de 20 à 25 cm des lames. Les lames peuvent être nettoyées avec une Brosse souple. Testez le détergent sur une petite zone de l'une des lames et vérifiez qu'il ne cause pas de décoloration.
 - 6 Si la surface est très sale, utilisez un nettoyeur à haute pression. Le nettoyeur doit rester à une distance de 20 à 25 cm des lames. Les lames peuvent être nettoyées avec une Brosse souple. Testez le détergent sur une petite zone de l'une des lames et vérifiez qu'il ne cause pas de décoloration.
 - 7 Ne pas poser des objets très lourds sur la terrasse sans peinte d'abri les lames.
 - 8 Évitez de pulvériser des fertilisants ou des insecticides sur les lames. Ces produits chimiques peuvent provoquer une décoloration ou une dégradation des lames.
 - 9 Ces lames ne sont pas en bois, n'appliquez pas d'huile sur le produit.
- 2 Lors d'un changement de température importante, la lame peut subir un effet de dilatation.

Garantie

- > Veuillez suivre les instructions d'installation et d'entretien. Garanties 5 ans sur les lames MACKENSY pour l'utilisation normale des produits.
- > Ces garanties portent sur l'attaque des termites et champignons ou toute erreur de fabrication, échardes apparentes et ne couvrent pas un changement de couleur, qui est normal pour la matière naturelle. Des légères variations de couleur peuvent être constatées selon les lots de fabrication. Les lames de terrasse peuvent donc présenter de légères variations de couleur, mais elles s'harmonisent dans le temps.
- > Ces garanties ne couvrent pas l'implantation de lames de terrasse, si elles sont installées par une personne non qualifiée ou si elles ne sont pas en charge la pose et dépose des lames de terrasse.

