






EN

Getting started...

☒ Check to make sure you have all of the parts listed.

Safety

☒ For domestic use only.

☒ **WARNING:** To prevent falling, this product must be used with a suitable wall mount.

The 2 golden rules for care

- 1 Clean by wiping with a soft damp cloth. Wipe dry with a clean cloth.
- 2 Do not place the product near heat sources.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

Duration and conditions of guarantee

This product is under warranty for 2 years as from the date of purchase, for normal, non-professional household use. The warranty shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice. Keep your proof of purchase in a safe place.

Guarantee related queries should be addressed to a store affiliated with the distributor you purchased the product from.

This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

FR

Pour bien commencer...

☒ Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.

Sécurité

☒ Utilisation domestique uniquement.

☒ **AVERTISSEMENT:** afin d'empêcher la chute, ce produit doit être utilisé avec un dispositif de fixation murale adapté.

Les 2 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Essuyer avec un chiffon propre.
- 2 Ne pas placer le produit à proximité de sources de chaleur.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

Durée et conditions de garantie

Ce produit est garanti pendant 2 ans à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation et en conformité avec les instructions d'assemblage ci-dessus, les limites de charge indiquées et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage. La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit.

Le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

PL

Pierwsze kroki...

☒ Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że znajdują się w nim wszystkie części.

Bezpieczeństwo

☒ Produkt przeznaczony do użytku domowego.

☒ **UWAGA:** aby uniknąć przewrócenia produktu, musi on być używany z odpowiednim systemem mocującym.

2 główne zasady stałego użytkowania

- 1 Czyścić miękką, wilgotną szmatką. Wytrzeć do sucha czystą szmatką.
- 2 Nie stawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.

WAŻNE - NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ JE DO WGLĄDU

Czas obowiązywania i warunki gwarancji

Gwarancja produktu jest ważna 2 lata od daty zakupu, w ramach normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.

W ramach gwarancji Kupujący może uzyskać zwrot zapłaconej ceny albo wymianę produktu lub jego naprawę lub inne usługi, których skutkiem będzie usunięcie wad produkcyjnych. Kupujący jest zobowiązany do współdziałania z Gwarantem przy realizacji swoich uprawnień wynikających z niniejszej

gwarancji. Kupujący, który korzysta z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji powinien dostarczyć produkt na podany niżej adres Gwaranta lub do sklepu, w którym go nabył.

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

DE

Zu Beginn...

☒ Überprüfen Sie, ob Sie alle aufgelisteten Teile erhalten haben.

Sicherheit

☒ Nur für den Hausgebrauch.

☒ **WARNUNG:** Um ein Herunterfallen zu verhindern, muss das Produkt mit geeigneten Wandbefestigungssystemen fixiert werden.

Die 2 goldenen Regeln für die Pflege

- 1 Mit einem weichen und feuchten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch abwischen.
- 2 Das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen.

WICHTIG - BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF : SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Garantiezeit und -bestimmungen

Dieses Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren vom Kaufdatum an, im Rahmen des normalen, nicht professionellen Gebrauchs im Haushalt. Von der Garantie kann nur durch Vorlage des Kassenbons oder der Kaufrechnung Gebrauch gemacht werden. Bewahren Sie die Kaufbelege an einem sicheren Ort auf.

Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlich verankerten Rechte.

Die Ablaufgarantie ist von dieser Garantie ausgenommen

RUS

Начало...

☒ Проверьте наличие всех деталей по списку.

Безопасность

☒ Только для использования дома.

☒ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** во избежание падения данное изделие следует использовать вместе с подходящим стенным креплением.

2 золотых правила для постоянного использования

- 1 Для очистки используйте мягкую влажную тряпку. Вытрите насухо чистой тряпкой.
- 2 Не располагайте изделие вблизи источников тепла.

ВАЖНО - СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

Срок действия и условия предоставления гарантии

2-летняя гарантия начинается с момента покупки при условии бытового, а не коммерческого использования поддона. Гарантия предоставляется исключительно при предъявлении кассового чека или счета-фактуры. Сохраните документы, подтверждающие факт покупки.

Гарантия распространяется на неисправности и нарушения в работе изделия при условии использования по назначению, и с учетом его установки и обслуживания в соответствии с общепринятыми стандартами и информацией, содержащейся в руководстве по эксплуатации.

Производитель \ продавец товара не несет ответственности за причинение ущерба здоровью или имуществу вследствие эксплуатации товара по истечению срока службы (10 лет)

RO

Pentru început...

☒ Verificați pentru a vă asigura că aveți toate piesele de pe listă.

Seguridad

☒ Produsul se adresează exclusiv utilizării casnice.

☒ **AVERTISMENT:** pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu un dispozitiv de fixare adaptat.

Cele 2 reguli de aur pentru întreținere

- 1 Ștergeți-l cu o cârpă moale și umedă. Ștergeți-l cu o cârpă curată.
- 2 Nu amplasați produsul în apropierea surselor de căldură.

IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

Durată și condiții de garanție

Acest produs este garantat 2 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada achiziției

într-un loc sigur.

Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul.

ES

Empezando...

☒ Compruebe y asegúrese de que cuenta con todos los componentes de la lista.

Seguridad

☒ Para uso exclusivo doméstico.

☒ **ADVERTENCIA:** con el fin de impedir caídas, hay que usar este producto con un dispositivo de fijación a la pared, adaptado.

Las 2 reglas de oro para su uso y mantenimiento

- 1 Limpiar con un paño suave y húmedo. Limpie con un paño limpio.
- 2 No colocar el producto cerca de fuentes de calor.

IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE

Duración y condiciones de la garantía

Este producto está garantizado durante 2 años a partir de la fecha de compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional. La garantía solo es aplicable mediante presentación del tiquet de caja o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro.

Quedan excluidos de la garantía, cualquier gasto asociado (transporte, incorrecta instalación), así como los daños asociados directos e indirectos.

Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

PT

Iniciar...

☒ Crtifique-se de que tem todas as peças indicadas.

Seguridad

☒ Apenas para uso doméstico.

☒ **AVISO:** De modo a impedir a queda, este produto deve ser utilizado com um dispositivo de fixação à parede adaptado.

As 2 regras de ouro para os cuidados

- 1 Limpe com um pano suave e húmido. Passe com um pano limpo.
- 2 Não coloque o produto perto de fontes de calor.

IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA REFERÊNCIA FUTURA: LER CUIDADOSAMENTE

Duração e condições de garantia

Este produto tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra, no âmbito de uma utilização doméstica normal, não profissional. A garantia só pode ser aplicada mediante apresentação do talão de caixa ou fatura de compra.

Guarde a sua prova de compra num local seguro.

Brico Depot é responsável por defeitos de conformidade do produto conforme nos termos da Lei das Garantias (Decreto-Lei n.º 67/2003, alterado pelo Decreto-Lei n.º 84/2008).

TR

Başlarken...

☒ Listede bulunan tüm parçalara sahip olduğunuzdan emin olun.

Güvenlik

☒ Sadece ev kullanımı içindir.

☒ **UYARI:** Ürün, düşmemesi için uygun duvar bağlantı elemanları ile birlikte kullanılmalıdır.

Kullanım halindeyken 2 altın kural

- 1 Yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Temiz bir bezle silerek kurulayın.
- 2 Ürünü ısı kaynaklarının yakınına koymayın.

ÖNEMLİ – BU BİLGİLERİ DAHA SONRA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN: DİKKATLE OKUYUN

Garanti süresi ve şartları

Bu ürün, profesyonel amaçlı olmayıp normal ev kullanımı kapsamında, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Garanti, sadece kasa fişi veya faturanın ibraz edilmesi halinde geçerlidir. Satın aldığınızı gösteren belgeyi güvenli bir yerde saklayın.

Bu garanti, ürünün kullanımı amacına uygun kullanılması, kurallara ve kullanma kılavuzundaki bilgilere uygun bir montaj ve bakıma tabi tutulması kaydıyla üründeki hataları ve kusurları kapsar.