airnaturel
Le bien air chez soi

Humini

Notice d'utilisation
User manual
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing

www.airnaturel.com

Merci d'avoir acheté l'humidificateur **Humini**, un produit **Air Naturel**. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction et améliorera votre confort.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d'entretenir cet appareil correctement afin d'éviter d'éventuels blessures ou dommages. Merci de lire attentivement les instructions avant de le mettre en fonctionnement et conserver cette notice pour référence ultérieure.

Informations importantes de sécurité

Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser cet appareil, mais uniquement sous surveillance, ou s'ils ont appris à s'en servir et ont parfaitement conscience des risques et dangers liés a son utilisation.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils n'aient plus de 8 ans et de toute façon sous surveillance d'un adulte.

L'appareil et le cordon d'alimentation doivent toujours être hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Les personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou bien sans expérience/connaissance de l'appareil, peuvent l'utiliser dès lors qu'elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité, ou si elles ont été formées a son utilisation et informées des risques inhérents.

Ne pas laisser les enfants jouer avec cet appareil.

L'appareil fonctionne sous 100 - 240 volts. Vérifier que cela corresponde bien à l'installation à laquelle il sera raccordé.

Placer l'appareil sur une surface plane et sèche, éviter les surfaces avec du nylon ou inflammables, les radiateurs et autres sources de chaleur.

Toujours débrancher ou déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique lors de son nettoyage et de son entretien.

Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d'alimentation à des surfaces humides ou mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé. Ne pas introduire d'objet métallique dans l'appareil.

Ne pas mouiller l'appareil. Le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher, avant de le brancher à nouveau et de le remettre en fonctionnement.

Prévention des accidents domestiques

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur au sein de l'Union Européenne.

Pour toute autre information ou renseignement, veuillez consulter notre site internet :

www.airnaturel.com

Notre service client est à votre disposition à l'adresse suivante :

info@airnaturel.com

Humini



Légende

① Sortie de l'humidité
② Couvercle
③ Réservoir d'eau
④ Bouchon du réservoir
⑤ Sortie d'air
⑥ Plaque ultrasonique
⑦ Corps de l'appareil
⑧ Sortie d'alimentation
⑨ Interrupteur
⑩ Adaptateur électrique



Caractéristiques

Alimentation	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Humidification	180 mL/h (+/- 30)
Dimensions du produit	308 x 158 x 100 mm (H x L x P)
Poids net	1,02 kg
Consommation	20 W
Capacité du réservoir	1,3 L
Zone d'efficacité max.	15 m²
Niveau sonore	≤ 35 dB

Humini aide à lutter contre la sécheresse de l'air en humidifiant l'air ambiant via une vapeur froide. Un humidificateur est efficace contre les muqueuses sèches, les saignements de nez, les rhinites, les yeux qui piquent, la peau qui tire, les toux sèches ou encore les soifs nocturnes. En termes d'hygiène et de confort, **Air Naturel préconise un taux d'humidité relative (hygrométrie) situé entre 40 et 60%**.

Mode d'emploi

⚠ Avant la mise en route, vérifier que l'humidificateur **Humini** est hors tension et sur la position OFF (interrupteur en façade de l'appareil).

- Placer l'humidificateur sur une surface plane, à 60 cm du sol et à au moins 10 cm du mur.
- Remplir le réservoir (voir ci-dessous).
- Brancher le cordon d'alimentation sur le secteur.
- Mettre en route en utilisant le bouton interrupteur en façade.
- Appuyer sur le bouton situé sur la façade de l'appareil pour activer la première ou la deuxième vitesse (voir « Contrôles »).
- L'humidificateur **Humini** s'éteint automatiquement lorsque le réservoir est vide.

Remplissage du réservoir

- Déchausser le réservoir de sa base par l'arrière de l'appareil et le soulever.
- Retourner le réservoir, dévisser le bouchon et le remplir avec de l'eau froide. Ne pas remplir avec de l'eau chaude, cela provoquerait des fuites.
- Bien refermer le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Replacer le réservoir sur sa base.

Contrôles

Puissance d'humidification

Le bouton principal permet de mettre en marche l'appareil et de régler sa puissance d'humidification.

- Toucher une fois : Mise en marche de l'appareil sur la puissance minimum.
- Toucher une deuxième fois : puissance moyenne.
- Toucher une troisième fois : Mise à l'arrêt de l'appareil.

<u>Attention</u> : *à pleine puissance, il est possible que la brume crée de la condensation autour de l'appareil, pouvant s'apparenter à une fuite. Pour éviter ce phénomène, diminuer la puissance de diffusion et/ou placer l'humidificateur proche d'une source de chaleur, sur un meuble, à plus d'un mètre de hauteur.*



Précautions d'usage

- Pour la première utilisation, placez l'appareil à température ambiante une demie heure avant sa mise en fonctionnement.
- Assurez-vous que le réservoir est propre.
- Vérifier que le corps de l'appareil n'est pas submergé d'eau.
- Ne pas utiliser de produits solvants ou agressifs lors du nettoyage de l'appareil.
- En branchant l'appareil, la lumière principale en façade s'éclaire. Attention : ne jamais brancher l'appareil lorsque le réservoir est totalement vide.

Entretien et stockage

De simples gestes peuvent suffire à la longévité de fonctionnement de votre appareil.

Maintenance quotidienne

- Avant chaque opération, débrancher l'appareil du secteur.
- Vider l'eau du réservoir, le rincer ensuite à l'eau claire pour évacuer les éventuels résidus calcaires.
- Sécher ensuite le réservoir avec du papier absorbant.

Maintenance hebdomadaire

- Remplir le réservoir de 200 mL d'eau additionné de 30 mL de vinaigre blanc. Laisser reposer 15 minutes puis vider, bien rincer et sécher.
- Sécher la plaque ultrasonique et la nettoyer à l'aide d'une brosse douce. Essuyer à l'aide d'un chiffon doux.
- Remplacer l'eau du réservoir au minimum toutes les 72 heures (en cas d'utilisation très occasionnelle) afin d'éviter la prolifération des bactéries.

Stockage

- Nettoyer avec du vinaigre blanc et laisser sécher.
- Stocker au sec, de préférence dans l'emballage d'origine, à l'abri de fortes températures.

Produit d'entretien conseillé

Kalkattack est une solution anti-calcaire très efficace pour le traitement de l'eau et de l'air. **Kalkattack** est la garantie d'un humidificateur sain et de la propreté de l'air rejeté, en agissant en trois actions distinctes: 1/ Élimine les dépôts de calcaire dans l'appareil, 2/ Maintient la qualité de l'eau du réservoir, 3/ Protège contre la rouille.

Solution fabriquée en France.



Le produit ne fonctionne pas correctement

Situation	*Solution*
Pas de production d'humidité.	Vérifier que l'appareil est branché. Vérifier le câble d'alimentation. Vérifier le positionnement correct du réservoir.
La LED de mise sous tension est allumée mais aucune humidité ne sort.	Vérifier que le réservoir est rempli d'eau. Vérifier que l'appareil est sur la position ON.
L'humidité produite a une odeur déplaisante.	Sur un appareil neuf, ouvrir le réservoir et le laisser aérer durant 12 heures. Sur un appareil déjà utilisé, cette odeur peut être due à une eau sale ou stagnante. Nettoyer minutieusement le réservoir, la base et changer l'eau.
La LED de mise sous tension est allumée mais l'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que le réservoir soit trop rempli. Il faut alors retirer un peu d'eau et s'assurer que le réservoir est bien enclenché sur sa base avant de faire un nouvel essai.
Le niveau de sortie d'humidité est faible.	Plaque ultrasonique sale : nettoyer la plaque. Eau sale ou stagnante : nettoyer le réservoir et changer l'eau.
Bruit anormal.	Il peut se produire une résonance dans le réservoir s'il n'y a pas assez d'eau ou si l'appareil n'est pas sur une surface stable. Remplir le réservoir de nouveau.
Fuite d'eau.	Vérifier que le réservoir est correctement fermé et que le joint (à l'intérieur du bouchon de remplissage) est bien présent. Il a pu tomber lors du remplissage. Nettoyer ce joint avec de l'eau savonneuse.

DEEE

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE (Equipements Electriques et Electromagnétiques). En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la déchetterie ou le magasin d'achat.

Garantie

Les produits sont garantis pour une période d'un an à partir de la date d'achat, sur présentation de la facture, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale des produits.

Air Naturel ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation faite de ces produits, d'une utilisation qui s'avérerait dangereuse ou non appropriée. Pour toute demande concernant le service après-vente, merci de nous faire parvenir votre demande par email à l'adresse sav@airnaturel.com.

Warranty

The appliances are under warranty for a 1-year period from the purchase date. The warranty covers all failures resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or damages resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product.

Air Naturel cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products. For inquiries regarding after-sales service, please send us your request by email to sav@airnaturel.com.

Garantie

Die Produkte werden für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum gegen Vorlage der Rechnung gegen Versagen aufgrund von Mängeln in Material oder Verarbeitung garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Benutzung oder normale Abnutzung und Verschleiß verursacht werden.

Air Naturel kann nicht für eine schlechte Benutzung seiner Produkte oder aufgrund einer gefährlichen bzw. unsachgemäßen Verwendung zur Verantwortung gezogen werden. Für Anfragen an den Kundendienst, bitte letztere per E-Mail an folgende Adresse senden: sav@airnaturel.com

Garantie

De producten genieten een garantie van 2 jaar, vanaf aankoopdatum, bij voorleggen van de aankoopfactuur, voor defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen defecten te wijten aan verkeerde aansluiting, verkeerd gebruik of normale slijting van de producten.

Air Naturel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerdelijk, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik van deze producten.

airnaturel
Le bien air chez soi

18-22 rue d'Arras, BÂT. B13
92 000 NANTERRE, FRANCE
info@airnaturel.com
+339 72 232 232