

## FR IMPORTANT



- Utilisez l'Arctic Power® uniquement en intérieur, dans un cadre domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Placez l'Arctic Power® sur une surface plane et très stable.
- Ne déplacez pas votre rafraîchisseur d'air Arctic Power® lorsqu'il est rempli d'eau. Il se peut que de l'eau reste dans la base de l'appareil, même si le réservoir est vide.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. Si nécessaire, utilisez de l'eau distillée.
- Veuillez lire et suivre les opérations d'entretien régulier recommandées dans la rubrique « Entretien » de ce guide.
- L'Arctic Power® fonctionne mieux dans des espaces non pollués. La présence d'importantes particules de poussière et de saleté peut réduire la durée de vie de l'appareil.
- Nous recommandons une utilisation uniquement dans des lieux où l'air est sec. En cas d'utilisation dans un environnement humide, veillez à ce que les parties externes du produit ne soient pas mouillées.
- En cas de fuite ou d'éclaboussure sur la surface de l'appareil, débranchez l'Arctic Power® et laissez-le sécher pendant 24 heures. Puis, utilisez-le comme à votre habitude.
- Ne placez pas l'appareil à la lumière directe du soleil pendant une longue période.
- Si vous n'utilisez pas l'Arctic Power® pendant une longue période, videz le réservoir d'eau, allumez l'appareil et réglez-le sur la vitesse élevée pendant au moins 4 heures. Cette opération permet de sécher le filtre et l'intérieur de votre appareil. Si l'appareil reste humide pendant une longue période, il s'en trouvera endommagé par l'apparition de moisissures.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni dans l'emballage avec l'appareil. L'appareil doit être alimenté uniquement sous la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil (12V CC).
- Ne touchez pas la prise électrique ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées.
- Débranchez l'Arctic Power® lorsque vous ôtez la grille amovible de protection, lors du remplissage, du nettoyage, du remplacement du filtre et lorsque vous déplacez l'appareil.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, placez l'Arctic Power® sur une surface surélevée comme une table ou un plan de travail.
- Ne placez pas l'Arctic Power® à proximité d'un radiateur ou d'un appareil électrique.

- Ne mettez pas l'appareil dans un couloir ou à un endroit où beaucoup de personnes passent, car il risquerait d'être bousculé et de tomber.
- N'utilisez pas l'Arctic Power® (y compris l'alimentation électrique) s'il est tombé, s'il est endommagé et s'il présente des signes de dysfonctionnement.
- Ne placez aucun corps étranger à l'intérieur de l'Arctic Power®.
- Ne placez aucun objet sur le dessus de l'Arctic Power®.
- Ne bloquez pas les grilles avant ou arrière de l'appareil.
- Ne penchez pas et ne retournez pas l'appareil. Surtout lorsqu'il y a de l'eau à l'intérieur.
- N'immergez pas l'Arctic Power® sous l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne placez pas l'Arctic Power® à proximité de flammes ou de toute autre source de chaleur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour mettre l'appareil totalement hors tension il faut qu'il soit déconnecté de l'alimentation électrique.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de dommage causé par le non-respect du présent mode d'emploi.
- Un filtre à eau remplaçable a été conçu spécifiquement pour ce produit.
- Pour détartrer l'appareil, reportez-vous aux consignes d'entretien.
- Ne remplissez pas le réservoir au delà du niveau MAX indiqué.