SPOTS ENCASTRABLES SOLAIRE – LAMPARA SOLAR - SOLAR LAMP SO544-2

V1.0

FR

MANUEL D'UTILISATION

Lire attentivement et suivre les instructions contenues dans ce manuel. Garder cette notice pour pouvoir vous en référer ultérieurement.
Elimination et recyclage : ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. En fin de vie, l'appareil sera remis dans un centre de collecte de tri de déchets électriques ou repris par le fabricant qui le recyclera ou en récupérera les matières premières.
NE PAS EXPOSER LES BATTERIES AU FEU
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

L'ÉNERGIE SOLAIRE
Pendant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie des rayons solaires en énergie dans les batteries rechargeables. La nuit, la lumière s'allume automatiquement grâce à l'énergie emmagasinée. Le temps d'illumination dépend du lieu d'installation de votre borne solaire, des conditions climatiques et de la luminosité liée aux différentes saisons.

À SAVOIR : LA BORNE SOLAIRE NE CHARGE PAS À LA LUMIÈRE DU JOUR, MAIS AU RAYONNEMENT DU SOLEIL. LORSQUE LE CIEL EST COUVERT, LA BORNE SOLAIRE CHARGERA DIFFICILEMENT CE QUI VEUT DIRE QUE L'AUTONOMIE SERA FORTEMENT DIMINUÉE. LE PANNEAU SOLAIRE DOIT ÊTRE ORIENTÉ SANS OBSTACLE AU SOLEIL (ARBRE, TOIT, ETC.).

CHOISIR LE BON ENDROIT POUR L'INSTALLATION DE VOTRE BORNE SOLAIRE.
Un lieu ensoleillé pendant au moins 6 heures d'affilée avec des rayons solaires orientés directement sur le panneau solaire de votre borne solaire est sans aucun doute la localisation idéale.
Une installation dans un lieu ombragé rallongera significativement le temps de charge de la batterie et réduira considérablement le temps d'illumination la nuit.
Votre borne solaire ne doit pas être placée à proximité d'un lampadaire, elle risquerait en effet de s'éteindre à cause de la luminosité dégagée par ce dernier - la borne étant équipée d'un détecteur de luminosité.

1. ELEMENTS DE LA BORNE SOLAIRE
- Panneau solaire
- Batterie rechargeable
- Interrupteur On Off (Bouton marche/arrêt)
- LED

2. INSTALLATION DE LA BORNE SOLAIRE
Avant d'installer les spots solaires, lire attentivement cette notice.
Se reporter au paragraphe en début de notice intitulée « Choisir le bon endroit pour l'installation de votre borne solaire ».
Retirer délicatement de son emballage la borne solaire.
Mettre sur l'interrupteur sur ON ou retirer la languette (selon le modèle) en dessous de la borne pour mettre en marche la borne solaire.
Vos spots sont maintenant prêts à s'allumer dans la nuit.

3. PRECAUTIONS D'UTILISATION DE LA BORNE SOLAIRE
Ne pas toucher la surface du panneau solaire pour éviter de le rayer.
Le panneau solaire doit rester propre afin d'optimiser son efficacité de charge. S'il est poussiéreux, l'essuyer délicatement avec un chiffon sec et très doux.
Ces spots solaires ont été conçus pour une illumination de nuit uniquement. Si des sources lumineuses intenses se trouvent à proximité, la nuit, cette dernière peut ne pas s'allumer ou produire seulement une lumière très faible.
Ces spots sont livrés chargés, cependant, leur niveau de charge peut avoir diminué entre sa date de sortie d'usine et votre date d'achat. Il est donc nécessaire de les charger au moins une journée complète dans des conditions optimales afin d'en retirer une illumination performante.
En hiver, retirez la neige en surface, car cela peut empêcher la charge.
Ne jamais immerger la borne solaire.

4. REMARQUES
GARANTIE : Les batteries sont considérées comme des pièces d'usures donc ne font pas partie de la garantie.

Caractéristiques :
LED
2 batteries rechargeables AA 1,2V 800mAh NI-MH
Plastique + acier inoxydable