

Douchette

Eco-Thermale multi-jets

Remplacement des billes

Remarque : il est conseillé de changer les billes toutes les 180 utilisations afin de garantir les effets adoucissants et relaxant (soit +ou- 2 mois d'utilisation pour une famille, ou 4 mois pour un couple).

1. Tout en tenant la douchette à la verticale, dévissez le manche de la douchette dans le sens antihoraire.

2. Retirez la bague du manche de la douchette et posez la tête multi-jet sur le côté.

3. Retirez la cartouche du manche des billes usagées

4. Dévissez le bouchon de la cartouche et remplissez la des nouvelles billes de rechange.

5. Réinsérez la cartouche à l'intérieur du manche.

6. Replacez la bague chromée sur le manche

7. Revissez la tête multi-jet sur le corps du manche dans le sens horaire.

Attention ! Risque de suffocation.

Présence de petites billes ! Tenir hors de portée des enfants, des personnes non-responsables ou d'animaux. Ne pas utiliser le pommeau de douche pour un usage alimentaire. Ce n'est pas un dispositif médical. Il convient de consulter votre médecin en cas de problème ou maladie de

