

Manuel d'utilisation et d'installation

Echelles transformables

FR

Sommaire

1. Introduction
2. Marquage de sécurité
3. Avant utilisation
4. Positionnement et dressage de l'échelle
 - 4.1 Comment ouvrir l'échelle en position "échelle double" ?
 - 4.2 Comment positionner la barre de renfort latéral sur les échelles ? Concerne uniquement la gamme d'échelles transformables HobbyLOT ou à base évasée
5. Montage de la barre stabilisatrice
6. Utilisation conforme
7. Réparation, entretien et stockage
8. Emballage et recyclage
9. Service après-vente et pièces de rechange

1. Introduction

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes pour la sécurité et la manipulation d'une échelle. Il convient donc de le lire attentivement et dans son intégralité avant d'utiliser le matériel. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'UE. A l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays. En cas de prêt ou de cession de l'échelle, le mode d'emploi doit être fourni avec. Cette échelle peut être uniquement utilisée de la manière décrite dans le présent manuel. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Aucune responsabilité n'est assumée pour des dommages causés par une utilisation non conforme. Toutes modifications apportées à l'échelle, non autorisées par le fabricant, annulent la garantie.

2. Marquage de sécurité




Avertissement, danger de chute



Pour accéder à un niveau supérieur, l'échelle doit dépasser d'au moins 1 mètre le point d'appui



Consulter le manuel ou notice d'instruction



Utiliser l'échelle dans la direction indiquée par le fabricant




Charge totale maximale



Ouvrir entièrement l'échelle avant utilisation



Nombre maximal d'utilisateur



Echelle prévue pour un usage professionnel




Les dispositifs de verrouillage doivent être totalement verrouillés



Echelle à usage domestique



Tenir fermement l'échelle en montant ou en descendant.




Fixation de la barre stabilisatrice avant utilisation par l'utilisateur



Respecter l'angle approprié d'utilisation



Ne pas utiliser l'échelle endommagée



Ne pas appuyer l'échelle contre des surfaces inadaptées



Ne pas utiliser l'échelle sur un sol inégal ou instable



Ne pas descendre de l'échelle par le côté pour rejoindre une autre surface



Ne pas se pencher



Éviter toute tâche exerçant une charge latérale sur l'échelle



Ne pas se tenir sur les 3 échelons supérieurs d'une échelle d'appui




Ne pas porter de matériels lourds ou difficiles à manipuler tout en utilisant une échelle



Ne pas se tenir sur les 2 échelons supérieurs d'une échelle double



Ne pas utiliser l'échelle comme passerelle



Ne pas monter au-dessus des 4 échelons supérieurs



Ne pas monter ou descendre autrement
qu'en faisant face à l'échelle



Avertissement, danger électrique.
Identifier tous risques électriques.

3. Avant utilisation

- a) S'assurer d'une condition physique suffisante pour utiliser le matériel. Certains états de santé, les prises de médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogues peuvent représenter un danger en cas d'utilisation de l'échelle.
- b) Lors du transport de l'échelle sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, s'assurer qu'elle est positionnée de manière à éviter tout dommage.
- c) Examiner l'échelle après la livraison et avant chaque utilisation pour confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes ses parties constitutives, selon la liste des éléments à inspecter ci-jointe (annexe A). Un contrôle régulier est recommandé.
- d) Vérifier que l'échelle est adaptée à la tâche.
- e) N'utilisez pas l'échelle si elle est endommagée.
- f) Eliminer toute souillure de l'échelle, telle que traces de peintures humides, boue, huile...
- g) Avant utilisation de l'échelle sur un lieu de travail, procéder à une évaluation des risques en vertu de la législation du pays d'utilisation.
- h) Ouvrir entièrement l'échelle double ou transformable avant utilisation.
- i) Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemples les lignes aériennes ou autres équipements électriques dénudés.
- j) Utiliser des échelles non conductrices pour les travaux devant être réalisés nécessairement sous tension électrique (NE PAS utiliser d'échelle en aluminium par exemple). Ne pas utiliser l'échelle en cas de risques électriques.
- k) Ne pas utiliser l'échelle dehors lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (vent fort, gel, verglas, neige).

4. Positionnement et dressage

- a) L'échelle d'appui doit être dressée dans la position appropriée, selon un angle d'appui convenable pour une utilisation en échelle simple (angle d'utilisation de 65 à 75°). Les échelles doubles doivent être complètement ouvertes.
- b) S'ils ne sont pas automatiques, les dispositifs de verrouillage, dont l'échelle est éventuellement munie, doivent être entièrement verrouillés.
- c) L'échelle doit reposer sur une surface régulière, plane et stable.
- d) L'échelle ne doit jamais être repositionnée depuis sa partie supérieure.
- e) En installant l'échelle, prendre en compte le risque de collision avec des piétons, véhicules ou portes. Les portes (à l'exception des issues de secours) et les fenêtres devront être si possible sécurisées dans la zone d'utilisation.
- f) L'échelle doit toujours reposer sur ses sabots et non sur les échelons ou montants.
- g) L'échelle ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (par exemple, la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises pour éviter que l'échelle ne dérape ou de s'assurer que les surfaces souillées sont suffisamment propres.
- h) L'échelle doit être positionnée et utilisée dans le sens de montée spécifié par le fabricant.
- i) Si l'échelle est munie de barres stabilisatrices, l'utilisateur doit impérativement les fixer avant toute utilisation du matériel.
- j) Prendre toutes précautions nécessaires pour éviter que les enfants ne jouent sur et autour de l'échelle.
- k) Pour accéder à un niveau supérieur, il convient d'allonger les échelles d'appui d'au moins 1 m au-dessus du point à atteindre.