










NOTICE DE MONTAGE PERGOLA EVENT PREMIUM PERG+3X4AUTO4PA






pour toute information sur le montage:
sav@green-outside.com
www.green-outside.com



Composants


N°	Pièce	Quantité	Représentation
1	Poutre Gauche et droite	2	
2	Poutre avant et arrière	2	
3	Lames de toit	27	
4	Poteaux	4	
5	Moteur	1	
6	Tringlerie d'entraînement moteur	1	
7	Plaque de fixation des poteaux	4	
8	Vis M8X80	16	
9	Cheville plastique	16	

Composants

N°	Pièce	Quantité	Représentation
10	Rondelle Ø 8	16	
11	Joint imperméabilisant 300 ML	1	
12	Vis BTR 6 pans M6X16	48	
13	Vis à tête cylindrique BTR 6 pans Ø8X16XM6	27	
14	Ecrou M6	28	
15	Vis d'embout BTR 6 pans M6X20	2	
16	Vis à tête ronde BTR 6 pans M6X16	3	
17	Vis à tête ronde BTR 6 pans M6X30	3	
18	Vis à tête ronde BTR 6 pans M6X55	1	
19	Rondelle Ø 6	1	

INDICATION DES DIMENSIONS DE PERCAGE AU SOL

Veillez vous référer aux dimensions indiquées
ci-dessous pour sélectionner l'emplacement
approprié et percer votre sol



OUTILS REQUIS

- Clés Allen de 6
- 1 tournevis plat pour le raccordement électrique
- 1 perceuse avec forêt $\varnothing 5$
- 1 lime à métal



Montage : 2 personnes

ATTENTION :

-le raccordement électrique doit être effectué par une personne habilitée.

IMPORTANT

Lisez attentivement ces instructions avant de commencer le montage.

Déballez soigneusement les cartons et assurez-vous que vous disposez bien de tous les éléments indiqués dans la liste des composants en procédant à la vérification du contenu de votre colis. Conservez cette notice.

Conseils de sécurité :

- Le port d'équipements de protection (gants, casque, lunettes, chaussures etc...) est fortement recommandé
- N'engagez pas le montage par temps de pluie ou par conditions de vent
- Tenez les enfants à l'écart du chantier de montage, et mettez tout sachet plastique hors de leur portée
- Choisissez un emplacement adapté pour le montage et la fixation de votre Pergola (sol plan, dur sur lequel se fixer, non soumis aux vents violents...)
- Assurez-vous que les points de fixation ne coïncident pas avec des passages de câbles ou autres tuyaux
- En cas de fortes intempéries (vents violents, neige etc...) il est recommandé de maintenir les lames en position « ouvertes » pour favoriser la passage de l'air et/ou éviter l'accumulation de neige avec le risque d'un poids excessif.

Conseils d'entretien :


- Nettoyer régulièrement votre pergola, notamment en enlevant les feuilles, petites branches ou autre qui pourraient altérer le bon fonctionnement des lames.
- Un nettoyage à l'eau savonneuse est recommandée sur les parties aluminium.




Consulter attentivement la notice et porter les protections appropriées

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


1



X4





2





X2



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

9




10



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

11





12

Appairage de la télécommande

1°) Branchez l'alimentation du module et mettez la pile dans la télécommande

2°) Approchez la télécommande du module de contrôle du moteur

3°) Sur le module il y a 4 touches de programmation, appuyez sur **P2** deux fois puis appuyez sur **Stop** une fois, puis appuyez sur la touche **UP** de votre télécommande une fois. Un son vous informera de la bonne connexion de votre télécommande au module.





GARANTIE

Votre pergola est garantie 5 ans contre tous vices de fabrication pour la structure aluminium, 2 ans pour les autres pièces (excepté les pièces d'usure telles que le moteur, tringlerie, rideaux et les joints de lames), dans des conditions normales d'utilisation et pour un usage domestique.

Pour bénéficier de la garantie votre pergola doit :

- Être posée selon les indications figurant sur la notice
- Être entretenue régulièrement (Attention, l'usage d'un nettoyeur haute pression, de produits abrasifs, chimiques ou corrosifs pour le nettoyage entraîne l'annulation de la garantie)
- Être utilisée normalement, sans avoir subi de modifications

Facteurs d'exclusion de la garantie :

- Le non-respect des conditions citées ci-dessous
- Les défauts apparents non signalés avant la mise en œuvre du produit
- Les détériorations consécutives à un montage non conforme ou à une mauvaise utilisation
- Les désordres consécutifs à un événement extérieur ou climatique
- Le vieillissement naturel du produit, notamment lié aux intempéries, la décoloration et l'usure normale du produit

Mise en œuvre de la garantie :

- La garantie est limitée au remplacement des pièces avérées défectueuses, à l'exclusion de tout autre préjudice (notamment opération de pose/dépose...)

Conditions d'application :

Une information doit nous parvenir à l'adresse mail sav@green-outside.com, ou par courrier à Green Outside, 21 route d'Alex, 01100 Bellignat avec les éléments suivant :

- Facture d'achat acquittée précisant le lieu, la date et la référence produit
- Le descriptif précis du problème rencontré, ainsi que toute précision utile liée notamment à la pose
- Des photos sous différents angles, de qualité suffisante pour faciliter la compréhension du défaut rencontré, et permettre d'apporter une réponse adaptée.

