

Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.


Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità delle soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

Nous garantissons la fourniture des pièces détachées durant 2 ans à compter de l'achat du produit.
Vérifier que vous avez bien toutes les pièces avant d'effectuer le montage

Demande sav

N°	Qté.	Dessin pièce	Réf.	Dimensions (en mm)			Observation	Qté.
1	2		I28.2.3000	58	28	3000		
2	48		L28.2..3000	115	28	3000		
3	32		L28.1.665	115	28	665		
4	2		LSD+LSG28.2.3000	115	48	3000		
5	1+1		SUA20.870 SUA20.830	40	20	870 830		
6	2		ELT20.70.200	70	20	200		
7	1+1		TLS+TLD1770.28	80	68	1770		
8	1		EST1720.45.20	45	20	1720		
9	2		F28.3000.318	318	28	3000		
10	6		GC3000.70	70	45	3000		
11	1		US1770.800	800	40	1770		
	1		UD1770.800					
12	2		R150.90	90	20	150		
13	4		DSF1675.90	95	20	1700		
14	8		OND	880		1000		
15	8		OND	880		665		
16	1		FOND	480		500		
17	3		FOND	480		1000		
18	20				3	30		
19	65				4	40		
20	180							
21	4				2	40		
22	25				2.2	20		
23	6							
24	2							
25	1							

A compléter impérativement pour toute demande SAV et à envoyer par mail à sav@foresta.fr + photo des pièces abîmées



Colis n°: _____

DU3030.02N

Colis n°: _____


NOM DU MAGASIN
(où l'abri a été acheté)

NOM DU CLIENT

PRENOM DU CLIENT

N° de téléphone

Plan de soubassement



Les dimensions données sur le plan de soubassement sont les dimensions de la dalle béton à réaliser sur un sol parfaitement plat sans aucun autre objet extérieur type mur, clôture ou arbre dans l'entourage de la dalle. Si le produit est implanté près d'un mur, d'une haie ou d'un arbre il est nécessaire de l'éloigner des éléments extérieurs afin de pouvoir facilement le monter et l'entretenir. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de mauvaise interprétation des dimensions de la dalle.

Le dimensioni del piano di base sono le dimensioni della soletta di cemento da realizzare su un terreno perfettamente piatto, senza alcun altro oggetto esterno, come un muro, una recinzione o un albero in prossimità della soletta. Se il prodotto è installato vicino ad una parete, un recinto o un albero, è necessario distanziarlo adeguatamente, in modo da poterlo facilmente montare e farne la manutenzione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'errata interpretazione delle dimensioni delle lastra.

Tolérances à respecter (selon DTU 31.2):

- longueur et largeur: $\pm 0,01\text{m}$;
- équerage: $\pm 0,01\text{m}$ mesuré sur 10m;
- arase: $\pm 0,01\text{m}$ sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non et de $\pm 2\text{mm}$ par mètre linéaire;
- rectitude de bords en plan: $\pm 5\text{mm}$.

NOTICE DE MONTAGE ABRI DOUGLAS DUBLIN
Réf. DU3030.02N

