

# PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

## EMPLACEMENT D'ICO

ICO est un produit qui doit être placé et utilisé uniquement dans une piscine en eau. ICO ne mesure aucune donnée lorsqu'il est hors de l'eau.

Ne placez pas ICO à proximité d'une source de chaleur ou de froid extrême. Dans le cas d'une sortie de l'eau, il est impératif de protéger les capteurs avec leurs embouts de protection en humidifiant auparavant les petites éponges à l'intérieur de ceux-ci. Si vous décidez de sortir ICO de l'eau pour une durée prolongée, il est fortement recommandé de le placer dans son coffret protégé avec ses embouts de protection humidifiés, à l'abri de la poussière. Vous pourrez ainsi le ressortir dans les meilleures conditions possibles au début de la saison prochaine.

L'utilisation d'ICO ne présente pas de risque d'électrocution.

## INSTALLATION ET UTILISATION D'ICO

Veillez à ce qu'ICO et son capot de protection des sondes ne soit pas couvert ou gêné par un quelconque obstruction : feuille, bouées, etc. Cela peut altérer les mesures ou empêcher l'émission des données. ICO ne présente pas de risque pour les baigneurs, il est conçu pour flotter en permanence dans le bassin. Bien que ni fragile ni dangereux, ICO ne doit pas être utilisé comme un jouet. Il n'est pas recommandé de laisser ICO à la portée d'un enfant de moins de 6 ans.

Pour des raisons de sécurité et afin de respecter les conditions de garantie, il est impératif d'utiliser uniquement le câble USB et les accessoires fournis lors du rechargement d'ICO. La société Ondilo ne sera pas responsable des dégâts causés par le branchement d'ICO à un autre chargeur que celui fourni et recommandé par Ondilo.

Ne forcez jamais de connecteur dans le port. Si vous avez des difficultés à connecter le connecteur au port, ceux-ci ne sont probablement pas compatibles. Assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous avez correctement inséré le connecteur dans celui-ci.

Veillez utiliser uniquement l'outil d'ouverture fourni par Ondilo pour ouvrir le capot supérieur d'ICO. Un autre outil risque d'endommager l'ouverture d'ICO et de détériorer l'étanchéité de la partie supérieure de l'îlot. ICO peut être endommagé suite à une manipulation ou un stockage inapproprié. Veillez à ne pas faire tomber ICO lorsque vous le transportez hors de l'eau. Evitez de déplacer ICO lorsqu'il est en fonctionnement. Il est formellement interdit de retirer le capot supérieur d'ICO lorsque ce dernier est dans l'eau.

L'eau risque de s'infiltrer, ce qui entraînerait un dysfonctionnement d'ICO. L'ouverture dans l'eau du capot d'ICO entraînera automatiquement la perte de la garantie. Ondilo ne pourra être tenue responsable du dysfonctionnement du produit, de la perte des données et d'éventuels dommages occasionnés par l'ouverture dans l'eau du capot d'ICO. Pour toutes interventions sur ICO (hors entretien courant), vous devez au préalable contacter Ondilo sur [www.ondilo.com/help](http://www.ondilo.com/help)

Si vous souhaitez nettoyer ICO, n'utilisez pas de produits chimiques ou inflammables. Il est fortement déconseillé d'utiliser un quelconque liquide ainsi qu'une éponge abrasive pour nettoyer ICO. Si un liquide entre en contact avec ICO lorsque celui-ci se recharge, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, si du liquide a été renversé sur le produit, si le produit ne fonctionne plus ou pas correctement lorsque les instructions sont respectées, si le produit est tombé et endommagé, contactez l'assistance Ondilo sur [www.ondilo.com/help](http://www.ondilo.com/help)