

kōnyks

Senso

Manuel d'utilisation User Guide



P. 2



P. 6



P. 10



P. 13



P. 16



1 Installez l'application



- Téléchargez l'application «Konyks» sur votre smartphone puis ouvrez-la
- Cliquez sur «Enregistrer» • Entrez vos identifiants

2 Installez le détecteur

- Ouvrez le boîtier, installez les 2 piles (LR03 non fournies) • Procédez au montage sur vos portes ou fenêtres selon le schéma ci-contre • Lancez l'application Konyks.
- Cliquez « + » sur la page d'accueil puis choisissez « Détecteurs d'ouverture » • Confirmez que le voyant clignote en rouge rapidement • Entrez le mot de passe Wi-Fi de votre Routeur ou Box Internet

Si le voyant ne clignote pas, ouvrez le cache arrière, appuyez sur le bouton Reset. Maintenez au moins 5 sec jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en rouge. au moment de l'installation votre Smartphone doit être connectés à un réseau Wifi 2.4 Ghz. Si besoin désactivez les réseaux 5Ghz

- Assurez-vous que le nom du détecteur dans l'application Konyks corresponde bien à l'usage souhaité, par exemple «porte d'entrée»

3 Connectez à Google Home ou Amazon Alexa


- **Google Home** : Ouvrez l'application Google Home • Cliquez sur l'icône « + » , puis Configurer un appareil / Fonctionne avec Google et choisissez

kōnyks

- **Amazon (Echo, Alexa)** : Ouvrez l'application Amazon Alexa • Choisissez Skills puis choisissez kōnyks



Entrez vos identifiants utilisés pour vous connecter à l'appli Konyks

Description



Montage

Les deux parties du détecteur doivent être placées face-à-face à env. 10mm de distance. Ne pas installer sur du métal.



Assurez-vous que les triangles en face avant du détecteur sont positionnés face-à-face. Le détecteur peut-être collé ou vissé avec les accessoires fournis.

CARACTÉRISTIQUES

Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 Ghz au standard 802.11 b/g/n • Permet de recevoir des notifications sur son Smartphone en Wi-Fi ou en 4G • Notifications en cas d'ouverture, en cas de démontage du boîtier et lorsque les piles sont faibles • Température de fonctionnement : -10° à +40° • Alimentation 3V par 2 piles de type AAA (LR03) non fournies • 4 vis de montage et 2 adhésifs double face inclus

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit. • Ne pas utiliser le produit s'il apparaît endommagé • Ne pas renverser de liquide, ce produit n'est pas prévu pour une utilisation en extérieur • Ne pas exposer à de hautes températures • Ne pas utiliser de liquide ni de solvant pour nettoyer l'appareil • Ne pas laisser à la portée des enfants.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication pendant 24 mois. Les modalités d'application sont susceptibles de varier en fonction de votre revendeur. La garantie s'applique à condition que l'appareil soit utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été vendu et notamment dans le cadre d'une utilisation domestique et non pas professionnelle.

RECYCLAGE



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Fabriqué en Chine

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Société : Apynov

Adresse : 5, esplanade Compans Caffarelli , bât A, CS57130 - 31071
Toulouse cedex 7

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit Konyks Senso répond aux exigences essentielles des directives européennes suivantes :

- Directive 2014/53/UE : équipements hertziens et terminaux de télécommunications
- Directive 2011/65/UE : Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

A cet égard, le produit a été testé et jugé conforme aux normes suivantes:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 • EN 62479:2010 • EN 300 328 V2.1.1 • EN 301 489-1 V2.2.0 • EN 301 489-17 V3.2.0

Fait à Lésigny, le 24/02/2019

Olivier Medam - Président



*Le présent document actualisé est disponible à l'adresse :
www.konyks.com*

1 Install Konyks APP



- Download the «Konyks» app on your smartphone and open it
- Click «Register»
- Enter your login details

2 Install the sensor

- Open the case, install the 2 batteries (LR03 not included)
- Proceed to the assembly on your door or window according to the diagram next page
- Launch the Konyks App.
- Click «+» on the home page and choose «Opening Detectors»
- Confirm that the LED is blinking red quickly
- Enter the Wi-Fi password of your Router or Internet Box



If light does not flash, open the back cover, press the Reset button. Hold for at least 5 seconds until the indicator flashes rapidly in red. at the time of installation your Smartphone must be connected to a 2.4 Ghz Wifi network. If needed, disable 5Ghz networks during installation.

- Make sure that the name of the detector in the Konyks application matches the intended use, for example «front door»

3 Connect with Google Home or Amazon Alexa



- **Google Home** : Open the Google Home app • Click the «+» icon, then Set up device / Works with Google and choose **kōnyks**
- **Amazon (Echo, Alexa)** : Open the Alexa app • Choose Skills and select Enter your credentials used to sign in to the Konyks app **kōnyks**

Description



Mounting

Both parts of the sensor must be placed face-to-face approximately 10mm apart. Do not install on metal.



Make sure that the triangles on the front of the sensor are face-to-face. The sensor can be stuck or screwed with the supplied accessories.

CHARACTERISTICS

Compatible with Wi-Fi 2.4 Ghz networks 802.11 b / g / n • Receive notifications on your smartphone in Wi-Fi or 4G • Notifications in case of opening, in case of disassembly of the housing and when the batteries are low • Operating temperature: -10 ° to + 40 ° • 3V power supply by 2 AAA batteries (LR03) not included • 4 mounting screws and 2 double-sided adhesives included

SAFETY INFORMATIONS

Do not disassemble, modify or attempt to repair the product. • Do not use the product if it appears damaged • Do not spill liquid, this product is not intended for outdoor use • Do not expose to high temperatures • Do not use liquid or solvent to clean the product. • Do not leave within the reach of children.

WARRANTY

This product is guaranteed against any manufacturing defect for 24 months. The terms of application may vary depending on your reseller. The warranty applies provided that the appliance is used in accordance with the use for which it was sold and in particular in the context of domestic use and not professional use.

RECYCLING



This logo on the product means that it is a device whose treatment as waste falls within the scope of Directive 2002/96 / EC of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

Made in China

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Company: Apynov

Address: 5, esplanade Compans Caffarelli, building A, CS57130 - 31071
Toulouse cedex 7

We declare under our sole responsibility that the product Konyks Senso A70 meets the essential requirements of the following European directives:

- Directive 2014/53 / EU: Radio equipment and telecommunications terminals
- Directive 2011/65 / EU: Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

In this respect, the product has been tested and found to comply with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 • EN 62479: 2010 • EN 300 328 V2.1.1 • EN 301 489-1 V2.2.0 • EN 301 489-17 V3.2.0

Lésigny, 24/02/2019

Olivier Medam - President



This updated document is available at www.konyks.com

1 Installieren Sie die Konyks APP



- Laden Sie die App «Konyks» auf Ihr Smartphone herunter und öffnen Sie sie.
- Klicken Sie auf «Registrieren».
- Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein

2 Installieren Sie den Sensor

- Öffnen Sie das Gehäuse, legen Sie die 2 Batterien ein (LR03 nicht im Lieferumfang enthalten).
- Starten Sie die Konyks App.
- Klicken Sie auf der Startseite auf «+» und wählen Sie «Detectors öffnen».
- Stellen Sie sicher, dass die LED schnell rot blinkt.
- Geben Sie das WLAN-Passwort Ihres Routers oder Ihrer Internetbox ein

Wenn das Licht nicht blinkt, öffnen Sie die hintere Abdeckung und drücken Sie die Reset-Taste. Halten Sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt. JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 2,4 Ghz Wifi-Netzwerk. Deaktivieren Sie bei Bedarf die 5-GHz-Netzwerke während der Installation.


- Stellen Sie sicher, dass der Name des Detektors in der Konyks-Anwendung der beabsichtigten Verwendung entspricht, z. B. «Haustür».

3 Verbinden Sie sich mit Google Home oder Alexa

- **Google Home** : Öffnen Sie die Google Home-App. • Klicken Sie auf das Symbol «+», dann auf Gerät einrichten / Works with Google, und wählen Sie **könyks** oder Smartlife
- **Amazon (Echo, Alexa)** : Öffnen Sie die Alexa-App. • Wählen Sie Skills und anschließend **könyks** oder smartlife



Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich bei der Konyks-App anmelden

Beschreibung



Montage

Beide Teile des Sensors müssen etwa 10 mm voneinander entfernt sein. Nicht auf Metall installieren.



Stellen Sie sicher, dass sich die Dreiecke an der Vorderseite des Sensors gegenüberliegen. Der Sensor kann mit dem mitgelieferten Zubehör verklebt oder verschraubt werden.

EIGENSCHAFTEN

Kompatibel mit Wi-Fi 2,4-GHz-Netzwerken 802.11 b / g / n • Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone über Wi-Fi oder 4G empfangen • Benachrichtigungen beim Öffnen, bei der Demontage des Gehäuses und bei schwachen Batterien • Betriebstemperatur: -10 ° bis + 40 ° • 3-V-Stromversorgung durch 2 AAA-Batterien (LR03) nicht enthalten • 4 Befestigungsschrauben und 2 doppelseitige Klebstoffe enthalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, verändern Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. • Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt zu sein scheint. • Schütten Sie keine Flüssigkeit. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. • Setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus. • Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Flüssigkeiten oder Lösungsmittel. • Nicht in Reichweite von Kindern lassen.

GARANTIE

Dieses Produkt ist 24 Monate lang gegen Herstellungsfehler garantiert. Die Anwendungsbedingungen können je nach Händler variieren. Die Garantie gilt, sofern das Gerät in Übereinstimmung mit der Verwendung verwendet wird, für die es verkauft wurde, und insbesondere im Zusammenhang mit dem Hausgebrauch und nicht dem gewerblichen Gebrauch.

RECYCLING



Dieses Logo auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Behandlung als Abfall in den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/96 / EG vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) fällt.

Made in China

1 Installa l'applicazione



- Scarica l'app «Konyks» sul tuo smartphone e aprila
- Fai clic su «Registrati»
- Inserisci i tuoi dati di accesso

2 Installare il rilevatore

- Aprire la custodia, installare le 2 batterie (LR03 non incluso)
- Procedere al montaggio su porte o finestre secondo lo schema qui accanto
- Avviare l'applicazione Konyks.
- Fare clic su «+» sulla home page e selezionare «Apertura dei rilevatori»
- Verificare che il LED lampeggi rapidamente in rosso
- Immettere la password Wi-Fi del router o della casella Internet

Se la luce non lampeggia, apri il cover posteriore, premi il pulsante Reset. Tenere premuto per almeno 5 secondi finché l'indicatore non lampeggia rapidamente in rosso. al momento dell'installazione lo smartphone deve essere collegato a una rete Wi-Fi da 2,4 Ghz. Se necessario, disabilitare le reti a 5 Ghz


- Assicurarsi che il nome del rilevatore nell'applicazione Konyks corrisponda all'utilizzo previsto, ad esempio «porta d'ingresso»

3 Accedi a Google Home o Amazon Alexa

- **Google Home:** apri l'app Google Home
- Fai clic sull'icona «+», quindi su Imposta dispositivo / Funziona con Google e scegli Smartlife o **kōnyks**
- **Amazon** (Echo, Alexa): apri l'app Amazon Alexa
- Scegli Abilità e scegli Smartlife o **kōnyks**



Inserisci le tue credenziali utilizzate per accedere all'app Konyks

Descrizione



Installazione

Entrambe le parti del rivelatore devono essere posizionate faccia a faccia a circa 10 mm di distanza. Non installare su metallo.



Assicurarsi che i triangoli sulla parte anteriore del rivelatore siano faccia a faccia. Il rivelatore può essere incollato o avvitato con gli accessori in dotazione.

SPECIFICAZIONI

Compatibile con reti Wi-Fi 2.4 Ghz 802.11 b / g / n • Ricevi notifiche sul tuo smartphone in Wi-Fi o 4G • Notifiche in caso di apertura, in caso di smontaggio dell'alloggiamento e quando il le batterie sono scariche • Temperatura di funzionamento: da -10 ° a + 40 ° • Alimentazione da 3V con 2 batterie AAA (LR03) non incluse • 4 viti di montaggio e 2 adesivi biadesivi inclusi

PRECAUZIONI PER L'USO

Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto. • Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato • Non versare liquidi, questo prodotto non è destinato all'uso esterno • Non esporre a temperature elevate • Non utilizzare liquidi o solventi per pulire il prodotto. • Non lasciare alla portata dei bambini.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito contro qualsiasi difetto di fabbricazione. Per 24 mesi. I termini di applicazione possono variare a seconda del rivenditore. La garanzia si applica a condizione che l'apparecchio sia utilizzato in conformità con l'uso per cui è stato venduto e in particolare nel contesto di uso domestico e non professionale.

RICICLAGGIO



Questo logo sul prodotto indica che si tratta di un dispositivo il cui trattamento come rifiuto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/96 / CE del 27 gennaio 2003 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Made in China

1 Instalar la aplicación



- Téléchargez l'application «Konyks» sur votre smartphone puis ouvrez-la
- Cliquez sur «Enregistrer» • Entrez vos identifiants

2 Instalar el detector

- Abra la caja, instale las 2 baterías (LR03 no incluidas) • Continúe con el ensamblaje de sus puertas o ventanas según el diagrama al lado • Inicie la aplicación Konyks.

- Haga clic en «+» en la página de inicio y elija «Abrir detectores» • Confirme que el LED está parpadeando en rojo rápidamente • Ingrese la contraseña de Wi-Fi de su enrutador o caja de Internet

Si la luz no parpadea, abra la contraportada y presione el botón Restablecer. Mantenga esta posición durante al menos 5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente en rojo. en el momento de la instalación, su teléfono inteligente debe estar conectado a una red Wifi de 2.4 Ghz. Si es necesario, deshabilite redes de 5GHz.



- Asegúrese de que el nombre del detector en la aplicación Konyks coincida con el uso previsto, por ejemplo, «puerta frontal»

3 Conectar a Google Home o Amazon Alexa

- **Google Home** : Google Home: abra la aplicación Google Home • Haga clic en el icono «+», luego en Configurar dispositivo / Funciona con Google y elija **kōnyks** o Smartlife
- **Amazon (Echo, Alexa)** : abre la aplicación Amazon Alexa • Selecciona Skills y elige **kōnyks** o Smartlife



Ingrese sus credenciales utilizadas para iniciar sesión en la aplicación Konyks

Descripción



Montaje

Ambas partes del detector deben colocarse cara a cara a aprox. Distancia 10mm. No instalar sobre metal.



Asegúrese de que los triángulos en la parte frontal del detector estén cara a cara. El detector se puede pegar o atornillar con los accesorios suministrados.

ESPECIFICACIONES

Compatible con redes Wi-Fi 2.4 Ghz 802.11 b / g / n • Reciba notificaciones en su teléfono inteligente en Wi-Fi o 4G • Notificaciones en caso de apertura, en caso de desmontaje de la carcasa y cuando el las baterías están bajas • Temperatura de funcionamiento: -10 ° a + 40 ° • Fuente de alimentación de 3V por 2 baterías AAA (LR03) no incluidas • 4 tornillos de montaje y 2 adhesivos de doble cara incluidos

PRECAUCIONES DE USO

No desmonte, modifique ni intente reparar el producto. • No utilice el producto si parece estar dañado. • No derrame líquidos. Este producto no está diseñado para uso en exteriores. • No lo exponga a altas temperaturas. • No utilice líquidos ni disolventes para limpiar el producto. • No deje al alcance de los niños.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra cualquier defecto de fabricación. Durante 24 meses. Los términos de la aplicación pueden variar según el revendedor. La garantía se aplica siempre que el aparato se utilice de acuerdo con el uso para el que se vendió y, en particular, en el contexto del uso doméstico y no profesional.

RECICLAJE



Este logotipo en el producto significa que se trata de un dispositivo cuyo tratamiento como residuo se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2002/96 / CE, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos. (WEEE).

Fabricado en China

Konyks est une marque déposée de la société

Konyks is a registered brand of

apynov

5, esplanade Compans-Caffarelli, bât A, CS57130

31071 Toulouse cedex 7

Pour nous contacter / Contact Us :

contact@konyks.com

KONYKS FAMILY

www.konyks.com



Priska +
FR Smart socket
16A / 3500W



Dallas
Wifi RGB Led strip



Priska Mini
FR Smart socket
10A / 2000W



Antalya
Wifi Light bulb



Polyco
3500W FR smart
multistrip Wi-Fi
16A, 3500W



Interi
Dimmable Wi-Fi
wall Switch



Pluviose
FR outdoor smart
socket 16A



Camini
Full HD Wi-Fi
Camera



Senso
Door & Windows
sensor