



CONTENU DE L'EMBALLAGE

LE CÂBLE
ULTRA PLAT
MAGIC ELEK



ADAPTEUR
(MÂLE & FEMELLE)
+ FIL DÉNUDÉ



ADHÉSIF DOUBLE
FACE POUR
CONNECTEUR X2



ADHÉSIF DOUBLE
FACE POUR
COLLER LE CÂBLE



TOURNEVIS &
GLUE



PAPIER PEINT
BLANC ADHÉSIF



OUTILS NÉCESSAIRE À L'INSTALLATION (non fournis)



UN MÈTRE
GRADUÉ



CRAYON À
PAPIER



CISEAUX

ATTENTION

1) NE PAS TOUCHER LES VIS
DU DOMINO LORSQUE LE
COURANT ÉLECTRIQUE
CIRCULE DANS LE DOMINO

2) Les dominos sont
polarisés

IMPORTANT

- > Lire tous les instructions avant l'assemblage.
- > Ne pas installer MAGIC ELEK et ses connecteurs à l'extérieur, sauf si vous hermétisez le connecteur.
- > Dans un premier temps, dévisser les vis pour bien insérer le câble Magic Elek dans le domino. Puis au moment de l'assemblage des connecteurs, bien revisser afin de percer le câble avec les vis jusqu'à enfoncer la partie basse du domino.
- > Utiliser une peinture spéciale plastique qui permet de mieux adhérer au câble. Si vous avez déjà votre peinture, nous vous conseillons de mettre une sous couche spéciale peinture plastique au préalable.
- > Ne pas installer près d'une source chaude (radiateur, cuisinière ...).
- > Si vous installez le câble au sol, collez le connecteur au mur. Si le connecteur était au sol il faut éviter tout contact avec l'eau car il n'est pas étanche.

ASTUCES

- > Pour une installation rapide et discrète, utiliser MAGIC ELEK sous du papier peint, sous de la moquette ou autres surfaces.
- > Positionner les connecteurs derrière les appareils, pour une installation discrète.
- > Utiliser MAGIC ELEK le long des plinthes de vos murs, permet d'optimiser la trajectoire du câble.
- > Nous conseillons de faire au moins deux couches de peintures.
- > Possibilité de refermer une porte ou une fenêtre dessus, sans l'endommager.
- > Le câble peut se plier en 2, s'écraser et être touché à mains nues lorsque le courant électrique circule. Il est étanche et ne prend pas feu.

OUTILS ET MATERIELS OPTIONNELS A L'INSTALLATION



Enduit



Lame à enduit



Rouleau et pinceau



Peinture




Bac à mélange



Niveau à bulle


Vous pouvez installer MAGIC ELEK directement dans une prise murale ou dans un tableau électrique en utilisant le domino seul sans le boîtier de protection.

A. PREPARATION



1. Positionner vos appareils.


Installation similaire pour le câble 3 lignes



2. Marquer la trajectoire de MAGIC ELEK.
Mesurer la distance entre vos appareils, avant de couper MAGIC ELEK.



Câble pliable



Dimensions des connecteurs

B. GUIDE D'ASSEMBLAGE

Installation similaire pour le câble 3 lignes




1. Dérouler et couper la bande Magic Elek à la longueur souhaitée.



4. S'assurer que les vis de vos dominos sont bien dévissées.



7. Tirer légèrement sur le câble afin de bien vérifier votre raccordement.



ASTUCE :
> Pensez à laisser une marge de longueur pour les liaisons connecteurs.


2. Retirer la partie haute de chaque connecteurs.



5. Insérer MAGIC ELEK dans le connecteur à travers la fente prévue pour le câble et dans le domino jusqu'au fond.



8. Replacer votre domino dans votre boîtier, le refermer.



3. Préparer les connecteurs A & B.



6. Après l'introduction de MAGIC ELEK jusqu'au fond, maintenir votre MAGIC ELEK, et visser jusqu'à avoir bien percé le câble.



9. Utiliser la vis fournie, afin de verrouiller l'accès à votre boîtier.

10. Répéter l'assemblage avec le connecteur B. (A partir de l'étape 4.)

11. Optionnel



Si le connecteur ne tient pas sur votre mur avec l'adhésif, vous pouvez rajouter de la glu fournie dans le pack. Si cela n'est pas encore suffisant car le mur a des imperfections, il est possible de visser le connecteur au mur, un trou est déjà prévu dans le boîtier pour la vis.

Nos vidéos de démonstration sont disponibles sur notre site web dans la rubrique astuce :
www.magicetek.com
ou
sur YouTube, tapez : "MAGIC ELEK"



IMPORTANT !

Lors de l'installation, ne pas inverser le sens du MAGIC ELEK:



TESTEZ VOTRE ASSEMBLAGE AVANT DE COLLER AU MUR


Ne pas laisser à la portée des enfants

Magic Elek n'est pas responsable des dommages causés suite à toute utilisation du produit en dehors de nos préconisations d'utilisation.





C. APPLICATION MURALE



IMPORTANT : Avant d'exécuter ces étapes d'installation, testez préalablement votre installation d'assemblage.
Installation similaire pour le câble 3 lignes




1. Coller les connecteurs A et B au mur grâce à l'adhésif double face.



3. Fixer les connecteurs et le câble sur la surface ou le mur.



2. Utiliser le rouleau d'adhésif double face, sur toute la surface du câble MAGIC ELEK.




4. Appliquer d'une façon **lisse** MAGIC ELEK sur la trajectoire tracée **2.**.
Exercer une pression soigneusement du centre vers l'extérieur de MAGIC ELEK.




D. INSTALLATION FACULTATIVE


IMPORTANT : Avant d'exécuter ces étapes d'installation, testez préalablement votre installation d'assemblage.
Cette étape n'est pas nécessaire si vous mettez directement de la peinture plastique sur votre câble.




1. Fixer les connecteurs sur la surface ou le mur à l'aide de l'adhésif double face.




2. Appliquer la peinture fournie directement sur MAGIC ELEK.




3. Appliquer une couche fine d'enduit sur le papier peint.




4. Aplanir la surface enduite.



5. Appliquer des couches supplémentaires d'enduit si nécessaire.




6. Peindre sur la surface (deux couches) et laisser reposer 24h.



Multimédia

ou



Luminaire