



PINCE BBQ À RETOURNER 2 EN 1



L'ACCESSOIRE INDISPENSABLE POUR BBQ !

Pince à roulettes pour retourner saucisses, merguez, brochettes, et bien plus encore...



PINCEZ, RETOURNEZ, SERVEZ ET DÉGUSTEZ !

SANS EFFORT

Les 2 roulettes permettent de retourner tous les aliments très simplement et en un seul geste

SIMPLE D'UTILISATION


Attrapez les aliments par une extrémité grâce à la juste tension dans la pince, soulevez, et laissez la gravité faire le reste !

CONFORTABLE

La longueur de la pince est idéale pour la cuisson au barbecue, mais également pour une utilisation en cuisine (four, poêle)

ENTRETIEN FACILE

La pince se nettoie au lave-vaisselle !



LONGUEUR 40 CM

ACIER INOXYDABLE



La pince BBQ doit être tenue à l'écart des flammes et d'une source de chaleur de manière prolongée pour éviter tout risque de brûlure.



REFERENCE

DESIGNATION

GENCOD

CDT

BBQ19

PINCE BBQ À RETOURNER 2 EN 1

4 003073 93566 4

24