

Consignes de sécurité générales pour les outils électriques

Avertissement !

Veillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et caractéristiques techniques de cet outil électrique. Toute omission lors du respect des instructions ci-après peut entraîner des décharges électriques, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions pour l'avenir.

Le terme « outil électrique » utilisé dans les consignes de sécurité se réfère à des outils électriques qui fonctionnent sur secteur (avec câble réseau) ou à des outils électriques qui fonctionnent avec un accumulateur (sans câble réseau).

1. Sécurité du poste de travail

- a) **Maintenez votre zone de travail propre et bien éclairée.** Une zone de travail désordonnée et mal éclairée peut être source d'accidents.
- b) **Ne travaillez pas avec l'outil électrique dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles, qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- c) **Maintenez les enfants et autres personnes à distance pendant l'utilisation de l'outil électrique.** En cas d'inattention, vous pouvez perdre le contrôle de l'outil électrique.

2. Sécurité électrique

- a) **La fiche de raccordement de l'outil électrique doit être adaptée à la prise de courant. La fiche de contact ne doit être modifiée en aucune façon. N'utilisez pas de connecteur adaptateur avec des outils électriques comportant une protection de mise à la terre.** Des fiches de contact non modifiées et des prises de courant adaptées diminuent le risque d'une décharge électrique.
- b) **Évitez d'avoir un contact corporel avec des surfaces mises à la terre, comme les tuyaux, les chauffages, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Le risque d'une décharge électrique est plus élevé lorsque votre corps est mis à la terre.

- c) **Maintenez les outils électriques à l'abri de la pluie ou de l'humidité.** La pénétration de l'eau dans un outil électrique augmente le risque de décharge électrique.
 - d) **N'utilisez pas le câble de raccordement pour un autre emploi que celui prévu, pour porter l'outil électrique, l'accrocher ou débrancher le fiche de contact de la prise électrique. Éloignez le câble de raccordement de la chaleur, de l'huile, des arêtes acérées ou des pièces mobiles.** Des câbles de raccordement endommagés ou embrouillés augmentent le risque d'une décharge électrique.
 - e) **Lorsque vous travaillez en plein air avec un outil électrique, n'utilisez que des rallonges adaptées pour l'extérieur.** L'utilisation d'une rallonge adaptée pour l'extérieur diminue le risque d'une décharge électrique.
 - f) **Lorsque vous ne pouvez pas éviter d'utiliser l'outil électrique dans un environnement humide, utilisez un disjoncteur à courant de défaut.** L'utilisation d'un dispositif différentiel à courant résiduel diminue le risque d'une décharge électrique.
- #### 3. Sécurité des personnes
- a) **Faites attention, veillez à ce que vous faites et soyez raisonnable en travaillant avec des outils électriques. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué(e) ou sous influence de drogues, de l'alcool ou encore de médicaments.** Un moment d'inattention pendant l'utilisation de l'outil électrique peut entraîner des blessures graves.
 - b) **Portez un équipement de protection individuelle et toujours des lunettes de protection.** Le port d'un équipement de protection individuelle comme un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection ou une protection de l'ouïe selon le type d'outil électrique et son utilisation diminue le risque de blessures.
 - c) **Évitez une mise en service involontaire. Assurez-vous que l'outil électrique est éteint avant de le brancher au réseau électrique et/ou à la batterie, de le prendre ou de le porter.** Si, lorsque vous portez l'outil électrique, vous avez le doigt sur l'interrupteur ou que vous branchez l'outil électrique allumé au réseau électrique, cela peut entraîner des accidents.

- d) **Enlevez les outils de réglage ou les clés à vis, avant de mettre l'outil électrique en marche.** Un outil ou une clé se trouvant dans une pièce rotative de l'outil électrique peut provoquer des blessures.
 - e) **Adoptez une position correcte. Veillez à avoir une position stable et constamment un bon équilibre.** De cette manière, vous pourrez mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.
 - f) **Portez une tenue appropriée. Ne portez aucun vêtement large ou bijou. Éloignez les cheveux et les habits des pièces mobiles.** Les habits larges, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être attrapés par des pièces mobiles.
 - g) **Lorsque des dispositifs d'aspiration et de collecte de poussière peuvent être montés, branchez-les et utilisez-les correctement.** L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de la poussière peut permettre d'éviter les risques dus à la poussière.
 - h) **Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité et ne vous affranchissez pas des règles de sécurité pour les outils électriques, même si, après l'avoir utilisé plusieurs fois, vous connaissez l'outil.** Tout manque d'attention peut entraîner de graves blessures en quelques fractions de seconde.
- 4. Utilisation et prise en main de l'outil électrique**
- a) **Ne surchargez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique correspondant à votre type de travail.** Vous travaillerez mieux et plus sûrement avec le bon outil électrique dans le domaine de puissance indiqué.
 - b) **N'utilisez pas d'outil électrique dont l'interrupteur est défectueux.** Un outil électrique impossible à mettre en ou hors circuit est dangereux et doit être réparé.
 - c) **Débranchez la fiche de contact de la prise de courant et/ou enlevez l'accumulateur amovible avant de procéder à des réglages sur l'appareil, de changer des accessoires ou de ranger l'outil électrique.** Ces mesures de précaution permettent d'éviter un démarrage involontaire de l'outil électrique.
 - d) **Conservez les outils électriques hors de portée des enfants. Empêchez les personnes qui ne connaissent pas l'outil électrique ainsi que celles qui n'ont pas lu ces instructions d'utiliser celui-ci.** Les outils électriques sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes inexpérimentées.
- 5. Service après-vente**
- a) **Faites réparer votre outil électrique uniquement par un personnel spécialisé qualifié et uniquement en utilisant des pièces de rechange d'origine.** De cette manière, la sécurité d'utilisation de l'outil électrique est garantie.

Consignes de sécurité pour mélangeur

- a) Tenez l'outil électrique des deux mains par les poignées prévues à cet effet. La perte de contrôle peut entraîner des blessures.
- b) Veillez à une bonne ventilation lors du mélange de substances inflammables pour éviter une atmosphère dangereuse. Les vapeurs formées peuvent être respirées et allumées par les étincelles générées par l'outil électrique.
- c) Ne mélangez pas de produits alimentaires. Les outils électriques et leurs outils d'insert ne sont pas conçus pour la transformation de produits alimentaires.
- d) Éloignez le câble de raccordement réseau de la zone de travail. Le câble réseau s'est accroché dans le panier mélangeur.
- e) Veillez à un support fixe et sûr du réservoir de mélange. Un réservoir qui n'est pas sécurisé correctement peut se déplacer brusquement.
- f) Veillez à ce qu'aucun liquide ne soit projeté contre le carter de l'outil électrique. Le liquide entré dans l'outil électrique peut l'endommager et provoquer une décharge électrique.
- g) Suivez les instructions et consignes de sécurité pour le matériau à mélanger. Le matériau à mélanger peut être nocif pour la santé.
- h) Si l'outil électrique tombe dans le matériau à mélanger, débranchez immédiatement la fiche de contact et faites vérifier l'outil par un personnel spécialisé qualifié. Mettre la main dans le réservoir lorsque l'outil électrique est encore branché sur la prise de courant peut entraîner une décharge électrique.
- i) Ne mettez pas les mains dans le réservoir de mélange et n'introduisez aucun objet pendant le mélange. Un contact avec le panier mélangeur peut entraîner des blessures graves.
- j) Démarrez et arrêtez l'outil électrique uniquement dans le réservoir de mélange. Le panier mélangeur peut se déformer ou projeter de façon incontrôlée.
- f) Avant tous travaux sur l'appareil, pendant les pauses et en cas de non-utilisation prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant.
- g) Branchez l'appareil sur la prise de courant uniquement lorsqu'il est éteint.
- h) Les personnes de moins de 16 ans n'ont pas le droit d'utiliser l'appareil.

Consignes de sécurité supplémentaires

- a) Ne pas entourer des parties du corps avec le câble.
- b) Utilisez uniquement un câble de rallonge autorisé pour la zone de travail.
- c) Le port de vêtements près du corps est obligatoire.
- d) Lors du fonctionnement comme mélangeur, l'appareil devrait être exploité via un dispositif de protection de courant différentiel (PRCD) avec un courant de déclenchement assigné qui ne dépasse 10 mA afin d'éviter tout risque.
- e) Lors du travail avec la machine de mélange, il est recommandé de porter des gants de travail, des lunettes de protection et une protection de l'ouïe.
- f) Attendez-vous à des couples de réactions. Tenez fermement l'appareil avec les deux mains pendant le fonctionnement.

Conservez bien ces consignes de sécurité.

Consignes de sécurité spécifiques à l'appareil

- a) Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur.
- b) Portez une protection des yeux et de l'ouïe.
- c) Procédez au changement de turbine uniquement lorsque la fiche de contact est débranchée !
- d) Évitez que le moteur s'arrête lors du mélange sous sollicitation.
- e) Utilisez l'appareil uniquement pour le domaine d'application correspondant.