


Légende des symboles apposés sur l'appareil

	<p>Avant la mise en service, lire le manuel</p>
	<p>Porter des lunettes de sécurité!</p>
	<p>Portez une protection auditive!</p>
	<p>Porter des gants de travail</p>
	<p>Porter des chaussures de protection contre les accidents</p>
	<p>Vérifiez que chacun respecte une distance de sécurité suffisante. Maintenez à distance de l'appareil les personnes ne prenant pas part à la production.</p>
	<p>Ne pas toucher à la fraise en mouvement. Risque de blessures au contact de la fraise en mouvement.</p>
	<p>Protégez la machine de l'humidité.</p>
	<p>Attention ! Risque de blessure en cas de projection des objets. Gardez les spectateurs à distance.</p>
	<p>Classe de protection II</p>

	<p>Mettez l'outil hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur avant de régler ou nettoyer l'outil ou si le câble est emmêlé ou endommagé.</p>
	<p>Attention! Le cordon d'alimentation peut être tiré. Tenez le cordon d'alimentation loin des rouleaux de coupe.</p>
	<p>Puissance acoustique garantie</p>
	<p>Le produit respecte les directives européennes en vigueur.</p>