FC 7 SANS FIL

Référence 1.055-730.0 *Gencod* 405 427 854 095 5

Prix indicatif TTC : **529,99 €**

2 ANS GARANTIE

Tout en un, il récupère toutes les saletés sèches et humides et nettoie en un seul passage.

Poids de l'appareil 4,3 kg	
310 x 230 x 1210 mm	
135 m2 par charge	
Application tous types de sols durs	
Temps de séchage +/- 2 min	
Réservoir eau propre	400 ml
Réservoir eau sale	200 ml
Largeur de nettoyage	30 cm
Volume station nettoyage	200 ml
Batterie	Li ion
Voltage	25,2 V
Autonomie	45 min
Temps de charge	4 h
Nb de tours/min des rouleaux (niv 1 – 2 – boost)	450-490-530
Niveau sonore	59 dB

Maniabilité à toute épreuve
Passe aisément sous les meubles et près des plinthes. Tient debout tout seul

Longue autonomie
45 min = 135 m2

Remplace l'aspirateur et la serpillère : Nettoyage efficace grâce 4 rouleaux rotatifs



Réservoir et récupérateur d'eau amovibles

Plusieurs modes de nettoyage
Adapte le débit d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux

- Mode parquet – niv 1
- Mode carrelage – niv 2
- Mode Boost

Niveau d'eau sale max : Signal LED et sonore

Niveau d'eau propre min : Signal LED et sonore

Auto-nettoyage dans la station d'accueil (presser 3 sec le bouton)



INCLUS

2 paires de rouleaux microfibres lavables en machine (60°c)
+
Station d'accueil et de nettoyage
+
Détergent universel 30 ml
+
Chargeur

KÄRCHER