



R18PD7-252S – Code article : 5133004391

Perceuse-visseuse à percussion Brushless 18V ONE+ - Batteries Lithium+ 1x 5,0 Ah & 1x 2,0 Ah

RYOBI®

By-pass perçage/vissage

Pour passer du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné

Pratique

Mandrin métal 13 mm autoserrant

Pour effectuer tous types de perçages, même de gros diamètre. Changement rapide des accessoires à 1 main.

Efficacité

24 positions de couple

Pour un réglage rapide

Confort d'utilisation

Poignée auxiliaire

Pour un meilleur contrôle et plus de sécurité

Sécurité

Eclairage LED

Pour une meilleure visibilité

Pratique



2 vitesses mécaniques

Pour s'adapter à tous types de travaux

Polyvalente

Fonction percussion

Inverseur de rotation

Vissez et dévissez en un tour de main

Pratique

Variateur de vitesse

Pour s'adapter à votre rythme

Confort d'utilisation

Poignée profilée ErgoTech avec nouveau GripZone™ micro-alvéolé

Pour une prise en main plus ferme et plus confortable

Confort d'utilisation

Crochet ceinture

Astucieux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 18V
- Couple max : 85 Nm
- Vitesses à vide :
 - V1 : 410 tr/min
 - V2 : 1800 tr/min
- Fréquences de frappe :
 - V1 : 5330 cps/min
 - V2 : 23400 cps/min
- Capacités de perçage :
 - Bois : 54 mm
 - Métal : 13 mm
 - Matériaux : 13 mm


LIVRÉE EN SAC AVEC

- 1 batterie Lithium+ 18V 5,0 Ah
- 1 batterie Lithium+ 18V 2,0 Ah
- 1 chargeur rapide
- 1 poignée auxiliaire
- 1 butée de profondeur



Moteur Brushless sans charbons

BRUSHLESS



- Pas de frottement entre les charbons et le collecteur. Pas d'étincelle : moins de chaleur.
- Aimants 2x plus puissants en position inversée
- Contrôle électronique de l'énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe.



A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.

