



R18SV7-0 – Code article: 5133004487

Aspirateur balai Brushless 18V ONE+

RYOBI®

Poignée GripZone micro-alvéolée

Pour une prise en main ferme et confortable

Confort d'utilisation

2 réglages de puissance

Pleine puissance pour les tapis et textiles, la brosse motorisée fonctionne.

Vitesse 2 pour les sols durs, la brosse motorisée est à l'arrêt pour ne pas abîmer les surfaces et conserver l'autonomie.

Pratique

Double filtration

Filtre épais en plastique pour les gros débris puis filtre HEPA, tous deux lavables et démontables.

Excellente filtration de l'air pour une meilleure durée dans le temps.

Nettoyage facile et rapide.

Performance & Simplicité

Utilisation en version courte ou rallonge

Tube d'extension amovible pour permettre une utilisation en version courte ou en mode balais rallonge

Pratique

Brosse motorisée

La brosse tourne rapidement pour déloger la poussière des tapis & textiles. Brosse démontable pour un nettoyage facilité.

Performance


Rangement mural

Système d'accroche fourni pour optimiser le rangement

Astucieux


Autonomie

Avec une batterie 5,0 Ah : 43 min d'aspiration



Moteur Brushless sans charbons

BRUSHLESS



- Pas de frottement entre les charbons et le collecteur. Pas d'étincelle : moins de chaleur.
- Aimants 2x plus puissants en position inversée
- Contrôle électronique de l'énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe.

A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 18V
- Débit d'air :
 - 1,16 m³/min
 - 19,3 l/sec
- Dépression : 20 kPa
- 95 AW
- Capacité du collecteur : 500 mL
- Poids sans batterie : 1,45 kg

LIVRÉ EN BOÎTE CARTON AVEC

- 1 brosse motorisée
- 1 brosse ronde
- 1 suceur plat
- 1 fixation murale



Utilisation

- ✓ Intérieur
- ✓ Sols durs, parquets
- ✓ Moquettes, tapis

