



RPS18-0 (Code article : 5133005394)
Ponceuse triangulaire 18V ONE+™
Vendue sans batterie ni chargeur

Concept 18V ONE+™

Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

POMMEAU COMPACT AVEC REVÊTEMENT GRIPZONE™ MICRO-ALVÉOLÉ

Pour une prise en main ferme et confortable
tout en assurant un maximum de précision

Confort d'utilisation

INTERRUPTEUR SCELLÉ

Protection pour éviter que la poussière ne bloque l'interrupteur

Durable

OSCILLATION DE 1,8 MM

Performance

EXTRACTION DES POUSSIÈRES

Buse d'aspiration fournie, à adapter sur la ponceuse pour laisser un espace
de travail propre

Pratique

PATIN TRIANGULAIRE

Idéal pour les travaux précis

Efficacité

FIXATION FACILE DES ABRASIFS

Fixation pour feuilles auto-agrippantes

Simple & Pratique



PONÇAGE DE FINITION, PONÇAGE D'ANGLES,
RETRAIT DE LA PEINTURE



RYOBI®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 18V

Vitesse d'oscillation : 22 000 osc/min

Diamètre d'oscillation : 1,8 mm

Dimensions patin : 100 x 140 mm

Poids sans batterie : 0,7 kg



LIVRÉE EN BOÎTE CARTON AVEC

- Buse d'aspiration
- 6 abrasifs (2x60, 2x120, 2x240)

* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert,
voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez
la gamme 18V ONE+™ Ryobi®



CODE EAN



4 892210 202314