


TCPA1BS



TCPA1BS

Instructions d'installation

Français

Informations générales

Le TCPA1BS est une télécommande sans fil pouvant être portée autour du cou, sur un bracelet ou comme pince pour vêtements pouvant également être fixée sur un support. Lorsque l'on appuie sur le bouton de la télécommande pendant au moins 1 seconde et que l'on le relâche, un signal est envoyé à la centrale.

Enregistrement et configuration

1.



*<https://international.mytotalconnectcomfort.com>

2. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur le bouton de la télécommande pendant 5 secondes.

Reportez-vous aux instructions d'installation de la centrale ou à la documentation des outils de programmation pour en savoir plus sur la configuration de la télécommande.

Remplacement de la pile (voir figure sur la première page)

La télécommande TCPA1BS est alimentée par une pile longue durée au lithium qui peut être remplacée lorsqu'un signal de batterie faible est éventuellement indiqué par la centrale.

1. Retirez les 4 vis et retirez le couvercle.
2. Retirez la pile usagée à l'aide d'un petit tournevis à lame plate.
3. Insérez la pile neuve en l'introduisant sous la languette dorée puis en appuyant. Vérifiez que le côté positif (+) de la pile est tourné vers le haut après installation.
4. Remplacez le couvercle et fixez-le à l'aide des 4 vis.

REMARQUE: Lors du remplacement de la pile, attendez un minimum de 10 secondes avant d'installer la pile neuve.

REMARQUE: Bien que le produit soit étanche, ne l'immergez pas dans l'eau à une profondeur supérieure à 10 cm pendant plus d'une heure.

Spécifications:

Dimensions de l'unité:	39 mm de diamètre
LED:	s'allume lorsqu'il y a transmission
Pile:	Lithium CR2032, 3 Volts
Température de fonctionnement:	-10°C à +55°C

AVERTISSEMENT:

**RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADAPTÉ.
METTRE LES PILES USAGÉES AU REBUT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS
DU FABRICANT DE LA PILE ET À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.**