


PR22547-Version 1 - 2014

Your product - Votre produit
Twój produkt - Bau
светильник - Su producto
Ürününüz



[01] x 1







[02] x 2



[03] x 2

You will need - Vous aurez besoin de - Potrzeba - Вам потребуется - Necesitará - İhtiyaçınız olacak



Installation	Instalacja	Установка	Instalación	Montaj	Bulb Changing	Wymiana żarówki	Cambio de bombilla	Ampul değiştirme
 <p>01</p> <p>Getting started...</p> <p>Safety</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Check the pack and make sure you have all of the parts listed. <input checked="" type="checkbox"/> Decide on the appropriate location for your product. <input checked="" type="checkbox"/> This product is suitable for indoor use only and not for areas constantly subject to moisture such as bathrooms. <input checked="" type="checkbox"/> This product is suitable for installation on surfaces with normal flammability e.g. wood, masonry. It is not suitable for use on highly flammable surfaces or in flammable atmospheres. <input checked="" type="checkbox"/> The product must be securely fixed to the wall by mounting using the screws and wall plugs supplied. The screws and wall plugs supplied are suitable for "masonry" only. Other fixings not supplied and must be purchased separately. <input checked="" type="checkbox"/> Take care not to drill into any pipes or mains cables beneath the surface during holes preparation. <input checked="" type="checkbox"/> Never put anything on the product or hang anything on any part of this product. <input checked="" type="checkbox"/> Never use the terminal cables to bear the product weight. IMPORTANT: The fixing point(s) selected must be capable of supporting the full weight of the light fitting. <input checked="" type="checkbox"/> The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be destroyed. 	 <p>02</p> <p>Installation</p> <p>Bezpieczeństwo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées. <input checked="" type="checkbox"/> Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit. <input checked="" type="checkbox"/> Ce produit est spécialement conçu pour être installé à l'intérieur et ne convient pas aux endroits qui présentent une humidité constante telle que dans les salles de bains. <input checked="" type="checkbox"/> Ce produit convient à l'installation sur des surfaces présentant une infinissimale inflammabilité, par exemple du bois, de la brique, etc. Il n'est pas prévu pour des surfaces ou environnements hautement inflammables. <input checked="" type="checkbox"/> Le produit doit être solidement fixé à la surface de montage à l'aide des vis et chevilles fournies. Les chevilles murales et vis fournies sont à fixer uniquement sur des murs propres. Pour tout autre moyen de fixation, vous équiper de vis et chevilles adaptées. <input checked="" type="checkbox"/> Lors du perçage, veillez à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique. <input checked="" type="checkbox"/> Ne placez ni n'accrochez jamais d'objet sur ce produit. <input checked="" type="checkbox"/> N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter le poids du produit. IMPORTANT : Les points de fixation sélectionnés doivent être capables de supporter le poids total de la lampe. <input checked="" type="checkbox"/> Le cordon d'alimentation de ce luminaire n'est pas remplacable. Si le cordon d'alimentation est endommagé, le luminaire doit être mis au rebut. 	 <p>03</p> <p>Установка</p> <p>Bezpieczeństwo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sprawdź opakowanie i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części. <input checked="" type="checkbox"/> Wybierz odpowiednie miejsce do montażu urządzenia. <input checked="" type="checkbox"/> Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrzny pomieszczeń i nie może być używany w miejscach namieszkanych, np. na dziedzińcu, w ogrodzie, itp. w warunkach atmosferycznych. <input checked="" type="checkbox"/> Produkt ten jest przeznaczony do montażu na drewnie lub powierzchniach murewowych. Produkt nie można instalować na twardych materiałach, takich jak gips lub w pokoju materiałów wybuchowych. <input checked="" type="checkbox"/> Produkt musi być solidnie przyczepiony do powierzchni montażowej za pomocą dołączonych śrub i korków rozporowanych. Długi śrubę i korki rozporowane są przeznaczone do montażu wyciągnięty na litych ścianach. Upewnij się, że używasz właściwych śrub i korków rozporowanych na ścianach innego typu. W razie wątpliwości zasięgnij fachowej porady. <input checked="" type="checkbox"/> Wywierż dżurę, zwarciając uwagę, aby nie uszkodzić rur lub kabli elektrycznych znajdujących się pod powierzchnią. <input checked="" type="checkbox"/> Nigdy nie wieszaj lamp na przewodach zasilających. <input checked="" type="checkbox"/> Wysiąż lampy w stanie udźwigowy całym cięgiem oprawy oświetleniowej. <input checked="" type="checkbox"/> Niezjazdowy żarówkowy kabell oraz jego wtyczka są niewymienne. Jeśli kabel jest uszkodzony, wówczas należy zutylizować oprawę oświetleniową. 	 <p>04</p> <p>Instalación</p> <p>Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Проверьте упаковку и убедитесь, что она содержит все перечисленные компоненты. <input checked="" type="checkbox"/> Выберите подходящее место для установки светильника. <input checked="" type="checkbox"/> Изделие предназначено для использования в помещениях и не может быть использовано в местах, где постоянно присутствует влага, например в ванной комнате. <input checked="" type="checkbox"/> Для установки светильника необходимо использовать скобы на поверхности со средней степенью воспламеняемости, например дерево, фасадная краска и т.д. Не рекомендуется использовать изделие для использования на поверхностях с высокой степенью воспламеняемости. <input checked="" type="checkbox"/> Скоба должна быть надежно закреплена с помощью саморезов и дюбелей, входящих в комплект. Саморезы и дюбели предназначены для крепления к твердым стенам. Для других типов стен убедитесь в соответствии саморезов и дюбелей. Если вы не уверены в правильности установки, обратитесь к професионалам. <input checked="" type="checkbox"/> Просверлите отверстия. Следите, чтобы не повредить при этом трубе и кабеля, которые проходят под поверхностью. <input checked="" type="checkbox"/> Ничего не кладите на продукцию и не вешайте на части продукции. <input checked="" type="checkbox"/> Издение не должно висеть всем своим весом на электрическом кабеле. <input checked="" type="checkbox"/> Наружный гибкий кабель не подлежит замене. В случае его повреждения светильник нужно выбросить. 	 <p>01</p> <p>Montaj</p> <p>Seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Проверьте упаковку и убедитесь, что она содержит все перечисленные компоненты. <input checked="" type="checkbox"/> Выберите подходит место для установки светильника. <input checked="" type="checkbox"/> Изделие предназначено для использования в помещениях и не может быть использовано в местах, где постоянно присутствует влага, например в ванной комнате. <input checked="" type="checkbox"/> Для установки светильника необходимо использовать скобы на поверхности со средней степенью воспламеняемости, например дерево, фасадная краска и т.д. Не рекомендуется использовать изделие для использования на поверхностях с высокой степенью воспламеняемости. <input checked="" type="checkbox"/> Скоба должна быть надежно закреплена с помощью саморезов и дюбелей, входящих в комплект. Саморезы и дюбели предназначены для крепления к твердым стенам. Для других типов стен убедитесь в соответствии саморезов и дюбелей. Если вы не уверены в правильности установки, обратитесь к професионалам. <input checked="" type="checkbox"/> Просверлите отверстия. Следите, чтобы не повредить при этом трубе и кабеля, которые проходят под поверхностью. <input checked="" type="checkbox"/> Ничего не кладите на продукцию и не вешайте на части продукции. <input checked="" type="checkbox"/> Издение не должно висеть всем своим весом на электрическом кабеле. <input checked="" type="checkbox"/> Наружный гибкий кабель не подлежит замене. В случае его повреждения светильник нужно выбросить. 	 <p>02</p> <p>Empezando...</p> <p>Güvenlik</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Пакет kontrol edin ve listede yer alan tüm parçaların paket içinde bulunduğu emin olun. <input checked="" type="checkbox"/> Ürününüzdeki yerinizi belirleyin ve bir yerde yerleştirin. <input checked="" type="checkbox"/> Bu ürünü depremde kapalı mekânda kullanımlı olduğunda ve banyo gibi sureli kullanım için nem arızası olan alanlar da humedad, como los baños. <input checked="" type="checkbox"/> Este producto es apto para instalaciones en superficies con inflamabilidad normal. Ej.: madera, aluminio, plástico, etc. Es apto para instalaciones en superficies altamente inflamables o atmosferas inflamables. <input checked="" type="checkbox"/> El producto se debe asegurar firmemente a la superficie de montaje utilizando los tornillos y tarugos incluidos. Los tarugos y tornillos incluidos son aptos solo para muros sólidos y duraderos. Para otras tipos de pared, asegúrese de utilizar los tornillos y tarugos adecuados. <input checked="" type="checkbox"/> Talarde los agujeros con cuidado de no dañar tuberías ni cables de suministro eléctrico que haya bajo la superficie. <input checked="" type="checkbox"/> No ponga nunca nada sobre el producto ni colgante de cualquiera de sus componentes. <input checked="" type="checkbox"/> Nunca utilice los cables de alimentación para sujetar el peso del producto. <input checked="" type="checkbox"/> IMPORTANTE: El/los punto(s) de fijación seleccionados deben ser capaces de sostener el peso del producto. <input checked="" type="checkbox"/> AVISO: Varybranane mesta krenjenja dølžnjiva je u sestru. Kabel za napajanje mora biti bez oštećenja, a kabel za svjetlosti ne može biti zamjenjen. <input checked="" type="checkbox"/> El cable exterior flexible de esta lámpara no puede ser reemplazado, en caso de que se dañe, la lámpara tendrá que ser destruida. 			

Réf : 679959

