


COOKE™  
&LEWIS

# Nema




Nema Version: 01


623949

 Nema Robinet lave-mains - Réf : 5052931154081


[01] x 1




[02] x 1




[03] x 1




[04] x 1



[05] x 1



[06] x 1



[07] x 1



# C'est parti...


	<b>Pour bien commencer</b>	<b>04</b>
	Avant de commencer	04
	Sécurité	06
	<b>Et dans le détail...</b>	<b>07</b>
	Entretien et maintenance	07
	Détection des pannes	08
	Garantie	08
	Installation	09

## Points à vérifier avant de commencer

- Vérifiez le contenu du paquet et assurez-vous que tous les composants répertoriés sont présents.
- Lorsque vous êtes prêt pour commencer, veillez à disposer des bons outils à portée de main, de suffisamment d'espace et d'un endroit sec pour le montage.
- Il est important que le flexible d'alimentation soit vidé avant de le raccorder et cela afin de s'assurer qu'aucun débris de tuyau / plomberie n'entre pas dans la robinetterie.
- Fermez l'arrivée d'eau principale. Le robinet d'arrêt se trouve généralement après le compteur d'eau du bâtiment.
- Il est également recommandé de fermer les dispositifs de chauffage d'eau.
- Avant de procéder au montage, nous vous conseillons de purger soigneusement les tuyauteries d'eau froide en ouvrant le robinet au plus bas de la maison pour éviter que des impuretés et résidus puissent compromettre le fonctionnement de la robinetterie.
- Pression de fonctionnement : Minimum 0.2 Bar - Maximum 5 Bar.  
N.B. : Lorsque la pression de l'eau est supérieure à 3 bars, un réducteur de pression (non fourni) doit être installé avant le mitigeur.
- La pression minimale d'eau, nécessaire au point de distribution du robinet, est de 0,2 bar.
- Si vous rencontrez des difficultés en cours de l'installation, veuillez contacter un plombier qualifié.

## Votre produit

### 1. Mitigeur



**Pour installer votre produit, rendez-vous sur la séquence de montage située à la fin du guide.**

## Vous aurez besoin de



## Sécurité

---

- Utilisation domestique uniquement.
- ATTENTION** : Assurez-vous toujours que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Lorsque l'installation est terminée, ouvrez l'arrivée d'eau afin de vérifier que les raccords ne présentent pas de fuites.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, des dommages au produit et des dommages matériels.




**ATTENTION** : Un serrage excessif du flexible peut l'endommager.


## Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide. N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 2 Il est recommandé de vérifier la sécurité et l'étanchéité de tous les raccords à intervalles réguliers.
- 3 Pour garantir le bon fonctionnement du produit sur le long terme, il est nécessaire d'entretenir soigneusement la tête céramique. Pour ce faire, démontez la tête céramique une fois par an, afin de la rincer et de la détartrer. Avant de la remonter, graissez la tête céramique, les vannes et les fixations avec une graisse spéciale robinetterie.

## Entretien de la tête céramique



## Entretien du mousseur



## Informations techniques

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Pression dynamique	3 bar	5 bar	0,2 bar

## Détection des pannes

Pannes	Causes Possibles	Solutions
Débit réduit de façon importante	Pression d'alimentation insuffisante	Vérifier la pression d'alimentation amont
	Mousseur obstrué	Nettoyer le mousseur
	Flexible pincé	Tendre le flexible
Fuite dessous la manette	Mousseur endommagé	Remplacer le mousseur
	tête céramique-desserrée	Serrer l'embout de la tête céramique
	Joint torique endommagé	Vérifier le joint (nettoyage ou échange)

## Garantie


- > Ce robinet lave mains Cooke & Lewis est garanti 5 ans sur le corps, et le revêtement chromé, sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice. Les joints sont garantis 1 an.
- > Veuillez garder votre ticket de caisse comme preuve d'achat.




**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT**

**Castorama France**  
 BP 101 - 59175 Templemars  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

**N°Azur 0 810 104 104**  
 Dites «Question» (prix appel local)



## 01



[01] x 1




[02] x 1



[04] x 1



[05] x 1



## 02



[07] x 1


**N.B.** : lorsque la pression de travail est à 1 bar ou au-dessus, un limiteur de débit [07] doit être installé sur le mitigeur afin de limiter le débit.

**N.B.** : Lorsque la pression de l'eau est supérieure à 3 bars, un réducteur de pression(non fourni) doit être installé avant le mitigeur.

# 03



[03] x 1




# 04



[04] x 1



[05] x 1



**05**

