


COOKETM &LEWIS

ESSENTIAL II




TM102F Colonne Version:01

FR

Colonne - Réf : 666649




AVERTISSEMENT : Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.




[01] x 1




[02] x 1




[03] x 1




[04] x 1




[05] x 1



[06] x 1




[07] x 1




[08] x 2

Colonne



[09] x 1



[10] x 2



[11] x 24




[12] x 24




[14] x 2




[16] x 2




[18] x 1



[19] x 2



[20] x 8



[21] x 4




[22] x 2




[23] x 12



[13] x 4
(Ø4 x 14mm)



[15] x 4
(Ø6 x 14mm)



[17] x 4
(Ø4 x 30mm)


Colonne

C'est parti...

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

	Pour bien commencer...	05
	Votre produit	05
	Sécurité	06
	Avant de commencer	07
	Et dans le détail...	08
	Entretien et Maintenance	08
	Garantie	08
	Annexe...	
	Installation	


Votre produit



Pour **installer votre produit**, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de

Pour monter votre produit (éléments non fournis)



1 aide ponctuelle pour certaines tâches



Sécurité

- Utilisation domestique uniquement.
- Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- S'assurer que les fixations murales sont posées de façon adéquate.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

Points à vérifier avant de commencer

- Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux et de câbles d'alimentation cachés aux emplacements de perçage.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-perçés.
- Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.
- Attention** : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.



**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE :
A LIRE SOIGNEUSEMENT**

Entretien et maintenance

Garantie

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface du meuble.
- 2 Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble. Retirez l'eau immédiatement.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.


Contrôle périodique

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.


Garantie

- Votre Meuble est garanti 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.
- Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**
Dites «Question» (prix appel local)


Installation



01



02



03




[07] x 1



[11] x 10



[23] x 4




04




[11] x 4



[23] x 4








05



[19] x 2




06

Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

11

07




Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.


08




[18] x 1




[20] x 8






09



[21] x 4




10



[13] x 4



[15] x 4



[14] x 2







Avant de commencer l'installation, choisissez de quel côté vous allez installer la porte et suivez les instructions suivantes.

11



[22] x 2



14