COOKE™
&LEWIS

Tinn

Réf : 667048



[01] x 1



[02] x 1



[03] x 1

[04] x 1



[05] x 1



[06] x 1



[07] x 1



[08] x 1



[09] x 1



[10] x 1

[11] x 1



[12] x 2



[13] x 6

[14] x 2



[15] x 1

[16] x8

[17] x 4

[18] x 12

1:1

[19] x 12 (Ø6.5 x 40mm)





[20] x 4

[21] x 6 (Ø5 x 38mm)



[22] x 4 (Ø4 x 15mm)

C’est **parti…**

Pour **bien commencer** 04

Avant de commencer 05

Sécurité 06

Et **dans** le **détail…** 08

Entretien et **maintenance** 08

Informations techniques et légales 08

Garantie 09

Installation 10

Pour bien commencer...

Avant de **commencer** 05

Sécurité 06



Avérifer

- ☑ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ☑ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ☑ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ☑ Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-percés.
- ☑ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Votre produit

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de



Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour vous y référer ultérieurement.

Partie importante

- Utilisation domestique uniquement.
- Positionnez le produit de manière stable sur un sol plan.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que tous les composants et fixations sont fermement fixés.
- Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.

Et **dans** le **détail...**

Entretien et **maintenance** 8

Informations **techniques** et **légales** 8

Garantie 9

Et dans le détail...

Entretien

> Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.

Les 3 règles d'or pour l'entretien

> Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble. Retirez l'eau immédiatement.

> N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

Contrôle périodique

> Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

Garantie

> Votre meuble est garanti 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d' assemblage ou de collage.

> Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.

01



[01] [02]

[13] x 6

[14] x 2



02



[04]



[07]

[15]

[16] x 2

[19] x 2





03





04



05



[05] [06]



[15]

[16] x 2

[19] x 2



06



[08]

[15]

[16] x4

[19] x 4



07



[09]

[17] x 4



[20] x 4

[21] x 6





08

[18] x 12



[11]



[12] x 2





09

[10]



[14] x 2

[22] x 4







10





Fabricant:
EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

FR www.castorama.fr
www.bricodepot.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne, rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products