



COOKETM
&LEWIS

Isle

Réf : 667471






1:1



[31] x 23



[32] x 4 (Ø6.5 x 40mm)




[33] x 4 (Ø6 x 50mm)



[34] x 84 (Ø3 x 30mm)



[35] x 8 (Ø3 x 25mm)



[36] x 8 (Ø3 x 15mm)



[37] x 24 (Ø2.5 x 12.5mm)

Meuble sous-vasque 120cm Isle par Cooke & Lewis

C'est parti...



Pour **bien commencer**

04

Avant de commencer

05

Sécurité

06



Et **dans le détail...**

08

Entretien et maintenance

08

Informations techniques et légales

08

Garantie

09

Installation

10


Pour bien commencer...

Avant de commencer

05

Sécurité

06



A vérifier


- ☒ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ☒ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ☒ Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux et de câbles d'alimentation cachés aux emplacements de perçage.
- ☒ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ☒ Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-perçés.
- ☒ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.
- ☒ Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

Votre produit

Pour installer votre produit, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.



Vous aurez besoin de





Les consignes suivantes visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation et les conserver pour vous y référer ultérieurement.


Partie importante

- ☒ Utilisation domestique uniquement.
- ☒ Positionnez le produit de manière stable sur un sol plan.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- ☒ Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que tous les composants et fixations sont fermement fixés.
- ☒ S'assurer que les fixations murales sont posées de façon adéquate.
- ☒ Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.



Et dans le détail...

Entretien et maintenance	8
Informations techniques et légales	8
Garantie	9



Entretien

- > Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- > Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble. Retirez l'eau immédiatement.
- > N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- > Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

Contrôle périodique

- > Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Informations techniques et légales



**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT**

Garantie

- > Votre meuble est garanti 3 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage.
- > Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre meuble.

01




[01]



[02]




[31] x 16



02




[04]



[05]




[07] x 2




[08]




[26] x 12





03




[03]




[06]



[26] x 2




[31] x 5



04




[03]



[08]




[30]



[32] x 2

05




[06]




[07]



[27] x 5



06



[02]




[27] x 4




[30]





[33] x 2







07




08




09






10








11





12




13




14






15



[18] x 2




[19] x 2



[34] x 12




16



[17] x 4




[36] x 4




17



[20] x 2 [21] x 2



[22] x 2





[24]

[25]





[34] x 24








18





19





20





21




22




23




24




25




26




27



28



29



Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 **N° Azur 0 810 104 104**
Dites «Question» (prix appel local)
