


# COOKE™ &LEWIS

## Melton



IT1004 Rangement d'angle coulissant Magic Corner Version:01

FR

Rangement d'angle coulissant Magic Corner - Réf : 669477




**AVERTISSEMENT** : Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.







[01] x 2




[02] x 1




[03] x 1



[04] x 1



[05] x 1



[06] x 1



[07] x 1




[08] x 2




[09] x 1



[10] x 1



[11] x 2



[12] x 2



[15] x 1



[16] x 1




[17] x 1



[18] x 3



[19] x 5



[20] x 1



[21] x 1



[23] x 1



[24] x 1



[25] x 4



[26] x 1



[22] x 2  
(M5 x 12mm)



[13] x 11  
(M5 x 16mm)



[14] x 44  
(Ø4 x 16mm)

### Rangement d'angle coulissant Magic Corner



# C'est parti...


Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

	<b>Pour bien commencer...</b>	<b>04</b>
	Votre produit	04
	Sécurité	05
	Avant de commencer	06
	<b>Et dans le détail...</b>	<b>07</b>
	Entretien et Maintenance	07
	Garantie	07
	<b>Annexe...</b>	
	Installation	

## Votre produit

Rangement d'angle coulissant Magic Corner



## Votre produit



Pour **installer votre produit**, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

## Vous aurez besoin de

**Pour monter votre produit** (éléments non fournis)



**1 aide ponctuelle pour certaines tâches**



## Sécurité

---

- Utilisation domestique uniquement.
- Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

## Points à vérifier avant de commencer

- Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-perçés.
- Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.



**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE :  
A LIRE SOIGNEUSEMENT**

## Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Ne laissez pas de liquides acides ou salés en contact avec le produit pendant de longues périodes. Si cela se produit, nettoyez le produit.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

## Contrôle périodique

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

## Garantie



- Votre produit est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage. Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre produit.

**Castorama France**  
C.S. 50101 Templemars  
59637 Wattignies CEDEX  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr)

**N°Azur 0 810 104 104**  
Dites «Question» (prix appel local)


## Installation

### 01




Marquez la position des vis au crayon à l'aide du gabarit [06]. Pour une ouverture à gauche, le gabarit doit être placé au fond à gauche du caisson. Pour une ouverture à droite, le gabarit doit être placé au fond à droite.

### 02



Fixez le gabarit sur la position marquée à l'aide d'une vis auto-taraudeuse. Réglez la hauteur des supports, puis serrez les vis de blocage. Fixez les supports supérieurs sur le meuble. Fixez le cadre [02] au bas du caisson dans la position marquée à l'étape précédente. Réglez la hauteur des supports [01] et bloquez en serrant les vis de blocage sur le cadre [02]. Fixez les supports au haut du meuble comme indiqué.

# 03



[03] x 1



[04] x 1



[10] x 1



[13] x 4



[15] x 1



[17] x 1



[19] x 2



[20] x 1



[21] x 1



[22] x 2




[24] x 1

Assemblez les éléments du cadre comme indiqué ci-dessus.

La pièce [10] en forme de "L" est à coulisser dans le tube du cadre et est à bloquer en serrant les vis déjà présentes avec la clé [20]. Fixez également l'amortisseur [15] ainsi que les pièces [24], [04] et [17] à l'aide de la quincaillerie indiquée.


# 04




[03] x 1




[14] x 18  
(Ø 4 x 16mm)



[16] x 1




Ouverture à gauche



Marquer la position des vis à l'aide du gabarit [16]. Pour une ouverture à gauche le gabarit est à placer en bas du côté gauche au bord avant du caisson.  
Fixez ensuite le cadre dans les positions définies à l'aide des vis [14].

# 05



[03] x 1



[04] x 1



[10] x 1



[13] x 4



[15] x 1



[17] x 1



[19] x 2



[20] x 1



[21] x 1



[22] x 2




[24] x 1

Retournez le cadre à 180°, puis assemblez les éléments du cadre comme indiqué ci-dessus.

La pièce [10] en forme de "L" est à coulisser dans le tube du cadre et est à bloquer en serrant les vis déjà présentes avec la clé [20]. Fixez également l'amortisseur [15] ainsi que les pièces [24], [04] et [17] à l'aide de la quincaillerie indiquée.

# 06



[03] x 1




[14] x 18  
(Ø 4 x 16mm)




[16] x 1

### Ouverture à droite





Ouverture à droite



Marquer la position des vis à l'aide du gabarit [16]. Pour une ouverture à droite le gabarit est à placer en bas du côté droit au bord avant du caisson.  
Fixez ensuite le cadre dans les positions définies à l'aide des vis [14].

12



**07**



[05] x 1



[13] x 3



[18] x 3



[19] x 3


Pour l'ouverture à droite : fixez le bras articulé [05] sur le cadre comme indiqué ci-dessus sur le premier schéma.

Pour l'ouverture à gauche : désassemblez le bras articulé [05] et le remontez en le fixant au cadre comme indiqué ci-dessus sur le deuxième schéma.


# 08

-  [07] x 1
-  [08] x 2
-  [09] x 1
-  [13] x 4
-  [14] x 4
-  [20] x 1
-  [23] x 1
-  [25] x 4
-  [26] x 1

## Ouverture à gauche




Alignez le gabarit sur l'angle intérieur inférieur de la porte, puis indiquez les positions des trous oblongs. Inversez le gabarit, puis indiquez les positions des trous oblongs supérieurs. Fixez les supports [08] à l'aide des vis [14]. Insérez la pièce [09] en forme de "L" dans le haut du cadre, en face de la pièce [10] déjà montée. Réglez la hauteur de celle-ci de façon à ce que les deux pièces en "L" s'insèrent dans les supports [08]. Bloquez la position de la pièce [09] dans le cadre puis fixer la porte sur le cadre à l'aide des vis. Fixez les cache-supports [07].




Alignez le gabarit sur l'angle intérieur inférieur de la porte, puis indiquez les positions des trous oblongs. Inversez le gabarit, puis indiquez les positions des trous oblongs supérieurs. Fixez les supports [08] à l'aide des vis [14]. Insérez la pièce [09] en forme de "L" dans le haut du cadre, en face de la pièce [10] déjà montée. Réglez la hauteur de celle-ci de façon à ce que les deux pièces en "L" s'insèrent dans les supports [08]. Bloquez la position de la pièce [09] dans le cadre puis fixer la porte sur le cadre à l'aide des vis. Fixez les cache-supports [07].


10



[11] x 2




[12] x 2



**IMPORTANT :**

charge maximale de l'unité : 20 kg. La charge doit être répartie uniformément sur tous les plateaux. La capacité de charge maximale de chaque plateau ne doit pas dépasser 5 kg.



Fixez les plateaux. [11 et 12].

16