


COOKETM & LEWIS

Melton




ITI008 Colonne de rangement 8 paniers Version:01

FR


Colonne de rangement 8 paniers - Réf : 669481




AVERTISSEMENT : Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.




[01] x 1



[02] x 1




[03] x 1



[04] x 1

[05] x 1



[06] x 1



[07] x 1



[10] x 1



[08] x 8




[11] x 8




[09] x 1



[12] x 1




[13] x 4



[14] x 4



[15] x 1



[16] x 2



[20] x 14
(M5)



[17] x 30
(ST3.5 x 16mm)



[18] x 4
(M5 x 8mm)



[19] x 4
(M5 x 25mm)


Colonne de rangement 8 paniers

C'est parti...

Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

	Pour bien commencer...	04
	Votre produit	04
	Sécurité	05
	Avant de commencer	06
	Et dans le détail...	07
	Entretien et Maintenance	07
	Garantie	07
	Annexe...	
	Installation	08

Votre produit



Pour **installer votre produit**, rendez-vous sur la **séquence de montage** située à la fin du guide.

Vous aurez besoin de

Pour monter votre produit (éléments non fournis)



1 aide ponctuelle pour certaines tâches



Sécurité

- Utilisation domestique uniquement.
- Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

Points à vérifier avant de commencer

- Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous pré-percés.
- Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.



**IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE :
A LIRE SOIGNEUSEMENT**

Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Ne laissez pas de liquides acides ou salés en contact avec le produit pendant de longues périodes. Si cela se produit, nettoyez le produit.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

Contrôle périodique

- Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Garantie


- Votre produit est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale et contre tout vice de fabrication, d'assemblage ou de collage. Il est important de conserver cette notice pour que la garantie puisse s'appliquer dans les meilleures conditions et pour le bon usage et l'entretien de votre produit.

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104
Dites «Question» (prix appel local)

Installation


01



[04] x 1





[17] x 8



[06] x 1




[17] x 8




Positionnez et fixez les glissières inférieure et supérieure sur le caisson comme indiqué.


8



02



[02] x 1




[05] x 1

Assemblez le cadre

9

03




[15] x 1




[19] x 4



[20] x 3



Fixez le cadre sur les glissières en réglant la hauteur.



Fixez les pattes de fixation supérieures et inférieures de telle manière qu'elles affleurent parfaitement avec la façade avant du caisson. Assurez-vous que le support supérieur n'obstrue pas la fermeture de la charnière de porte

05




[03] x 1



[15] x 1




[20] x 8



Assemblez le cadre de la porte.

12

06




Montez le cadre de la porte dans les supports et réglez la hauteur du cadre à l'aide des vis.

13


07





[17] x 6



[16] x 2




Fixez les guides [16] sur la porte.



08



[07] x 1



[10] x 1



[18] x 4


Fixez les bras articulés sur les glissières.

15


09



[17] x 4




Positionnez et fixez le support du bras articulé supérieur en veillant à ce que le bras reste horizontal avant de visser le support.




Positionnez et fixez le support du bras articulé inférieur sur la porte en veillant à ce que le bras reste horizontal.

16




Fixez les supports de panier [08] sur le cadre intérieur aux hauteurs souhaitées.

11




[14] x 4



Placez vos paniers sur les supports.

18



Bloquez vos paniers intérieurs à l'aide des pièces [11].
 Accrochez vos paniers [13] au cadre de la porte à la hauteur souhaitée.

12

[11] x 8

[13] x 4