

Main technical data for G100 bulb



G100 E27 3in1 40

G100 E27 iDUAL40
58mA 220-240V~ 50/60Hz
E27 8W 470lm 3000K & RGB



G100 E27 3in1 60

G100 E27 iDUAL60
110mA 220-240V~ 50Hz
E27 13W 806lm 3000K & RGB




G100 B22 3in1 40

G100 B22 iDUAL40
58mA 220-240V~ 50/60Hz
B22 8W 470lm 3000K & RGB



G100 B22 3in1 60

G100 B22 iDUAL60
110mA 220-240V~ 50Hz
B22 13W 806lm 3000K & RGB




Importé par Castorama France
C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies Cedex

Product manufactured by TAO Group
/ Produit fabriqué par TAO Group
Europe: Kontichsesteenweg 69 - B-2630- Aartselaar – Belgium
Asia: 148 Electric Road - #3302 – North Point – Hong Kong

Informations importantes! Garder ces instructions pour s'y référer en cas de besoin

Fonctionnement

3in1



	Appuyez une fois sur l'interrupteur pour allumer le produit, pressez une seconde fois pour l'éteindre
	Bascule du mode à la lumière blanche Blanc chaud 3000K 470lm (iDUAL40)/806lm(iDUAL60).
	Appuyez sur le bouton pour lancer le mode de changement automatique de couleur.
	Les couleurs changent graduellement dans un cycle pré-programmé Program1- Rouge / Violet / Rouge Program2- Violet / Bleu / Vert / Jaune / Vert / Bleu / Violet Program3- Bleu / Vert / Bleu Program4- Rouge / Jaune / Rouge Program5- Vert / Jaune / Vert
	Appuyer une première fois sur une des 6 couleurs principales, puis appuyer sur le bouton opposé de la même colonne pour changer de couleur, chaque colonne contient 5 couleurs.
	L'ajustement de la luminosité (ne marche qu'avec le mode de couleurs fixes)



Collecte spécifique de la batterie

Recommandations de sécurité

1. Température ambiante: -5° à 40°C.
2. La distance d'utilisation de la télécommande est de 4.5 mètres.
3. Cette lampe ne peut être connectée à un variateur.
4. Cette lampe ne peut être utilisée à l'extérieur.
5. Cette lampe ne peut être utilisée dans des pièces humide.
6. Cette lampe doit être utilisée avec la télécommande fournie,
7. Le poids de cette lampe est supérieur à celui d'une ampoule incandescente classique, ceci peut affecter la stabilité du luminaire dans lequel elle est installée.
8. En mode de changement de couleurs automatique, la synchronisation entre plusieurs luminaires est impossible.

Comment changer la batterie



Étapes d'installation

