



form

MOLINA

Portant professionnel



Votre produit



[01] x 1


[02] x 2



[03] x 2



[04] x 1



[05] x 2



[06] x 2



[07] x 2



[08] x 2



[09] x 1



[10] x 2



[11] x 2



[12A] x 2

[12B] x 2

[12C] x 1



[13] x 4

CW0001-T4 Version 1 - 2015

FR

Pour bien commencer... ▶

Points à vérifier avant de commencer

- ✓ Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces listées ci-dessus sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- ✓ Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- ✓ Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- ✓ Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Sécurité

- ✓ Utilisation domestique uniquement.
- ✓ Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- ✓ Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.

**IMPORTANT - A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT**

FR

Et dans le détail... 🔍

Les 4 règles d'or pour l'entretien



- 1 Nettoyez la surface du produit à l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon doux humide.
- 2 Ne laissez pas de liquides acides ou salés en contact avec le produit pendant de longues périodes. Si cela se produit, nettoyez le produit.
- 3 N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.
- 4 Pour enlever les taches ou la moisissure, utilisez une solution à base d'eau chaude et de détergent doux.

Contrôle périodique

Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.


Réf : 690969

01





> Insérez les 2 tiges supérieures [02] dans la barre transversale [01]. Serrez les 2 vis courtes [10].

03




> Assemblez les 4 roues [12A, 12B], utilisez la clé pour les serrer. Insérez les 4 capuchons [13] dans les orifices des tiges de support des pieds [05].
> Fixez les raccords des tiges [07] sur la partie supérieure des tiges inférieures. Alignez les orifices du raccord avec ceux de la tige.

02



> Assemblez les deux tiges inférieures [03], la barre transversale inférieure [04] et les tiges de support des pieds [05].
> Fixez le tout avec les rondelles [08], les demi-manchons [06] et les vis longues [11].

04



form

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr
form@castorama.fr