

FR AVERTISSEMENTS! AVANT D'UTILISER VOTRE LAMPE Vérifiez que la lampe n'est pas endommagée avant chaque utilisation

- Si la lampe est endommagée par des fissures ou des rayures, éteignez et débranchez la lampe et arrêtez immédiatement de l'utiliser
- Pour usage intérieur seulement.
- Le câble USB utilisé avec cet objet doit être régulièrement inspecté afin de détecter tout dommage éventuel au cordon, à la prise et aux autres pièces, et en cas de dommages, ceux-ci ne doivent pas être utilisés tant qu'ils n'auront pas été réparés
- Tenir hors de portée des enfants en bas âge
- Ce produit ne doit pas être raccordé directement au courant principal. Cette lampe doit être installée et utilisée par un adulte
- Si le liquide de la lampe est exposé au plancher ou à des meubles, recueillez et éliminez autant de liquide que possible, puis employez les méthodes de nettoyage recommandées pour éliminer les taches d'eau colorée sur le plancher ou les meubles affectés
- Si le contenu liquide entre en contact avec la peau, se laver les mains soigneusement avec de l'eau propre et fraîche
- Ce produit peut être utilisé avec un transformateur de tension compatible, qui doit être un transformateur d'isolement de sécurité protégeant des courts-circuits selon la norme IEC 61558-2-16 ou un transformateur pour jouets selon la norme IEC 61558-2-7 Max Output 5V DC 1A
- Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. Le pictogramme représentant une poubelle barrée figurant sur ce produit est là pour vous rappeler que les équipements/produits électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si vous ne pouvez pas ré-utiliser ou recycler votre produit, il doit alors être déposé dans un centre de déchets local / au niveau d'une déchèterie locale de recyclage