

Rotisserie



5059340137544



FR Avant de commencer

Ces consignes visent à assurer votre sécurité. Lisez toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Veuillez mettre tous les sacs en plastique au rebut avec soin et les garder hors de la portée des enfants.
- Prenez quelques instants pour vous familiariser avec le contenu et, avant de commencer, vérifiez que tous les trous sont exempts de tout résidu de peinture.
- Lorsque vous êtes en mesure de commencer, assurez-vous de disposer d'un espace suffisant et d'un endroit propre et sec pour le montage.

IMPORTANT - Malgré tout le soin apporté dans la fabrication de ce produit, il convient d'opérer avec précaution à cause de la présence possible d'arêtes coupantes.

Avertissements et consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - À ne pas utiliser à l'intérieur ! UTILISATION À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.

- En vous assurant de porter des gants de cuisine ou des maniques, soulevez la broche à rôtir par sa poignée.

AVERTISSEMENT ! Tenez les enfants et les animaux domestiques à distance.

- Pour prolonger la durée de vie de votre broche à rôtir, ne la laissez pas à l'extérieur sans protection, rangez-la dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Toute modification du barbecue peut être dangereuse, n'est pas autorisée et annule toute garantie.
- Le non-respect des consignes de ce manuel peut occasionner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation.

IMPORTANT, CONSERVEZ LES PRÉSENTES INFORMATIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT : À LIRE ATTENTIVEMENT.

- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- À conserver hors de la portée des enfants.
- À l'exception des piles, aucune autre partie de ce produit ne peut être remplacée. En cas de dommage (état, source d'éclairage, câble/fil, etc.), le produit doit être mis au rebut.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que par un adulte.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées ni différents types de pile.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usagées doivent être retirées du produit.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Les piles doivent être retirées du produit avant qu'il soit mis au rebut.
- Les piles doivent être retirées du produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- En cas de fuites de pile, et si du liquide (électrolyte) entre en contact avec la peau, lavez immédiatement à l'eau et au savon ou neutralisez à l'aide d'un acide léger comme du jus de citron ou du vinaigre. En cas de contact du liquide avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire pendant 10 minutes, puis consultez un médecin.

Informations sur la cuisson des aliments

- Veuillez lire et suivre ces conseils lorsque vous cuisinez.
- Lavez-vous TOUJOURS les mains avant et après la manipulation de viande crue et avant de manger.
- Stockez TOUJOURS la viande crue à l'écart de la viande cuite et des autres aliments.
- Avant la cuisson, assurez-vous que les ustensiles du barbecue sont propres et exempts de tout reste d'aliments.
- N'utilisez PAS les mêmes ustensiles pour toucher la nourriture crue et cuite.
- Assurez-vous avant de manger que toute la viande est bien cuite.

ATTENTION - L'ingestion de viande crue ou insuffisamment cuite est susceptible de provoquer des intoxications alimentaires (comme des infections bactériennes de type E. coli).

- Afin de réduire tout risque lié à de la viande insuffisamment cuite, faites une incision dans celle-ci afin de vous assurer qu'elle est bien cuite à l'intérieur.

ATTENTION - Si la viande est suffisamment cuite, le jus de viande est clair et ni la viande ni le jus ne présentent de couleurs rouges ou rosées.

- Après chaque cuisson, nettoyez toujours les surfaces de cuisson et les ustensiles de votre gril.

Informations techniques

Pile :	1 x pile de 1,5 V type D. Remplacez les piles usagées par des piles de même type uniquement
Quantité max. :	3 kg
	Conforme à toutes les exigences pertinentes des directives européennes.
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour le recyclage. Renseignez-vous auprès de votre commune ou de votre revendeur local pour obtenir des conseils relatifs au recyclage.



EN : Guarantee

- We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. This product Goodhome Rotisserie has a manufacturer's guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household use.
- To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.
- This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.
- This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.
- If the product is defective, we will, within a reasonable time, provide you with the necessary spare parts free of charge.
- Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.
- The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.
- **EXCLUSIONS FROM FUNCTIONAL AND AGEING GUARANTEES:**
 - Gas Barbecue that has been altered, transformed or modified.
 - Gas Barbecue that has been used in a way not recommended by GoodHome.
 - Damage due to lack of care or failure to follow the provided instruction manual for assembly and maintenance.
 - Natural wear or fading.
 - Corrosion from scratches or abrasions due to use or damage.
 - Corrosion of steel (including stainless steel) due to use in coastal areas.

FR : Garantie

- Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit Goodhome Rotisserie bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).
- Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.
- Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.
- Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.
- Si le produit est défectueux, nous vous fournissons gratuitement, dans un délai raisonnable, les pièces de rechange nécessaires.
- Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.
- Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.




- Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.
- En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
- **EXCLUSIONS DES GARANTIES DE FONCTIONNEMENT ET DE VIEILLISSEMENT :**
 - Barbecue à gaz altéré, transformé ou modifié.
 - Barbecue à gaz utilisé d'une manière non recommandée par goodhome.
 - Dommages dus à un manque de soin ou au non-respect du manuel d'utilisation fourni concernant le montage et l'entretien.
 - Usure normale ou décoloration.
 - Corrosion due à des rayures ou à des éraflures résultant de l'utilisation ou de dommages.
 - Corrosion de l'acier (comprenant l'acier inoxydable) due à l'utilisation dans des zones littorales.

PL : Gwarancja

- Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt Goodhome Rotisserie ma gwarancję producenta na 2 lata, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.
- Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.
- Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu. Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, niezbędne części zamienne dostarczymy bezpłatnie w rozsądnym terminie.
- Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.
- Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.
- Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

- Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:**
UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom
EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products
- EN** www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie
**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**
- FR** www.castorama.fr
www.bricodepot.fr
**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**
- PL** www.castorama.pl
**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**
- RO** www.bricodepot.ro
**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products**
- ES** www.bricodepot.es
**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**
- PT** www.bricodepot.pt
**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**
- TR** **İthalatçı Firma:**
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No:5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
**Kullanım kılavuzuna internet üzerinden ulaşmak
için www.kingfisher.com/products adresini
ziyaret edin**
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için
aşağıda yer alan Koçtaş Müşteri Hattı ve Koçtaş Genel
Müdürlük irtibat bilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 209 50 50

Rotisserie



5059340137544



EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.

FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.



PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

RO IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.


ES IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.

PT IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.


TR ÖNEMLI - Kullanmadan önce emniyet kurallarını lütfen dikkatle okuyun.




[A] x 4



[B] x 4



[C] x 4
M5 x 13 mm




[01] x 1



[02] x 1



[03] x 1



[04] x 1



[05] x 4



[06] x 1



[07] x 1




EN Assembly
RO Asamblare
TR Montaj


FR Assemblage
ES Montaje

PL Montaż
PT Montagem

01



[01] x 1




[02] x 1




[A] x 4




[B] x 4



[C] x 4



02



EN *Not included
FR *Non inclus
PL *Brak w zestawie
RO *Neinclus
ES *No incluido
PT *Não incluído
TR *Dahil değildir

[03] x 1



[04] x 1




[05] x 4



[06] x 1



[07] x 1





EN Assembly
RO Asamblare
TR Montaj

FR Assemblage
ES Montaje

PL Montaż
PT Montagem

4

03

