


piha



5059340400563



EN Contents
FR Contenu
RO Cuprins

PL Zawartość
ES Contenido



Product description 5

FR Description du produit	5
RO Descrierea produsului	5
PL Opis produktu	5
ES Descripción del producto	5



Safety 6

FR Sécurité	6
RO Siguranță	7
PL Bezpieczeństwo	8
ES Seguridad	9



Guarantee 6

FR Garantie	7
RO Garanție	8
PL Gwarancja	8
ES Garantía	9



Assembly 10

FR Assemblage	10
RO Asamblare	10
PL Montaż	10
ES Montaje	10









EN WARNING! Please read all safety warnings carefully and be sure that they are fully understood before handling the product.


FR AVERTISSEMENT ! Avant de manipuler le produit, il est nécessaire d'avoir lu attentivement et parfaitement compris tous les avertissements de sécurité.

RO AVERTISMENT! Cități cu atenție toate avertismantele de siguranță și asigurați-vă că au fost complet înțelese înainte de manevrarea produsului.


PL OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia bezpieczeństwa oraz upewnić się, że zostały w pełni zrozumiane.

ES ¡ATENCIÓN! Lea todas las instrucciones de seguridad con detenimiento y asegúrese de que las ha entendido completamente antes de manipular el producto.







[01]




[02]




[03]




[04]




[05] x2




[06] x2




[08] x2



[09] x2



[10] x1





[11] x1



EN Wall mounted basin cabinet
FR Meuble sous-vasque suspendu
RO Dulap de chiuveta cu montare pe perete

PL Szafka umywalkowa scienna
ES Armario de lavabo para montar en la pared





EN Safety
FR Sécurité
RO Siguranta

PL Bezpieczeństwo
ES Seguridad

EN

Getting Started...

- Check the pack and make sure that you have all parts. If not contact your local store who will be able to help you.
- When you are ready to start, make sure that you have the right tools on hands, plenty of space and a clean dry area for furniture assembly.
- Ensure there are no hidden service pipes and cables where you intended to drill.
- We do not recommend the use of power screwdrivers for the assembly of this product.
- Always ensure that screws locate exactly into pre-drilled pilot holes.
- Take care not to overtighten any of the screws.

Screws and wall plugs not included.

Safety

- For domestic use only.
- Always use on firm level ground, ensuring that all legs remain in contact with the ground.
- Periodic structural checks of this product should be undertaken, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose.
- Do not let children play with this product.
- If the glass is chipped or broken, stop using the product.
- In exceptional circumstances a scratched surface or damaged edge may cause the glass to break unexpectedly. The glass in the shelf is designed to break into small fragments rather than large/sharp pieces. Avoid impacts on the side or edges of the glass, as this is where the glass is most vulnerable.
- Installation must be carried out following the manufacturer's instructions exactly.
- WARNING:** to prevent the risk of falling, this product must be used with a suitable wall mount.
- It's mandatory to fix the cabinet on the wall. Failure to do so may result in serious danger of tipping over or causing serious injury.

Care & Maintenance

- Use a soft dry cloth to clean the surface of the cabinet and the counter top.
- Do not leave any standing water on the cabinet. Remove any water immediately.
- Never use any solvents, scourers, abrasives, bleach, acids, strong detergents, aggressive chemical cleaners or solvent-type cleaning solutions on the product.

Regular checking

Check to ensure that all components and fixings of this product are secure, do not use if you have any doubts about its fitness for purpose. Ensure that your bathroom is well ventilated and avoid placing furniture near the bathtub or shower.

Guarantee

This product is under warranty for 10 years as from the date of purchase, for normal, non-professional household use. The warranty shall only apply upon presentation of the till receipt or the invoice. Keep your proof of purchase in a safe place.

The warranty applies to domestic use only. The warranty covers product replacement or repair if a manufacturing fault is found during the warranty period, which begins on the date of purchase, for the following parts:

- Compartments
- Front panels
- Hinges
- Drawers
- Tempered glass or melamine shelving

The warranty covers product breakdowns and malfunctions under the condition that the product is used in accordance with its intended use and subject to installation and maintenance in accordance with good practice and the information contained in the user's manual.

This product must be installed so that it may be later removed without damaging it.

This contractual warranty does not cover defects and damage caused by the natural wear of parts, discolouration caused by light, bad weather, flooding, heat releases, freezing, damage caused by water quality (hardness, aggressiveness, corrosion, etc.), by the presence of foreign bodies transported by water or otherwise (sand, filings, etc.) or the lack of room ventilation, and damages that could be the consequence of improper use, misuse, negligence, accident or maintenance that is defective or does not comply with good practice or the information in the user's manual.

The following are also excluded from the warranty: harmful consequences due to the use of accessories and/or non-original equipment manufacturer or improper replacement parts, disassembly or product modification.

The warranty is limited to those parts recognised as defective. Under no circumstances shall it cover fringe expenses (travel, labour) and direct and consequential damage.

This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR

Pour bien commencer...

- Vérifier le colis et s'assurer que toutes les pièces sont présentes. Dans le cas contraire, contacter votre magasin qui sera en mesure de vous aider.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer, assurez-vous que vous avez les bons outils, beaucoup d'espace et un endroit propre et sec pour l'assemblage des meubles.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux et de câbles d'alimentation cachés aux emplacements de perçage.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation de tournevis électrique pour le montage de ce produit.
- Toujours s'assurer que les vis sont bien positionnées dans les trous prépercés.
- Prenez soin de ne pas trop serrer les vis.

Attention : les vis et chevilles de fixation murale ne sont pas fournies car elles dépendent du type de mur sur lequel le meuble est fixé. Demandez conseil à un vendeur en magasin.

Sécurité

- Utilisation domestique uniquement.
- Positionnez le produit de manière stable.
- Ce produit doit faire l'objet de vérifications périodiques. En cas de doutes concernant son aptitude à l'emploi prévu, ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas les enfants manipuler les produits.
- Si le verre est écaillé ou brisé, arrêtez d'utiliser le produit.
- Dans des circonstances exceptionnelles, une surface rayée ou un bord endommagé peut provoquer la casse inopinée du verre. Le verre de l'étagère est conçu pour se briser en petits fragments plutôt que de gros morceaux coupants. Évitez les impacts sur les côtés ou les bords du verre, car c'est là que le verre est le plus vulnérable.
- L'installation doit être effectuée en suivant exactement les instructions du fabricant.
- AVERTISSEMENT :** afin d'empêcher la chute, ce produit doit être utilisé avec un dispositif de fixation murale adapté.
- Il est obligatoire de fixer le meuble au mur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un grave danger de basculement ou de graves blessures.

Entretien et Maintenance

- Utilisez un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface du meuble et du plan vasque.
- Ne pas laisser de l'eau stagnante sur le meuble . Retirez l'eau immédiatement.



EN Safety
FR Sécurité
RO Siguranta

PL Bezpieczeństwo
ES Seguridad

- N'utilisez jamais de solvants, de produits à récurer, d'abrasifs, de javel, d'acides, de détergents puissants, de détergents chimiques agressifs ou de détergents à base de solvant sur le produit.

Contrôle périodique

Vérifiez que tous les composants et fixations de ce produit sont fermement serrés. En cas de doute, ne l'utilisez pas.

Veillez à ce que votre salle de bain soit correctement ventilée et évitez de placer des meubles à proximité de la baignoire ou de la douche.

Garantie

Ce produit est garanti 10 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage ménager normal, non professionnel. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat.

Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr.

La garantie s'applique dans le cadre d'un usage domestique uniquement.

La garantie couvre la réparation ou le remplacement du produit si un défaut de fabrication des matériaux apparaît pendant toute la période de garantie offerte à compter de la date d'achat, pour les éléments suivants.

- Caissons
- Façades
- Charnières
- Tiroirs
- Étagères en verre trempé ou mélaminées

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous réserve d'une utilisation conforme à la destination du produit et sous réserve d'une installation et d'un entretien conformes aux règles de l'art et aux informations du manuel d'utilisation.

Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu'il puisse être retiré ultérieurement sans détérioration.

Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle des pièces, la décoloration à la lumière, les intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel, les dommages causés par la qualité de l'eau (calcaire, agressivité, corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non par l'eau (sable, limailles, ...) ou le manque d'aération de la pièce et les dommages qui pourraient être la conséquence d'un usage inappropriate, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'un accident ou d'un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l'art ou aux informations du manuel d'utilisation.

Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires et/ou de pièces de rechange non d'origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification du produit. La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d'œuvre) et les dommages directs et indirects. Indépendamment de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Article L217-4 du code de la consommation :

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du code de la consommation :

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du code de la consommation :

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-16 du code de la consommation :

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du code civil :

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 alinéa 1er du code civil :

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Ceci n'affecte pas vos droits légaux.

Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE SOIGNEUSEMENT

RO

Pentru Început...

- Verificați ambalajul și asigurați-vă că toate piesele sunt prezente. În caz contrar, contactați magazinul local care vă va putea ajuta.
- Când sunteți gata, asigurați-vă că aveți toate sculele de care aveți nevoie la îndemâna, suficient spațiu și o suprafață uscată și curată pentru a efectua asamblarea mobilierului.
- Asigurați-vă că în punctul unde doriti să executați găurile nu se află tevi și cabluri utilitare.
- Nu vă recomandăm utilizarea șurubelnitelor electrice pentru asamblarea acestui produs.
- Întotdeauna asigurați-vă că șuruburile intră exact în găurile preexecutate.
- Aveți grijă să nu strângeți excesiv vreunul dintre șuruburi. Șuruburile și diblurile nu sunt incluse.

Siguranță

- Numai pentru utilizare casnică.
- Utilizați întotdeauna pe o suprafață netedă și fermă, asigurându-vă că toate picioarele rămân în contact cu suprafața.
- Verificați periodic structura produsului, a nu se utilizează dacă aveți dubii privind siguranța acestuia.
- Nu lăsați copiii să se joace cu acest produs.
- Dacă geamul este ciupit sau spart, nu mai utilizați produsul.
- În cazuri excepționale, suprafața zgâriată sau deteriorată poate cauza ruperea neașteptată a sticlei. Paharul de pe raft este proiectat să se fragmenteze în fragmente mici în loc de bucăți mari / ascuțite. Evitați lovirea părților laterale sau a multihilor geamului, deoarece acesta este locul unde sticla este cea mai sensibilă.
- Instalarea trebuie efectuată urmând cu strictete instrucțiunile fabricantului.
- AVERTISMENT :** pentru a preveni răsturnarea, acest produs trebuie utilizat cu un dispozitiv de fixare adaptat.
- Este imperativ ca dulapul să fie fixat pe perete. În caz contrar, există pericolul grav de răsturnare sau de rănigravă.



EN Safety
FR Sécurité
RO Siguranță

PL Bezpieczeństwo
ES Seguridad

Îngrijire și întreținere

- Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța suprafața dulapului și al blatului.
- Vă rugăm nu lăsați urme de apă pe acest produs. Îndepărtați imediat orice urmă de apă.
- Nu utilizați niciodată pe produs solvenți, bureți abrazivi, produse abrazive, clor, acizi, detergenți puternici, produse chimice de curățat agresive sau soluții de curățat pe bază de solvenți.

Verificarea periodică

Asigurați-vă că toate componentele și elementele de prindere ale acestui produs sunt prin fixate, nu utilizați produsul dacă aveți dubii în ceea ce privește siguranța acestuia.

Asigurați-vă că baia este ventilată în mod corespunzător și evitați amplasarea mobilierului în apropiere de cada de baie sau de duș.

Garanție

Acest produs este garantat 10 ani de la data achiziției, în condiții de utilizare casnică normală, nu profesională. Garanția poate fi aplicată numai pe baza prezentării bonului fiscal de casă sau a facturii. Păstrați dovada achiziției într-un loc sigur.

Garanția se aplică numai în cadrul utilizării casnice.

Garanția acoperă repararea sau înlocuirea produsului în cazul în care apare un defect de fabricație al materialelor în timpul perioadei de garanție oferită de la data achiziției pentru următoarele:

- compartimente
- fațade
- balamale
- sertare
- rafturi din sticlă călită sau melamină

Garanția acoperă defectele și disfuncționalitățile produsului sub rezerva unei utilizări în conformitate cu scopul propus al produsului și sub rezerva unei instalări și a unei întrețineri în conformitate cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.

Acest produs trebuie să fie instalat astfel încât acesta să poată fi demontat ulterior fără deteriorare.

Această garanție contractuală nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzură naturală a pieselor, de decolorarea la lumină, de intemperii, de inundații, de degajările de căldură, de îngheț, de deteriorările provocate de calitatea apei (calcar, agresivitate, coroziune, ...), de prezența unor corperi străine vehiculate sau nu de apă (nisip, particule, ...) sau de lipsa ventilației camerei și de daunele care ar putea să fie rezultatul unei utilizări necorespunzătoare, al unei utilizări abuzive, al neglijenței, al unui accident sau al unei întrețineri defectuoase sau neconforme cu cele mai bune practici și cu informațiile din manualul de utilizare.

De asemenea, sunt excluse din garanție consecințele negative datorate utilizării de accesorii și/sau piese de schimb neoriginale sau neadaptate, demontații sau modificării produsului.

Garanția este limitată la piesele recunoscute ca fiind defecte. Garanția nu acoperă, în niciun caz, costurile auxiliare (de deplasare, de manoperă) și daunele directe și indirecte.

Vă rugăm să rețineți că un certificat de garanție suplimentar va fi dat în magazinul din care veți achiziționa produsul.

IMPORTANT - PĂSTRAȚI ACESTE INFORMATII PENTRU CONSULTĂRI VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE

PL

Pierwsze kroki...

- Sprawdź paczkę i upewnij się, że masz wszystkie części. Jeśli nie, skontaktuj się z lokalnym sklepem, w którym znajdziesz pomoc.
- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia pod ręką, dużo miejsca i suchą i czystą powierzchnię do montażu mebla.
- Upewnij się, że w miejscu wiercenia nie ma ukrytych rur ani przewodów.
- Do montażu tego produktu nie zalecamy używania wkretarek elektrycznych.
- Upewnij się, że śruby są właściwie zamocowane w wcześniej wywierconych otworach pilotowych.
- Nie dokręcaj zbyt mocno żadnej ze śrub.

Uwaga: Śruby i kołki do przytwierdzenia do ściany nie są dołączone, ponieważ ich rodzaj zależy od typu ściany, przy której mebel będzie montowany. W tym zakresie należy poradzić się sprzedawcy w sklepie.

Bezpieczeństwo

- Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
- Zawsze umieszczaj produkt na stabilnej, równej powierzchni, upewnij się, że wszystkie cztery nogi mają kontakt z podłożem.
- Należy okresowo sprawdzać stan produktu. Nie używaj go, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat przydatności produktu do użycia.
- Nie pozwól, aby produktem bawiły się dzieci.
- Jeśli szkło jest rozdrobnione lub zepsute, zaprzestań używania produktu.
- W wyjątkowych przypadkach powierzchnia zarysowana lub uszkodzona może spowodować nieoczekiwane pęknięcie szkła. Szkło na półce jest zaprojektowane tak, by łamać się na małe fragmenty zamiast dużych / ostrzych kawałków. Unikaj uderzeń na boczne lub krawędzie szyby, ponieważ jest to miejsce, w którym szkło jest najbardziej wrażliwe.
- Instalacja musi zostać przeprowadzona dokładnie zgodnie z zaleceniami producenta.
- OSTRZEŻENIE: aby niknąć przewrócenia produktu, musi on być używany z odpowiednim systemem mocującym.
- Szafka musi być koniecznie przymocowana do ściany. W przeciwnym razie może dojść do poważnego niebezpieczeństwa przewrócenia się urządzenia lub spowodowania poważnych obrażeń.

Czyszczenie i konserwacja

- Użyj suchej i czystej szmatki do czyszczenia powierzchni produktu.
- Nie pozostawiaj rozlanej wody na szafce. Usuń wodę natychmiast.
- Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek, wybielaczy, kwasów, silnych detergentów, agresywnych chemicznych środków czyszczących lub środków czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia produktu.

Regularna kontrola

Przed użyciem proszę upewnić się, że wszystkie części i elementy montażowe zostały prawidłowo przymocowane. Nie używaj, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości na temat ich przydatności do użycia.

Uważać, by łazienka była dobrze wietrzona, nie umieszczać mebli w pobliżu wanny lub prysznica.

Gwarancja

Gwarancja produktu jest ważna 10 lat/a od daty zakupu, w ramach normalnego użytku w gospodarstwie domowym a nie w środowisku profesjonalnym. Gwarancja jest ważna wyłącznie po okazaniu paragonu lub faktury zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja jest ważna wyłącznie przy stosowaniu domowym. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę produktu, jeśli w czasie okresu gwarancji, począwszy od daty zakupu, pojawi się wada fabryczna w następujących elementach:

- skrzynie
- fasady
- zawiąsy
- szuflady
- półki z hartowanego szkła lub melaminowej



EN Safety
FR Sécurité
RO Siguranta

PL Bezpieczeństwo
ES Seguridad

Gwarancja obejmuje usterki i niewłaściwe działanie produktu, z zastrzeżeniem stosowania zgodnie z przeznaczeniem produktu i instalacji oraz konserwacji zgodnych z zasadami dobrej praktyki i z informacjami zawartymi w instrukcji użytkownika.

Produkt należy zainstalować tak, by mógł być później demontowany bez uszkodzenia.

Gwarancja umowna nie obejmuje wad i uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem części, czynników pogodowych, powodzi, wytwarzanie ciepła, morzu, uszkodzeń spowodowanych jakością wody (wapień, korozja..), obecnością obcychiał przenoszonych w wodzie lub poza nią (piasek, opitki...) lub brak wietrzenia pomieszczenia oraz uszkodzeń na skutek niewłaściwego lub niedbałego używania, niezgodnego z przeznaczeniem, wypadku lub wadliwej konserwacji lub konserwacji niezgodnej z dobrymi praktykami lub informacjami zawartymi w podręczniku użytkownika.

Szkodliwe skutki spowodowane używaniem nieoryginalnych, niedostosowanych akcesoriów i/lub części zamiennych, demontażem lub zmianą produktu są również wyłączone z gwarancji.

Gwarancja jest ograniczona do części uznanych za wadliwe. Nie obejmuje ona w żadnym razie dodatkowych kosztów (dojazd, siła robocza) oraz bezpośrednich i pośrednich uszkodzeń.

Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji mogą być wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 21 dni.

Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WAŻNE - ZACHOWAJ TE INFORMACJE DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI: PRZECZYT AJ UWAŻNIE

ES

Empezando...

- Revise el paquete y asegúrese de que cuenta con todas las piezas. En caso contrario, póngase en contacto con el establecimiento más cercano, donde podrán ayudarle.
- Cuando esté preparado para empezar, asegúrese de que tiene las herramientas adecuadas a mano, mucho espacio y una zona limpia y seca para montar muebles.
- Asegúrese de que no hay tuberías de suministro ni cables en la zona en la que pretenda taladrar.
- No recomendamos el uso de destornilladores eléctricos para el montaje de este producto.
- Asegúrese siempre de que los tornillos se colocan en los agujeros piloto previamente taladrados.
- Tenga cuidado de no apretar demasiado ninguno de los tornillos.

Atención: los tornillos y las clavijas de fijación de pared no están incluidas porque dependen del tipo de pared al que se sujetel mueble. Pida consejo a un encargado de la tienda.

Seguridad

- Para uso exclusivo doméstico.
- Siempre utilice el producto sobre el suelo, en una superficie plana, asegurándose de que las patas permanecen en contacto con el suelo.
- Se deben llevar a cabo revisiones periódicas de la estructura del producto, no lo utilice si tiene alguna duda sobre su estado, o su uso.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- Si el vidrio está desconchado o roto, deje de usar el producto.
- En casos excepcionales, la superficie rayada o dañada puede causar una rotura inesperada del vidrio. El vidrio en el estante está diseñado para romperse en pequeños fragmentos en lugar de piezas grandes / afiladas. Evite golpear los lados o los bordes del vidrio, ya que este es el lugar donde el vidrio es más sensible.
- La instalación debe efectuarse siguiendo al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

- ADVERTENCIA:** con el fin de impedir caídas, hay que usar este producto con un dispositivo de fijación a la pared, adaptado.
- Es imprescindible que el mueble esté fijado a la pared. Si no lo hace, puede correr un grave peligro de volcar o causar lesiones graves.

Cuidados y Mantenimiento

- Utilice un paño limpio y seco para limpiar la superficie del producto.
- No deje que quede agua en el armario . Quite todo el agua inmediatamente.
- Nunca utilice disolventes, estropajos, productos abrasivos, lejía, ácidos, detergentes fuertes, limpiadores químicos agresivos o soluciones de limpieza de tipo disolvente con este producto.

Control periódico

Revise el producto para asegurarse de que todos los componentes y accesorios estan bien fijados y sujetos, no lo utilice si tiene alguna duda sobre el estado o el uso del producto.

Procure que su baño esté bien ventilado y evite colocar muebles cerca de la bañera o la ducha.

Garantía

Este producto está garantizado durante 10 años a partir de la fecha de compra, en el contexto de un uso doméstico normal, no profesional. La garantía solo es aplicable mediante presentación del ticket de caja o de la factura de compra. Guarde su comprobante de compra en un lugar seguro.

La garantía se aplica solo en el ámbito de un uso doméstico. La garantía cubre la reparación o el cambio del producto si aparece un defecto de fabricación de los materiales durante todo el periodo de garantía ofrecido desde la fecha de compra, para los siguientes elementos:

- cajas
- fachadas
- bisagras
- cajón
- estantes de vidrio templado o melamínico

La garantía cubre las averías y el mal funcionamiento del aparato, a condición de que el uso haya sido el previsto para este producto, y de que se instale y se mantenga según las buenas prácticas del oficio y según las informaciones del manual de uso.

Deberá instalar este producto de forma que pueda ser retirado luego sin deterioro.

Esta garantía contractual no cubre los defectos y el deterioro provocados por el uso habitual de las piezas, la intemperie, las inundaciones, las emisiones de calor, o la decoloración por la luz, el gel, los daños causados por la calidad del agua (con mucha cal, agresiva, corrosiva...), por la presencia de cuerpos extraños que llegan o no con el agua (arena, limaduras...) o la falta de aireación de la estancia y los daños que pudieran ser consecuencia de un uso inadecuado o abusivo, negligencia, accidente o mantenimiento defectuoso o que no está de acuerdo con las buenas prácticas del sector o con las informaciones del manual de uso.

Se excluyen asimismo de la garantía las consecuencias nefastas debidas al uso de accesorios u/o piezas de repuesto no originales o no adaptados para el desmontaje o la modificación del producto.

La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. No cubre, en ningún caso, los gastos asociados (desplazamiento, mano de obra) y los daños directos e indirectos.

La garantía se limita a las piezas que se reconozcan como defectuosas. Quedan excluidos de la garantía, cualquier gasto asociado (transporte, incorrecta instalación), así como los daños asociados directos e indirectos. Brico Dépôt queda responsable de los defectos de conformidad del producto según lo establecido por los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 - Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat


IMPORTANTE - GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE




01





[G] x8



[J] x4





[08] [09]



02



[A] x12







03

[06] x2

[07] x2




[E] x4



04

[B] x6

[C] x6







05



[E] x4






06



[B] x6




[C] x6







07






08







09




10



[I] x4







4x






11




12



[01]




[05]







13





[03]



[M] x2




[H] x2



14



[O] x4





15




[D] x2




[N] x2




[P] x1



2x




2x




16



[F] x2




[L]







17




[02]




[05]




18




[04]



[M] x4




[H] x2






EN Assembly PL Montaż
FR Assemblage ES Montaje
RO Asamblare

19



[O] x2



20




[D] x4




[N] x4




[P] x1



4x



4x







21



[L]







22






23






24






25




[S] x2




[U] x4




[10] x1



2x




4x



26



[Q] x2




[R] x4




[Z] x1



[11] x1





4x






EN Assembly PL Montaż
FR Assemblage ES Montaje
RO Asamblare

27





28









EN Assembly PL Montaż
FR Assemblage ES Montaje
RO Asamblare

29





30







EN Assembly PL Montaż
FR Assemblage ES Montaje
RO Asamblare


31



32





[T] x1






EN Assembly PL Montaż
FR Assemblage ES Montaje
RO Asamblare




33



34




[Y] x1





35



Addresses

**Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller
Producător • Fabricante:**

UK Manufacturer

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

EN Distributor:

B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom
www.diy.com

Screwfix Direct Limited, Trade House,
Mead Avenue, Yeovil, BA22 8RT,
United Kingdom
www.screwfix.com

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com

FR Distributeur:

Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637
Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com

**Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,
rendez-vous sur le site www.kingfisher.com/products**

RO Distributor:

SC Bricostore România SA
Calea Giuleşti 1-3, Sector 6,
Bucureşti , România
www.bricodepot.ro

Praktiker Romania S.A.

Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles,
etaj 1, Sector 6, RO-060044,
Bucureşti, România
Tel: +40 021 2047100
www.praktiker.ro

**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products**

PL Dystrybutor:

Castorama Polska Sp. z o.o. ul.
Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**

ES Distribuidor:

Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edificio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es

**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**

