

PT

Antes de começar

- Se utilizar um utensílio afiado para remover a embalagem, tenha cuidado para não danificar o produto nem provocar ferimentos.
- Não tenha pressa, leia primeiro as instruções e familiarize-se com a sequência antes de começar
- Coloque os acessórios numa taça ou mantenha-os nos sacos para que não se percam.
- Certifique-se de que qualquer trabalho de pré-instalação para reposicionar tomadas elétricas e fornecimentos de gás e água foi efetuado por uma pessoa devidamente qualificada para cumprir todos os regulamentos locais antes de iniciar a instalação.
- Certifique-se de dispor de todas as peças enumeradas. Verifique toda a embalagem, pois alguns componentes poderão estar ocultos; não elimine a embalagem até ter localizado todas as peças.
- Quando estiver pronto para começar, certifique-se de que tem as ferramentas adequadas disponíveis, bem como espaço suficiente e uma área seca e limpa para a montagem.
- Apenas para uso doméstico.

ATENÇÃO: Não aperte demasiado as fixações, pois isto pode danificar o produto.

- Não cumprimento destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais, danos no produto e na sua propriedade
- Se tiver dúvidas relativamente à instalação deste produto, consulte uma pessoa com competência técnica.

Segurança

ATENÇÃO: Os rebordos do lava-louças podem ser afiados; manuseie com cuidado. Não instale um lava-louças danificado. Inspeccione cuidadosamente.

- Use óculos de segurança ao trabalhar sob o lava-louças ou ao cortar tubos e outros materiais.

ATENÇÃO: Assegure-se sempre que o produto está montado de forma segura antes da utilização.

ATENÇÃO: Para evitar o risco de choque elétrico por eletricidade estática, o lava-louças deve ter ligação à terra. Em caso de dúvidas, aconselhe-se junto de um eletricista qualificado.

- Algumas peças podem ser perigosas para crianças pequenas.
- Mantenha todas as peças fora do alcance das crianças e não as deixe na área de montagem sem supervisão.
- Utilize sempre equipamento de proteção pessoal adequado ao operar ferramentas elétricas.

Cuidados e manutenção

- Os lava-louçaslouças são fáceis de limpar com uma esponja e água com detergente ou um produto de limpeza comum.
- Nunca use qualquer tipo de produtos abrasivo ou agressivos, que possam riscar o lava-louçaslouças. Não use cloro, não deixe objetos de metal molhados no lava-louças, para evitar qualquer risco de oxidação.
- Nunca utilize solventes, esfregões, abrasivos, lixívia, ácidos, detergentes fortes, produtos químicos agressivos ou soluções de limpeza tipo solvente no produto.
- Não deixe alimentos/líquidos ácidos, como frutas, molho para salada ou vinagre, sobre a superfície do seu lava-louças por um longo período de tempo. O contacto prolongado com a acidez irá causar danos na superfície do lava-louças.
- Não permita que sabão ou detergentes sequem na superfície do lava-louças. Certifique-se de que enxagua regularmente para eliminar quaisquer produtos químicos prejudiciais nos detergentes.
- Não use o seu lava-louças como tábua de corte. Objetos afiados, como facas, podem danificar o lava-louças.
- Não deixe painéis/utensílios de aço ou ferro na lava-louças durante um longo período de tempo, pois isto poderá causar manchas e formação de ferrugem no seu lava-louças.
- Certifique-se de que não coloca esponjas ou bases de limpeza molhadas na superfície do seu lava-louças. Estes itens podem causar ferrugem e manchas na superfície do seu lava-louças.
- Use água quente com sabão e um pano macio e húmido para limpar a superfície do produto. Seque com um pano limpo.
- Não coloque painéis ou utensílios quentes na superfície do seu lava-louças, deixe arrefecer primeiro.
- Os lava-loiças podem ser danificados se forem mal manuseados. Tenha cuidado, para evitar/ minimizar a possibilidade de deixar cair objetos no lava-loiça. Considere colocar um material de amortecimento no escoador ou na pia quando manusear tais objetos.
- Use um apoio ou tapete para evitar o contacto direto de objetos muito quentes com a superfície do lava-loiça.
- Em conformidade com a norma 1935/2004/CE

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidadosa de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto tem uma garantia do fabricante de 15 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional para uso doméstico normal (não profissional ou comercial).

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, substituir/reembolsar sobressalentes.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

IMPORTANTE - GUARDE PARA FUTURAS REFERÊNCIAS: A LER COM ATENÇÃO

Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:

UK Manufacturer:
Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:
Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam
The Netherlands

www.kingfisher.com/products

www.diy.com / www.screwfix.com / www.screwfix.ie

To view instruction manuals online,

visit www.kingfisher.com/products

FR www.castorama.fr / www.bricodepot.fr / www.screwfix.fr

Pour consulter les manuels d'instructions en ligne,

rendez-vous sur le site

www.kingfisher.com/products

PL www.castorama.pl

Abz zapoznać się z instrukcją obsługi online,

odwiedź stronę www.kingfisher.com/products

RO www.bricodepot.ro

Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,

vizitați www.kingfisher.com/products

ES www.bricodepot.es

Para consultar los manuales de instrucciones en línea,

visite www.kingfisher.com/product



PT www.bricodepot.pt

Para consultar manuais de instruções online,


visite www.kingfisher.com/products

EN Installation FR Installation PL Instalacja RO Montare ES Instalación PT Instalação


01




02



03



04



05

EN Not included


FR Non inclus

PL Brak w zestawie



RO Neinclus

ES No incluido

PT Não incluído



06



07

EN Not included


FR Non inclus

PL Brak w zestawie


RO Neinclus

ES No incluido


PT Não incluído




08







09



10



11



EN Suitable waste kit and included accessories vary by model.

FR Le kit grille de bonde et les accessoires fournis varient en fonction du modèle.

PL Pasujący syfon i załączone akcesoria różnią się zależnie od modelu.

RO Kitul de evacuare adecvat și accesoriile incluse diferă în funcție de model.

ES La grifería idónea y los accesorios incluidos varían en función del modelo.

PT O kit de resíduos adequado e os acessórios variam de acordo com o modelo.