


iRobot®

Performances élevées,
connecté au Wi-Fi®



697 Roomba® Aspirateur robot




Détache, soulève et aspire les saletés

Le système de nettoyage en trois étapes est doté de 2 brosses traditionnelles multi-surfaces, d'une brosse latérale spécialement conçue et d'un système d'aspiration. Ainsi, le robot est capable d'éliminer toutes les saletés de vos moquettes et sols durs, des petites particules jusqu'aux gros débris.



Une navigation intelligente

Piloté par une suite complète de capteurs intelligents, l'aspirateur robot Roomba® prend plus de 60 décisions par seconde pour naviguer avec dextérité dans votre maison et nettoyer vos sols avec minutie.




Technologie Dirt Detect™

Les capteurs de saleté Dirt Detect™ indiquent à l'aspirateur robot Roomba® de nettoyer minutieusement les zones particulièrement sales, comme celles où il y a beaucoup de passage.

Grâce à 30 ans d'innovation permanente et d'expertise en robotique, iRobot® a optimisé nos aspirateurs robots Roomba® afin de nettoyer en profondeur les sols des maisons du monde entier.



Fonctions du Roomba® 697




Détache, soulève et aspire les saletés des moquettes et des sols durs

Le système de nettoyage en trois étapes est capable d'éliminer toutes les saletés de vos moquettes et sols durs, des petites particules jusqu'aux gros débris.



2 brosses traditionnelles multi-surfaces

Les brosses traditionnelles multi-surfaces éliminent les plus petites saletés jusqu'aux gros débris des moquettes et des sols durs. La première brosse détache et soulève les saletés, puis la seconde les déloge afin qu'elles soient aspirées.




Propre jusque dans les moindres recoins

La brosse latérale spécialement conçue balaie les débris situés le long des murs et dans les coins.




Une navigation intelligente

Une suite complète de capteurs intelligents pilote votre robot avec dextérité sous les meubles et autour des obstacles, pour un nettoyage méticuleux.



Technologie Dirt Detect™

Le robot détecte et concentre ses efforts sur les pièces de la maison où il y a beaucoup de passage et où la saleté s'accumule.



Programmez les nettoyages et lancez-les où que vous soyez

Contrôlez et programmez des nettoyages sur votre aspirateur robot avec l'application iRobot HOME. Contrôlez votre appareil au son de votre voix avec Alexa d'Amazon et Google Assistant.

Caractéristiques

PRODUIT

SKU	R697040
Dimensions du robot	33 x 9,4 cm
Poids du robot	3,54 kg
Type de filtre	AeroVac
Type de batterie	Lithium-ion
Volume du bac	0,6 litre

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Aspirateur robot Roomba® 697

Base de chargement Home Base

Câble d'alimentation

EXPÉDITION

UPC du conditionnement client	853816000081
EAN du conditionnement client	5060629983868
UPC du carton	10853816000088
EAN du carton	5060629983875
Unités par carton	1
Dimensions du conditionnement client	42 x 14 x 47,5 cm
Dimensions du carton	43,5 x 15,6 x 48,9 cm
Poids du conditionnement client	5,47 kg
Poids du carton	5,97 kg
Unités par palette	32
Unités par couche	16