

FR ARTIKLE LUMINEUX DÉCORATIF SUR PILES POUR USAGE INTÉRIEUR UNIQUEMENT

INSTALLATION:

- DÉROULEZ COMPLÈTEMENT L'ARTICLE ET ASSUREZ-VOUS QU'IL SOIT EN BON ÉTAT.
- PLACEZ LE DANS LE DÉCOR EN ÉVITANT LES TENSIONS ET TRACCIONS SUR LES CÂBLES ET AMPOULES.

STOCKAGE:

- DÉMONTÉZ SOIGNÉMENT VOTRE ARTICLE.
- RANGÉZ LE DANS SON EMBALLAGE D'ORIGINE.
- CONSERVEZ LE DANS UN ENDROIT PROPRE ET SEC.
- CONSERVEZ CETTE NOTICE AVEC L'ARTICLE ET SON EMBALLAGE D'ORIGINE.

AVERTISSEMENTS :

- NE BRANCHEZ JAMAIS L'ARTICLE QUAND IL EST DANS SON EMBALLAGE.
- LES AMPOULES NE SONT PAS REMPLACABLES. NE LES DÉTACHEZ PAS, CETTE OPÉRATION REND LE PRODUIT INUTILISABLE.
- CET ARTICLE EST UN OBJET DE DÉCORATION. IL NE CONVIENT PAS POUR L'ÉCLAIRAGE D'UNE PIÈCE D'UN MÉNAGE.
- NE RELIEZ PAS ÉLECTRIQUEMENT CE PRODUIT À UN AUTRE PRODUIT.
- LE CÂBLE EXTÉRIEUR SOUPLE OU LE CORDON DE CET ARTICLE NE PEUT PAS ÊTRE REMPLACÉ, SI CE CÂBLE EST ENDOMMAGÉ, L'ARTICLE DOIT ÊTRE DÉTRUIT.
- NE PLACEZ PAS L'ARTICLE À PROXIMITÉ DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE OU AU GAZ, FEU OUVERT, BOUGIE, OU TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR SIMILAIRE.
- NE FIXEZ PAS L'ARTICLE AVEC DES CLOUS OU AGRAFFES, OU SUR DES SURFACES COUPANTES.

- NE LAISSEZ PAS L'ARTICLE BRANCHÉ SANS SURVEILLANCE.
- CET ARTICLE N'EST PAS UN JOUET. GARDEZ-LE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE SUSPENDÉZ PAS DE DÉCORATION À L'ARTICLE.
- NE PAS SECTIONNER, PLER OU ÉCRASER LES CÂBLES (EX: DANS LES PORTES OU FENÊTRES).
- NE COUVREZ PAS L'ARTICLE DE TISSU, PAPIER OU TOUT AUTRE MATÉRIEL NE FAISANT PAS PARTIE INTÉGRANTE DU PRODUIT.
- PRODUIT ÉLECTRIQUE. RISQUE D'ÉLECTROCUTION ET/OU D'INCENDIE EN CAS D'UTILISATION INCORRECTE. N'UTILISEZ JAMAIS L'ARTICLE S'IL EST ENDOMMAGÉ.
- REMPLACEMENT DES PILES:
- ÉTEIGNEZ L'APPAREIL AVANT DE REMPLACER LES PILES.
- OUVREZ LE BOITIER.
- REMPLACEZ PAR UNE PILE IDENTIQUE À LA DESCRIPTION (CFR MARQUAGE DU PRODUIT), EN RESPECTANT LA POLARITÉ.
- REMETTEZ LE COUVERCLE SOIGNÉMENT.
- ACTIONNEZ L'INTERRUPTEUR POUR VÉRIFIER SI L'INSERTION DE LA PILE EST CORRECTE.
- NE RECHARGEZ PAS DES PILES NON RECHARGEABLES.
- LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU BOITIER AVANT D'ÊTRE CHARGÉES.

- LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RECHARGÉES EXCLUSIVEMENT SOUS SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- NE MÉLANGEZ PAS DIFFÉRENTS SORTES DE PILES, NI DES PILES NEUVES AVEC DES PILES USAGÉES.
- LES PILES USAGÉES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU PRODUIT.
- NE CONNEXÉZ PAS À UNE AUTRE SOURCE DE COURANT QUE CELLE FOURNIE AVEC L'ARTICLE.

QUALITÉ:

NOUS AVONS APPORTÉ BEAUCOUP DE SOIN AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DE CET ARTICLE. CÉPENDANT, ÉTANT DONNÉ LE CARACTÈRE TECHNIQUE DE CE PRODUIT, SI VOUS DEVIEZ RENCONTRER UN PROBLÈME, VÉCULTEZ RETOURNER CE PRODUIT À L'ENDROIT OÙ VOUS L'AVEZ ACHÉTÉ.

ENVIRONNEMENT:

LE LOGO APOSÉ SUR CET ARTICLE ET REPRÉSENTANT UNE POURELLE À ROULETTES BARRÉE INDIQUE QUE L'ARTICLE NE PEUT ÊTRE MIS AU REBUT AVEC LES DÉCHETS DOMESTIQUES NORMAUX. AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES DOMMAGES AU NIVEAU DE L'ENVIRONNEMENT OU DE LA SANTÉ, VEUILLEZ SÉPARER CET ARTICLE DES AUTRES DÉCHETS AFIN DE GARANTIR QU'IL SOIT RECYCLÉ DE MANIÈRE SÛRE AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL. POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES SITES DE COLLECTE EXISTANTS, UN LISTE DES ORGANISMES DE COLLECTE EST REPRISE SUR CE SITE: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM IMPORTÉ PAR GLOBALB CONCEPT FABRIQUÉ EN CHINE

NL DECORATIEF VERLICHTINGSARTIKEL OP BATTERIJEN VOOR GEBRUIK BINNENSCHUHS

INSTALLATIÉ:

- ROL HET ARTIKEL VOLLEDIG AF EN CONTROLEER OF HET IN GOEDE STAAT IS.
- PLAATS HET IN HET INTERIEUR EN OEFEN HIERBU GEEN SPANNING EN TREKKRACHT UIT OP DE KABELS EN PEERTJES.

OPSLAG:

- DEMONTEER HET ARTIKEL MET ZORG.
- PLAATS HET IN DE OORSPRONKELIJKE VERPAKKING.
- BEWAAR HET OP EEN SCHONE, DROGE PLAATS.
- BEWAAR DEZE HANDLEIDING SAMEN MET HET ARTIKEL IN DE OORSPRONKELIJKE VERPAKKING.

WAARSCHUWINGEN:

- SUIJT HET ARTIKEL NOOIT AAN WANNEER HET IN DE VERPAKKING STEEKT.
- DE PEERTJES ZIJN NIET VERVANGBAAR. MAAX ZE NIET LOS, WANT DEZEE HANDLEIING MAAKT HET PRODUIT ONBRUIKBAAR.
- DIT ARTIKEL IS EEN DECORATIEF VOORWERP; HET IS NIET GESCHIKT VOOR DE VERLICHTING VAN EEN HUIJSHOUDELIJKE RUIME.
- KOPPEL DIT PRODUCT NIET ELEKTRISCH AAN EEN ANDER PRODUCT.
- DE SOFPELE BUITENKABEL OF HET SNOER VAN DIT ARTIKEL KAN NIET WORDEN VERVANGEN. ALS DEZE KABEL IS BESCHADIGD, MOET HET ARTIKEL WORDEN VERNIETIGD.
- PLAATS HET ARTIKEL NIET IN DE BUURT VAN EEN ELEKTRISCHE OF GASVERWARMIING, OPEN HAARD, KAAFS OF EEN ANDERE SOORTGELIJKE WARMTEBRON.
- BEVESTIG HET ARTIKEL NIET MET SPIJKERS OF NIETES OF TEGEN SCHEPPE OP-VERLAKKEN.
- LAAT HET ARTIKEL NIET ONBEWAAKT BRANDEN.
- DIT ARTIKEL IS GEEN SPEELGOED. HOUD HET BIJ HET BEREIK VAN KINDEREN.
- HANG GEEN DECORATIEF OP AAN HET ARTIKEL.
- KNP DE KABELS NIET DOOR EN EEN PLOET ZE NIET (BVV. TUSSEN DEUREN OF RANDEN).
- BEDEK HET ARTIKEL NIET MET STOF, PAPIER OF ELK ANDER MATERIAAL DAT NIET INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET PRODUCT.
- ELEKTRISCH PRODUCT. RISICO OP ELEKTROCUTIE EN/OF BRAND IN GEVAL VAN LOUFEEL GEBRUIK. GEBRUIK HET ARTIKEL NOOIT ALS HET BESCHADIGD IS.
- VERVANGING VAN DE BATTERIEN:

- SCHAKEL HET TOESTEL UIT ALVORENS U DE BATTERIJEN VERVANGT.
- OPEN HET BATTERIUVAK.
- VERVANG DOOR EEN BATTERIJ DIE AAN DE BESCHRIJVING VOLDOET (CFR. PRODUCTMARKERING) EN LET DAARBUJ OP DE POLARITEIT.
- PLAATS HET DEKSEL VOORZICHTIG TERUG.
- BEDIEN DE SCHAKELAAR OM TE CONTROLEREN OF DE BATTERIJ NIET IS GEPLAAT.
- LAAD NIEGWERP-BATTERIJEN NIET OP.
- HERLAADBARE BATTERIJEN MOETEN UIT HET BATTERIUVAK WORDEN GEHAALD ALVORENS ZE OP TE LADEN.
- HERLAADBARE BATTERIJEN MOGEN SLECHTS ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSENEN WORDEN OPGELEADEN.
- GEBRUIK NOOIT VERSCHILLENDE SOORTEN BATTERIJEN DOOR MEKAAR OF NIEUWE BATTERIJEN MET GEBRUIKTE BATTERIJEN.
- GEBRUIKTE BATTERIJEN MOETEN UIT HET PRODUCT WORDEN GEHAALD.
- SUIJT NIET AAN OP EEN ANDERE STROOMBRON DAN DEZE DIE BIJ HET ARTIKEL WERD GEVERLD.

KWALITEIT:

DE KWALITEITSCONTROLE VAN DIT ARTIKEL WERD MET DE GROOTSTE ZORG UITGEVOERD. ALS DIT PRODUCT ECHEER PROBLEEM VERTOONT, VRAGEN WE U GEZIEZEN DE TECHNISCHE AARD ERVAN OM HET ARTIKEL TERUGTE BRENGEN NAAR DE PLAATS WAAR U HET HEBT GEKOCHT.

MILIEU:

HET LOGO OP DIT ARTIKEL DAT EEN DOORSTREEPTE VUILNISBAK OP WIELTJESVOORSTELT, BETEKENAT DAT DIT ARTIKEL NIET BIJ HET NORMALE HUIJSHOUDEFVAL KAN WORDEN WEGGEGOOID. OM EVENTUELE MILIEU- OF GEZONDHEIDSSCHADIGE VOORKOMEN, VRAGEN WE U DIT ARTIKEL TE SCHEIDEN VAN HET ANDER AFVAL OM TE WAARBORGEN DAT HET OP EEN MILIEUBEVECHERMENDE MANIER WORDT GECECYCLEED. VOOR MEER INFORMATIE OVER BESTELLEN INZAMEL PUNTEN, VINDT U EEN LUST MET INZAMEL ORGANISATIES OP DEZE WEBSITE: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM GEÏMORTEERD DOOR GLOBALB CONCEPT GEMAAKT IN CHINA

DE BATTERIEBETRIEBENER LEUCHTENDER DEKORATIONSARTIKEL FÜR DIE VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN

MONTAGE:

- ENTROLLTEN SIE DEN ARTIKEL VOLLSTÄNDIG UND ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ER KEINE BESCHÄDIGUNGEN AUFWEIST.
- BEFESTIGEN SIE DEN ARTIKEL OHNE ZUG ODER SPANNUNG AN DEN KABELN UND LEUCHTEN.

AUFBEWAHRUNG:

- NEHMEN SIE DEN ARTIKEL VORSICHTIG AB.
- LEGEN SIE IHN IN SEINE ORIGINALVERPAKKUNG ZURÜCK.
- BEWAHREN SIE IHN AN EINEM TROCKENEN UND SAUBEREN ORT AUF.
- BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG UND DIE ORIGINALVERPAKKUNG MIT DEM ARTIKEL AUF.

WARNUNGEN:

- SCHLIESSEN SIE DEN ARTIKEL NICHT AN, SOLANGE ER SICH IN SEINER VERPAKKUNG BEFINDET.
- DIE LEUCHTEN KÖNNEN NICHT ERSETZT WERDEN. ENTFERNEN SIE KEINE LEUCHE, DA HIERDURCH DAS PRODUKT UNBRUCHBAR WIRD.
- DIESER ARTIKEL DIENI NUR ZU DEKORATIONSZWECEN. ER IST NICHT ZUR BELEUCHTUNG EINES WOHNRAUMS GEGNET.
- DIESES PRODUKT DARF NICHT MIT EINEM ANDEREN PRODUKT ELEKTRISCH VERBUNDEN WERDEN.
- DIE FLEXIBILE KABELHÜLLE ODER DIE ZULEITUNG KANN NICHT ERSETZT WERDEN; WENN DAS KABEL BESCHÄDIGT WURDE, IST DER ARTIKEL ZU ENTSGEN.
- BRINGEN SIE DEN ARTIKEL NICHT IN DER NÄHE VON ELEKTRISCHEN ODER GASHEIZUNGEN, OFFENEM FEUER, KERZEN ODER ÄHNLICHEN WÄRMEQUELLEN AN.
- BEFESTIGEN SIE DEN ARTIKEL NICHT MIT HILFE VON NÄGELN ODER KLAMMERN ODER AN SCHARFEN FLÄCHEN.
- LASSEN SIE DEN ARTIKEL NICHT UNBEAUFICHTIGT AM STROMNETZ.
- DIESER ARTIKEL IST KEIN SPIELZEUG. BEWAHREN SIE IHN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.
- HÄNGEN SIE KEINE DEKORATION AN DEN ARTIKEL.
- DIE KABEL NICHT SCHNEIDEN, KNICKEN ODER QUETSCHEN (Z.B. IN TÜREN ODER FENSTERN).
- BEDECKEN SIE DEN ARTIKEL NICHT MIT STOFF, PAPIER ODER ANDEREN MATERIALIEN, DIE NICHT ZUM PRODUKT GEHÖREN.
- ELEKTRISCHES GERÄT. BEI UNSACHGEMÄSSER NUTZUNG BESTEHT STROMSCHLAG- BZW. BRANDGEFAHR BENUTZEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN ER BESCHÄDIGT IST.
- ERSETZEN DER BATTERIEN:
 - SCHALTEN SIE DAS GERÄT AUS, BEVOR SIE DIE BATTERIEN ERSETZEN.
 - ÖFNEIN SIE DAS BATTERIEFACH.
 - ERSETZEN SIE DIE VERBRAUCHTE BATTERIE UNTER BEACHTUNG DER POLARITÄT DURCH EINE IDENTISCHE (S. PRODUKTZEICHENUNG).
 - SETZEN SIE DEN DECKEL SORGFÄLTIG WIEDER EIN.
 - BETÄTIGEN SIE DEN SCHALTER, UM ZU ÜBERPRÜFEN, OB SIE DIE BATTERIE KORREKT EINGELEGT HABEN.
 - LADEN SIE NORMALE BATTERIEN NICHT WIEDER AUF.
 - AKKUS MÜSSEN VOR DEM AUFLADEN AUS DEM BATTERIEFACH ENTNOMMEN WERDEN.
 - AKKUS DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH UNTER AUFSICHT EINES ERWACHSENEN AUFGELADEN WERDEN.
 - MENSCHEN SIE KEINE VERSCHIEDENEN BATTERIETYPEN BZW. NEUE UND VERBRAUCHTE BATTERIEN.
 - VERBRAUCHTE BATTERIEN MÜSSEN AUS DEM GERÄT ENTNOMMEN WERDEN.
 - VERWENDEN SIE KEINE ANDERE STROMQUELLE ALS DIE FÜR DEN ARTIKEL VORGESCHENE.

QUALITÄT:

WI HABEN BEI DER HERSTELLUNG DIESER PRODUKTS SORGFÄLTIG, DESSEN QUALITÄT GEPRÜFT. SOLLTE DIESER TECHNIKPRODUKT JEDOCH EIN PROBLEM AUFWEISEN, BRINGEN SIE ES BITTE IN DAS GESCHÄFT ZURÜCK, IN DEM SIE ES ERWORBEN HABEN.

UMWELT:

DAS AUF DIESEM PRODUKT ANGEBRACHTÉ LOGO, WELCHES EINE DURCHGESTRIECHENE ABFALLTÖNNE AUF RÄDERN DARSTELT, GIBT AN, DASS DIESER ARTIKEL NICHT ÜBER DEN HAUSMÜLL ENTSGORT WERDEN DARE. UM NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT ODER DIE GESUNDHEIT VORZUBEUGEN, ENTSGOREN SIE DIESEN ARTIKEL GETRENT VON ANDEREN ABFÄLLEN, UM ZU GEWÄHRLEISTEN, DASS ER SICHER UND UMWELTGEACHT DEM RECYCLING ZUGEFÜHRT WIRD. WEITERE EINZELHEITEN ZU DEN BESTEHENDEN SAMMELSTELLEN SOWIE EINE LISTE DER SAMMELUNTERNEHMEN FINDEN SIE UNTER: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM

IMPORTIERT VON GLOBALB CONCEPT HERGESTELLT IN CHINA

EN DECORATIVE LIGHTING FOR INDOOR USE ONLY

FITTING:

- UNWIND THE PRODUCT COMPLETELY AND MAKE SURE IT IS IN GOOD CONDITION.
- PUT IT IN POSITION, MAKING SURE THAT THE CABLES AND BULBS ARE NOT BEING STRETCHED OR PULLED.

STORAGE:

- CAREFULLY DISMANTLE YOUR PRODUCT.
- STORE IT IN THE ORIGINAL PACKAGING.
- KEEP IT SOMEWHERE CLEAN AND DRY.
- KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE PRODUCT AND ITS PACKAGING.

WARNINGS:

- NEVER PLUG IN THE PRODUCT WHEN IT IS STILL IN ITS PACKAGING.
- THE BULBS ARE NOT REPLACEABLE. DO NOT LOOSEN THEM, AS THIS WILL MAKE THE PRODUCT UNUSABLE.
- THIS PRODUCT IS A DECORATIVE ITEM. IT IS NOT SUITABLE FOR LIGHTING A ROOM IN YOUR HOME.
- DO NOT CONNECT THIS PRODUCT ELECTRICALLY TO ANOTHER ITEM.
- THE FLEXIBLE OUTER CABLE OR THE CORD FOR THIS PRODUCT CANNOT BE REPLACED. IF THE CABLE IS DAMAGED, THE PRODUCT MUST BE DESTROYED.
- DO NOT PUT THIS PRODUCT NEAR ANY ELECTRIC OR GAS HEATING SOURCE, OPEN FIRE, CANDLE OR ANY OTHER SIMILAR SOURCE OF HEAT.
- DO NOT ATTACH THE PRODUCT USING NAILS OR STAPLES, OR TO SHARP SURFACES.
- DO NOT LEAVE THE PRODUCT PLUGGED IN UNSUPERVISED.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP IT OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT HANG DECORATIONS FROM THE PRODUCT.
- DO NOT CUT, FOLD OR FLATEN THE CABLE (E.G. IN DOORS OR WINDOWS).
- DO NOT COVER THE ITEM IN FABRIC, PAPER OR ANY OTHER MATERIAL THAT IS NOT AN INTEGRAL PART OF THE PRODUCT.
- ELECTRICAL ITEM. RISK OF ELECTROCUTION AND/OR FIRE IF USED INCORRECTLY. NEVER USE THE PRODUCT IF IT IS DAMAGED.
- REPLACING BATTERIES:
 - SWITCH OFF THE DEVICE BEFORE REPLACING THE BATTERIES.
 - OPEN THE CASE.
 - REPLACE THE BATTERY WITH ONE THAT MATCHES THE DESCRIPTION EXACTLY (SEE PRODUCT MARKING), MAKING SURE THE POLARITIES ARE CORRECT.
 - CAREFULLY REPLACE THE COVER.
 - PRESS THE ON BUTTON TO MAKE SURE THE BATTERIES HAVE BEEN INSERTED CORRECTLY.
 - DO NOT ATTEMPT TO RECHARGE NON-RECHARGEABLE BATTERIES.
 - RECHARGEABLE BATTERIES MUST BE REMOVED FROM THE CASE BEFORE CHARGING.
 - RECHARGEABLE BATTERIES SHOULD BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION.
 - DO NOT MIX DIFFERENT TYPES OF BATTERY OR USE NEW BATTERIES WITH USED ONES.
 - USED BATTERIES SHOULD BE REMOVED FROM THE PRODUCT.
- DO NOT CONNECT TO A POWER SUPPLY OTHER THAN THE ONE SUPPLIED WITH THE PRODUCT.

QUALITY:

WE HAVE TAKEN A GREAT DEAL OF CARE CHECKING THE QUALITY OF THIS PRODUCT. HOWEVER, GIVEN THE TECHNICAL NATURE OF THE PRODUCT, IF YOU ENCOUNTER ANY PROBLEMS, PLEASE TAKE IT BACK TO WHERE YOU BOUGHT IT.

ENVIRONMENT:

THE SYMBOL THAT APPEARS ON THIS PRODUCT SHOWING A CROSSED-OUT WHEELIE BIN MEANS THAT IT CANNOT BE THROWN AWAY WITH THE REST OF YOUR NORMAL HOUSEHOLD RUBBISH. TO AVOID ANY DAMAGE TO THE ENVIRONMENT OR PEOPLE'S HEALTH, PLEASE SEPARATE THIS ITEM FROM YOUR OTHER RUBBISH TO MAKE SURE IT IS RECYCLED IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY. FOR MORE INFORMATION ABOUT EXISTING COLLECTION SITES, THERE IS A LIST OF COLLECTION ORGANISATIONS ON THIS WEBSITE: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM IMPORTÉ BY GLOBALB CONCEPT MADE IN CHINA

BG ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА БАТЕРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО САМО ЗА УПОТРЕБА НА ЗАКРИТО

МОНТАЖ:

- РАЗТЪНТЕ ИЗЦЯЛО ИЗДЕЛНЕТО И СЕ УВЕРТЕ, ЧЕ Е В ДОБРО СЪСТОЯНИЕ.
- ПОСТАВЕТЕ ГО В ДЕКОРАТИВНИЯ ЕМЕНТ, КАТО ИЗВЪРВАТЕ НАПРЕЖЕНИЯ И ОПЪВАНЕ НА КАБЕЛИТЕ И КРУЩИТЕ.

СЪХРАНЕНИЕ:

- ДЕМОНТИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ИЗДЕЛНЕТО.
- ПОСТАВЕТЕ ГО В ОРГИНИАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.
- СЪХРАНЯВАЙТЕ ГО НА ЧИСТО И СУХО МЯСТО.
- ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ УКАЗАНИЯ ЗАЕДНО С ИЗДЕЛНЕТО И ОРГИНИАЛНАТА МУ ОПАКОВКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ВКЛУЧВАЙТЕ ИЗДЕЛНЕТО, ДОКАТО В ОПАКОВКАТА.
- КРУШИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ. НЕ ГИ СВАЛЯЙТЕ, ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ ПРАВИ ПРОДУКТА НЕИСПОЗОВАЕМ.
- ТАОВА ИЗДЕЛНЕ И ДЕКОРАТИВЕН ПРЕДМЕТ. ТО НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА ОСВЕТИЛЕНА НА ПОМЕЩЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНО В ДОМАКИНСТВО.
- НЕ СВЪРЗАВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАЗИ ПРОДУКТ КЪМ ДРУГ.
- ВЪШНИЙТИ ГЪВЪВ КАБЕЛ ИЛИ ШНУРЪТ НА ТАОВА ИЗДЕЛНЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАМЕНЯН; АКО ТАЗИ КАБЕЛ СЕ ПОВРЕДИ, ИЗДЕЛНЕТО ТРЪБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНО.
- НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ИЗДЕЛНЕТО В БЛИЗОСТ ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКО ИЛИ ГАЗОВО ОТОПЛЕНИЕ, ОТКРИТИ ПЛАМЪК, СВЕЩИ ИЛИ ДРУГ ПОДОБЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПИНА.
- НЕ ЗАКРЕПЯВАЙТЕ ИЗДЕЛНЕТО С ГВОЗДЕЦ ИЛИ СКОБИ, ИЛИ ВЪРХУ РЕЖИЦИ ПОВЪРХНОСТИ.
- НЕ ОСТАВЯЙТЕ ИЗДЕЛНЕТО ВКЛУЧЕНО БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ.
- ТАОВА ИЗДЕЛНЕ НЕ Е ИГРАЧКА. ДА СЕ СЪХРАНЯВА ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕЦА.
- НЕ ОКАЧВАЙТЕ ДЕКОРАЦИИ ВЪРХУ ИЗДЕЛНЕТО.
- НЕ РАЗДЕЛЯЙТЕ, НЕ СТЪВАЙТЕ И НЕ ПРОВОКАЙТЕ КАБЕЛИТЕ (НАПР. ВЪВ ВРАТИТЕ ИЛИ ПРОЗОРЦИТЕ).
- НЕ ПОКРИВАЙТЕ НЕРАЗЕЛИТО СПЛАТ, ХАРТИЯ ИЛИ ДРУГ МАТЕРИАЛ, КОЙТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ О ПРОДУКТА.
- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОДУКТ. РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР И/ИЛИ ПОЖАР ПРИ НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИЗДЕЛНЕТО, АКО Е ПОВРЕДЕНО.
- СМЪЙНА НА БАТЕРИИТЕ:
- УТАСЕТЕ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО, ПРЕДИ ДА СМЕНИТЕ БАТЕРИИТЕ.
- ОТВОРЕТЕ КОРПУСА.

- ЗАМЕНЕТЕ БАТЕРИЯТА С ИДЕНТИЧНА (ВИЖТЕ МАРКИРОВКАТА НА ПРОДУКТА), КАТО СПАЗВАТЕ ПОЛЯРИНОСТА.
- ПОСТАВЕТЕ ГРИЖЛИВО КАПАКА НА МЯСТОТО ИХ.
- ЗАДЕЛСТАВАЙТЕ ПРЕВКЛУЧВАТЕЛЯ, ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ДАЛИ СТЕ ПОСТАВИЛИ ПРАВИЛНО БАТЕРИЯТА.
- НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ БАТЕРИИ, КОЙТО НЕ СА АКУМУЛАТОРИ.
- АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ТРЪБВА ДА СЕ ИЗВАДАТ ОТ КОРПУСА ПРЕДИ ЗАРЕЖДАНЕ.
- АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ ТРЪБВА ДА СЕ ЗАРЕЖДАТ САМО ПОД НАДЗОРА НА ВЪЗРАСТЕН.
- НЕ СМЕШАВАЙТЕ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ БАТЕРИИ, НИТО НОВИ С УПОТРЕБЯВАНИ.
- УПОТРЕБЯВАНИТЕ БАТЕРИИ ТРЪБВА ДА БЪДАТ ИЗВАДЕНИ ОТ ПРОДУКТА.
- НЕ СВЪРЗАВАЙТЕ КЪМ ИЗТОЧНИК НА ТОК, РАЗЛИЧЕН ОТ ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗАЕДНО С ИЗДЕЛНЕТО.

КАЧЕСТВО:

ПОЛОЖИЛИ СМЕ ГОЛЕМИ ГРИЖИ ПРИ КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО НА ТАОВА ИЗДЕЛНЕ. ВЪПРЕКИ ТАОВА, КАТО СЕ ИМА ПРЕВЪД ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕР НА ПРОДУКТА, В СЛУЧАЙ НА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМ, МОЛЯ, ВЪРНЕТЕ ГО ТАМА, ОТ КЪДЕТО СТЕ ГО ЗАКУПИЛИ.

ОКОЛНА СРЕДА:

СИМВОЛЪТ, ПОСТАВЕН ВЪРХУ ТАОВА ИЗДЕЛНЕ - ЗАДРАСКАНА КУОФА ЗА БОКЛУК НА КОЛЕЦА - ПОКАЗВА, ЧЕ ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗХВЪРЛЯНО ЗАЕДНО С ОБИЧНОВЕНИТЕ ДОМАКИНСКИ ОПАДЪЦИ. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ЕВЕНТУАЛНИТЕ НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДИЛИ ШЕВЕШТОТО ЗДРАВЕ, МОЛЯ, ОТДЕЛТЕ ТАОВА ИЗДЕЛНЕ ОТ ОСТАНАЛИТЕ ОПАДЪЦИ; ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТО ШЕ БЪДЕ РЕЦИКЛИРАНО ПО СЛУГЕН И ЕКОЛОГИЧЕН НАЧИН. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА СЪБРАНЕНА НА ОПАДЪЦИ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ СПРАВКА С ИЗГОТВЕНА СПИСКЪ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА СЪБРАНЕНА НА ОПАДЪЦИ, ПОМЕСТЕН НА САЙТА: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM ВНОСИТЕЛ: GLOBALB CONCEPT ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАИ

FR PROIZVOD ZA DEKORATIVNU RASVJETU S BATERISKIM NARAVNANEM, ISKLJUČIVO ZA UPORABU U INTERIJERU

POSTAVLJANJE:

- POTPUNO ODMONTAJE PROIZVOD I UVERITE SE DA JE U DOBROM STANJU.
- SMJESTITE GA NA PREDVIĐENO MJESTO IZBJEGAVAJUĆI PRITOM NAPREZANJA I POTEZANJE KABELA I ŽARULJA.

ČUVANJE:

- PAZLJIVO UKLONITE PROIZVOD S MJESTA UGRADNJE.
- SPREMITE GA U NJEGOVO IZVORNO PAKIRANJE.
- SPREMITE GA NA ČISTO I SUHO MJESTO.
- SPREMITE OVE UPUTE ZAJEDNO S PROIZVODOM, U NJEGOVOM IZVORNOU PAKIRANJU.

UPOROZBJENA:

- NIKADA NE PRIKLJUČITE ZAPAKIRAN PROIZVOD.
- ŽARULJE SE NE MOGU ZAMJENITI. NE IZVAČITE ŽARULJE! UČINITE LI TO, PROIZVOD SE BITI NEUPOTREBLJIV.
- OVAJ JE PROIZVOD UKRASNI (DEKORATIVNI) PREDMET. NIJE PRIKLADAN ZA RASVJETU PROSTORA U KUĆANSTVU.
- NE POVEZUJTE OVAJ PROIZVOD S DRUGIM PROIZVODIMA.
- VANJSKI SAVITLJIVI KABEL I VJERPICA NA OVOM PROIZVODU NE MOGU SE ZAMJENITI. AKO JE KABEL OŠTEĆEN, PROIZVOD TREBA UNIŠTITI.
- NE POSTAVLJAJTE PROIZVOD U BLIZINI ELEKTRIČNIH IЛИ PLINISKH GIZALICA, OTVORENOS PLAMENA, SVIJEĆA IЛИ KILJOSKILJENOG IZVORA TOPIJNE.
- NE POKRIVAJTE PROIZVOD ČAVLIMA IЛИ SPJALJILICAMA, NITI NA OŠTRE POVRŠINE I BRDICE.
- NE OSTAVLJAJTE PROIZVOD PRIKLJUČEN NA IZVOR ELEKTRIČNE ENERGIJE BEZ NADZORA.
- OVAJ PROIZVOD NIJE IGRAČKA. ČUVAJTE GA IZVAN DOHVAТА DJECE.
- NA PROIZVOD NE VJEŠAJTE DRUGE UKRASE.
- NE SUCJETE, NE SAVAJAJTE I NE GUČEĆETE KABEL (NPR. VRATIMA IЛИ PROZORIMA).
- NE POKRIVAJTE PROIZVOD TKANINOM, PAPIROM, NI BILO KOJIM DRUGIM MATERIJALOM KOJI NIJE SASTAVNI DIO PROIZVODA.
- ELEKTRIČNI PROIZVOD. OPASNOST OD STRUJNOG UDARA IЛИ ПОЖАРА U SLUČAJU NEODGOVARAJUĆE UPORABE. NIKADA NE UPOTREBLJAVAJTE PROIZVOD AKO JE OŠTEĆEN.
- ZAMJENJA BATERIJA:
 - PRIJE NO ŠTO PRISTUPITE ZAMJENI BATERIJA, ISKLJUČITE UREĐAJ.
 - OTVORITE KUĆESTE,
 - ZAMJENITE BATERIJE IŠTOVJETNIMA, U SKLADU SA SPECIFIKACIJOM (POGLEDAJTE OZNAKU NA PROIZVODU), PAŽELI PRITOM NA POLOŽAJ POLOVA,
 - PAZLJIVO VRATITE POKLOPC NA NJEGOVO MJESTO.
 - PRITISKOM NA PREKIDAČ JEDNOKRATNE JESU U BATERIJE PRAVILNO UMETNUTE.
 - NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI JEDNOKRATNE BATERIJE.
 - PUNITE, AKUMULATORSKE BATERIJE PRIJE PUNENJA TREBA IZVADITI IZ KUĆESTA.
 - PUNITE, AKUMULATORSKE BATERIJE UVJEK TREBA PUNITI POD NADZOROM ODRAŠLE OSOBE.
 - NE MJESAJTE RAZLIČITE VISTE BATERIJA, KAO NI NOVE S VEĆE KORISTENIM BATERIJAMA.
 - ISPRAŽNJENE BATERIJE MORAJU SE IZVADITI IZ PROIZVODA.
- NE PRIKLJUČITE NA BILO KOJI DRUGI IZVOR NARAVANJA OSIM ONOGA ISPORUČENOS S PROIZVODOM.

KVALITETA:

KONTROLI KVALITETE OVOS PROIZVODA POSVETILI SMU SVO PΑΖNIJU. MEĐUTIM, S OZBIROM NA TEHNIČKU NARAV PROIZVODA, NAJBETE LI NA KAKAV PROBLEM, MOLIMO VAS, PROIZVOD VRATITE NA MJESTU KUPNJE.

OKOLIŠ:

SIKTOGRAM PREKRIŽENE KANTE ZA SMJEŠ S KOTAČIMA UKAZUJE NA TO DA SE NE MOGU KUPUVANJE I NE SMUJE ODACIVATI ZAJEDNO S UOVKACJENIM MJEŠOVITIM KUĆANSKIM OTPADOM. DA BISTE SPRIJEČILI ŠTETNO DIOVANJE NA OKOLIŠ IЛИ ZDRAVLJE, MOLIMO DA OVAJ PROIZVOD IZVOJITE OD OSTALOG OTPADA I ZBRINETE NA NAČIN KOI SE OSIGURATI NJEGOVO REKILIRANE NA NAČIN KOJI JE NEŠKODLJIV ZA OKOLIŠ. DODATNE INFORMACIJE O POSTOJEĆIM MJESTIMA PRIKUPLJANJA MOŽETE NAĆI NA POPISU ORGANIZACIJA KOJE SE BAVE PRIKUPLJANJEM, KOJI JE DOSTUPAN NA WEB-MJESTU: HTTP://WWW.WEEE-FORUM.ORG/ABOUT-THE-MEMBERS-OF-THE-WEEE-FORUM UVOZNIK: GLOBALB CONCEPT PROIZVEDENO U KINI