Avertissements

- Notice à lire avant la pose, et à conserver pendant toute la durée du produit.
- Attention :
o Une mauvaise installation risque de provoquer des dégâts importants et la suppression de la garantie. Respecter toutes nos instructions de montage.
o Vérifier régulièrement les parties importantes du produit (vantaux, VR intégré, quincaillerie, etc) afin de s´assurer du bon état du produit.
Sans ces contrôles réguliers, le produit risquerait de se renverser et causer d´autres risques pour l´utilisateur.
-La garantie couvre les vices cachés, dans les conditions citées au paragraphe ci-dessous.
-La menuiserie doit:
-Être posée dans les règles de l´art et selon les prescriptions de la notice.
-Les défauts apparents doivent être signalés avant la mise en oeuvre du produit.
- Lors du montage :
o Montage à faire par des adultes exclusivement avec de l'expérience en matière de maçonnerie et des connaissances en menuiserie.
o Produit à poser sur une surface stable et plane, évitant toute structure ou obstacle qui vous empêche le correct montage et pose.
o Ne jamais laisser le produit à la verticale sans avoir assemblé la structure complète et sous la supervision d'un adulte, car il risquerait de se renverser et de causer des blessures.

Attention: Ne pas installer la baie coulissante à plus de 1000 mètres d'altitude, les verres peuvent subir des fissures à cause d'un choque thermique.

Certificat de conformité

Ecowin65

Ne pas faire fonctionner le volet lorsque vous affectuez des opérations d´entretien, telles que le nettoyage des vitres.

- Avant d´installer la motorisation, mettez hors service tout equipment qui n´est pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé.

- Ne pas remplacer le câble d´alimentation soi-même s´il est endommagé. Il doit être remplacé par le fabricant (en vous rapprochant du service après-vente du magasin où le produit a été acheté) ou un expert.

- Afin d´éviter une surchauffe du moteur, ne pas forcer le produit (5 descentes/ montées consécutives).

- Veuillez effectuer le raccordement électrique en suivant les instructions indiquées sur le manuel d´installation. Veillez à couper l´alimentation avant tout effectuer et généralement avant toute installation du produit afin d´éviter tout incident. En cas de doute veuillez faire appel à une personne qualifiée.

- N´ouvrez pas le volet roulant quand il neige, il faut tout d´abord effectuer le nettoyage des lames (enlever la neige).

- Le moteur fourni possède une garantie de 5 ans, en cas de panne veuillez contacter un technicien agréé.

- Avertissements! Lire attentivement les instructions de sécurité, pour éviter tout risque matériel ou humain.

- Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s´y reporter ultérieurement.

Défaillances Potentielles et Solutions Proposées

	Défaillance	Cause Probable	Solutions Proposées
1	Quand on appui sur le bouton de montée, le volet descend.	Cablage de bouton inversé.	Inverser les positions du cable noir et marron.
2	Quand il est allumé, l'adaptateur de couronne fonctionne dans un sens seul.	L´interrupteur interne de fin de course ne s´allume pas.	Faltes tourner la couronne 1 tour dans le sens contraire de l´adaptateur et l´interrupteur va commencer à fonctionner.
3	Une fois branché, le moteur marche lentement ou ne marche pas.	A. Tension d´alimentation faible. B. Erreur de cablage. C. Surcharge. D. Mauvaise installation.	A. Ajustez l´alimentation. B. Vérifiez le circuit et corrigez le cablage. C. Ajustez la charge. D. Ré-installez le moteur.
4	Le moteur s´arrête soudainement.	Le moteur est en surchauffe.	Le moteur va automatiquement refonctionner au bout de 30 minutes de repos (système de sécurité du moteur).