


ACCESSOIRE : COFFRET D'ACCESSOIRES MULTIFONCTIONS DÉDIÉ AU TRAVAIL DU BOIS (C681)

Référence : 2615C681JA/ 8710364080731

USAGE: **MULTI-USAGE**



Livré avec :

1 fraise haute vitesse 2,4mm (190);
 1 fraise haute vitesse 3,2mm(191);
 1 fraise haute vitesse 3,2 mm (194);
 1 mandrin de ponçage et bandes de ponçage (SC407);
 2 bandes de ponçage 13 mm grain 60 (408);
 2 bandes de ponçage 13 mm grain 120 (432);
 10 disques de ponçage (SC411);
 1 foret (150); 1 mandrin (402),
 guide de démarrage rapide

À SAVOIR

Universalité du système multi-usage Dremel



Compatible tous les outils multi-usages DREMEL

Guide de démarrage rapide pour que l'utilisateur comprenne d'un coup d'œil comment utiliser les accessoires.

Assortiment de 20 accessoires rangés dans un coffret pratique



Graver

Poncer

Divers



DREMEL
ARTS & CRAFTS

DREMEL®