

Fauteuil :

AVERTISSEMENT ! A assembler par des adultes uniquement. **Ne pas utiliser de visseuse électrique. Attention aux risques de pincements.** Ne convient pas aux personnes de plus de 110kg. AVERTISSEMENT D'UTILISATION ! **Ne laissez pas d'enfants utiliser le produit sans votre surveillance.** Ne pas utiliser le produit sur des surfaces irrégulières ou glissantes. **Vérifier le produit avant chaque utilisation, ne pas l'utiliser dans le cas de pièces manquantes ou endommagées.** Ne pas mettre d'objets chauds **ou pouvant faire loupe** directement sur le produit. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Ne pas se mettre debout sur le produit ou l'utiliser comme marchepied. Ne pas se pencher sur les pieds arrière ou se balancer. Ne pas s'asseoir sur le dossier ou les accoudoirs. **Ne pas manipuler ou déplacer le produit durant l'utilisation.** Resserrez les vis régulièrement ou au moins une fois par saison pour assurer la stabilité. ENTRETIEN : Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Afin de prolonger la durée de vie du produit, le nettoyer avec un chiffon humide et une solution à base de savon doux. Selon le climat, il convient de nettoyer le produit plus fréquemment. Les parties métalliques sont prétraitées pour éviter la corrosion. En cas de rouille, nettoyer et repeindre la surface. STOCKAGE : Les parties en métal et en plastique de ce produit sont prétraitées pour résister à une exposition extérieure. Cela ne le protège pas de la décoloration et de la dégradation au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie du produit, ne pas le laisser sans protection plus que nécessaire.

Bain de soleil :

AVERTISSEMENT ! A assembler par des adultes uniquement. **Attention aux risques de pincements.** Ne convient pas aux personnes de plus de 110kg. AVERTISSEMENT D'UTILISATION ! **Ne laissez pas vos enfants utiliser le produit sans votre surveillance.** Ne pas utiliser le produit sur des surfaces irrégulières ou glissantes. **Vérifier le produit avant chaque utilisation, ne pas l'utiliser dans le cas de pièces manquantes ou endommagées.** Ne pas mettre d'objets chauds **ou pouvant faire loupe** directement sur le produit. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Ne pas se mettre debout sur le produit ou l'utiliser comme marchepied. Ne pas se pencher sur les pieds arrière ou se balancer. Ne pas s'asseoir sur le dossier ou les accoudoirs. **Ne pas manipuler ou déplacer le produit durant l'utilisation. Le changement d'inclinaison du dossier doit être fait sans personne dessus par un adulte responsable, s'assurer du positionnement de la crémaillère afin d'éviter tout risque de blessure.** Resserrez les vis régulièrement ou au moins une fois par saison pour assurer la stabilité. ENTRETIEN : Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Afin de prolonger la durée de vie du produit, le nettoyer avec un chiffon humide et une solution à base de savon doux. Selon le climat, il convient de nettoyer le produit plus fréquemment. Les parties métalliques sont prétraitées pour éviter la corrosion. En cas de rouille, nettoyer et repeindre la surface. STOCKAGE : Les parties en métal et en plastique de ce produit sont prétraitées pour résister à une exposition extérieure. Cela ne le protège pas de la décoloration et de la dégradation au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie du produit, ne pas le laisser sans protection plus que nécessaire.

## Table dining

AVERTISSEMENT ! A assembler par des adultes uniquement. Ne pas utiliser de visseuse électrique. **Attention aux risques de pincements**. Ne pas utiliser avec une charge supérieure à 50 kg. Ne pas mettre plus de 20 kg. sur les bords. AVERTISSEMENT D'UTILISATION ! **Ne laissez pas vos enfants utiliser le produit sans votre surveillance**. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces irrégulières ou glissantes. **Vérifier le produit avant chaque utilisation, ne pas l'utiliser dans le cas de pièces manquantes ou endommagées**. Ne pas poser d'objets chauds **ou pouvant faire loupe** directement sur le produit. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Ne pas s'asseoir, se mettre debout ou utiliser le produit comme marchepied. **Ne pas manipuler ou déplacer le produit durant l'utilisation**. Resserrez les vis régulièrement ou au moins une fois par saison pour assurer la stabilité. ENTRETIEN : Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Afin de prolonger la durée de vie du produit, le nettoyer avec un chiffon humide et une solution à base de savon doux. Selon le climat, il convient de nettoyer le produit plus fréquemment. Les parties métalliques sont prétraitées pour éviter la corrosion. En cas de rouille, nettoyer et repeindre la surface. STOCKAGE : Les parties en métal et en plastique de ce produit sont prétraitées pour résister à une exposition extérieure. Cela ne le protège pas de la décoloration et de la dégradation au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie du produit, ne pas le laisser sans protection plus que nécessaire.

## Ensemble bas

AVERTISSEMENT ! A assembler par des adultes uniquement. Ne pas utiliser de visseuse électrique. **Attention aux risques de pincements**. Pour la table, ne pas l'utiliser avec une charge supérieure à 50 kg, ne pas mettre plus de 20 kg. sur les bords. Les assises ne conviennent pas aux personnes de plus de 110kg, respectez le nombre de places. AVERTISSEMENT D'UTILISATION ! **Ne laissez pas vos enfants utiliser le produit sans votre surveillance**. Ne pas utiliser le produit sur des surfaces irrégulières ou glissantes. **Vérifier le produit avant chaque utilisation, ne pas l'utiliser dans le cas de pièces manquantes ou endommagées**. Ne pas poser d'objets chauds **ou pouvant faire loupe** directement sur le produit. Ne pas utiliser ce produit à des températures inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C. Ne pas s'asseoir, se mettre debout ou utiliser le produit comme marchepied. **Ne pas se pencher sur les pieds arrière ou se balancer**. Ne pas s'asseoir sur le dossier ou les accoudoirs. **Ne pas manipuler ou déplacer le produit durant l'utilisation**. Resserrez les vis régulièrement ou au moins une fois par saison pour assurer la stabilité. ENTRETIEN : Ce produit ne nécessite pas d'entretien. Afin de prolonger la durée de vie du produit, le nettoyer avec un chiffon humide et une solution à base de savon doux. Selon le climat, il convient de nettoyer le produit plus fréquemment. Les parties métalliques sont prétraitées pour éviter la corrosion. En cas de rouille, nettoyer et repeindre la surface. STOCKAGE : Les parties en métal et en plastique de ce produit sont prétraitées pour résister à une exposition extérieure. Cela ne le protège pas de la décoloration et de la dégradation au fil du temps. Pour prolonger la durée de vie du produit, ne pas le laisser sans protection plus que nécessaire.

