



Distributed by:
Esschert Design BV
Euregioweg 225
NL-7532SM Enschede
www.esschertdesign.com

Art. nr. FF451 | Designed in Holland | Made in China



FIRE BALL

Feuerball | Brasero rond | Vuurbal



EN - PRODUCT INFORMATION

Read the instructions carefully before use and keep for future reference.

WARNING Retain for future reference. Never leave the item unattended. Remove all decoration and packaging before use. Place the item on a suitable safe, level, and fire resistant surface. Stay away from furnishings, flammable materials, fire and draughts.

CAUTION! - Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting! Do not put too much wood or charcoal in this article. Please be sure that the surface is resistant to any hot charcoal that could fall out. **WARNING!** Keep children and pets away. **ATTENTION!** This article will become very hot, do not move it during operation. Extinguish the fire if flame becomes enlarged or gives off excessive smoke,

cover the item with a large fire blanket. Do not blow out or use water to extinguish. Please be aware that this article can leave rust stains on your patio. Do not use indoors!

DE - PRODUKT INFORMATION

Diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig lesen und für weitere Verwendung aufbewahren.

WARNUNG! Gebrauchshinweise: Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations und Verpackungsmaterialien. Beim Löschen des Feuers entsteht starker Rauch. Bedecken Sie den Feuerball mit einer großen Feuerdecke. Das Gerät nicht in der Nähe von Feuer, Luftzug, Möbel oder anderen weichen entflammbaren Gegenstücken aufstellen

WARNHINWEIS! Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssigen Mittel zum Anstecken oder Wiederanfachen des Feuers nutzen! Befüllen Sie diesen Artikel nicht mit zuviel Holz oder Holzkohle. Nur auf einen Untergrund stellen der heißer Kohle widerstehen kann. **WARNHINWEIS!** Kinder und Haustiere von diesem Artikel fernhalten! **VORSICHT!** Dieser Artikel erhitzt sich stark, während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen. Das Feuer zu löschen ruft starken Rauch hervor, bedecken sie das Gerät mit einer großen Feuermatte. Feuer weder ausblasen noch Wasser zum Löschen verwenden. Beachten sie bitte dass dieser Artikel Rostflecken hinterlassen kann auf mineralischen Oberflächen wie z. B. einer Steinterrasse. Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!

FR - INFORMATION PRODUIT

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conservez les pour de futures manipulations.

ATTENTION! Informations à conserver. Ne pas laisser cet article sans surveillance. Retirez tous les emballages et les décorations avant utilisation. Placez l'article sur une surface plane, sûre et résistante au feu. Maintenir à l'écart de toute fourniture, matériaux inflammables, feux et courants d'air

ATTENTION! N'utilisez pas d'essence, de pétrole ou tout autre liquide similaire pour allumer ou raviver votre feu! Ne pas insérer trop de bois ou de charbons de bois dans le foyer. Assurer vous que la surface est résistante aux possibles projections de charbon de bois. **ATTENTION!** Tenir les enfants et les animaux

domestiques à l'écart. Attention Ce produit devient très chaud, ne pas manipuler pendant son utilisation. Eteindre en utilisant un pare feu si le feu produit des flammes trop importantes ou des fumées excessives. Ne pas souffler ou utiliser de l'eau pour éteindre. Attention, cet article peut laisser des traces de rouille sur votre terrasse. Ne pas utiliser en intérieur!

NL - PRODUCTINFORMATIE

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING - Dit label bewaren. Laat het brandende artikel nooit onbeheerd. Verwijder alle decoratie en verpakningsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikte, veilige, rechte, hittebestendige oppervlakte buiten bereik van ver-

sieringen, brandbare materialen, hitte, alcohol en andere licht ontvlambare artikelen. **LET OP!** Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik niet te veel hout of houtskool in dit artikel. Zorg ervoor dat het materiaal van de ondergrond bestand is tegen eventueel heet houtskool wat er op kan vallen. **WAARSCHUWING!** Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel.

LET OP! Dit artikel zal zeer heet worden, niet bewegen/aanraken tijdens het gebruik. Blus het vuur indien de vlam abnormaal groot is, bedek het artikel met een blusdeken. Niet uitblazen en gebruik hierbij geen water. Houd er alstublieft rekening mee dat dit artikel roestvlekken kan achterlaten op uw terras. Dit artikel NIET binnen gebruiken!