



Distributed by Esschert Design BV
Euregioweg 225, NL-7532SM Enschede
www.esschertdesign.com

Art. nr. FF467
Made in China



TERRACE HEATER

Terrassenofen
Chauffe Terrasse
Terraskachel



WARNING / WARNUNG

EN - Retain for future reference. Never leave the item unattended. Under the influence of weather, fire and time, the terrace heater will rust, creating an authentic patina. Remove all decoration and packaging before use. Place the item on a suitable safe, level, and fire resistant surface. Keep away from furnishings, flammable materials, alcohol and other highly flammable items and draughts.

CAUTION! Do not use spirit, petrol or comparable fluids for lighting or re-lighting! Do not put too much wood or charcoal in this article. Please be sure that the surface is resistant to any hot charcoal that could fall out.

WARNING! Keep children and pets away. **ATTENTION!** This article will become very hot, do not move it during operation. Extinguish the fire if flame becomes enlarged or gives off excessive smoke, cover the item with a large fire blanket. Do not blow out or use water to extinguish. Do not use indoors!

DE - Diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig lesen – und für weitere Verwendung aufbewahren. Bei Gebrauch beginnt der Terrassenofen durch Einwirkung von Wetter, Feuer und Zeit sowie durch Alterung, zu rosten wodurch eine hübsche Patina entsteht. Lassen Sie die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt. Entfernen Sie vor Gebrauch sämtliche Dekorations- und Verpackungsmaterialien. Platzieren Sie den Terrassenofen auf einer geeigneten, sicheren, geraden und hitzebeständigen Fläche außerhalb der Reichweite von Mobiliar, Dekorationen, brennbaren oder leicht entflammbaren Materialien oder Durchzug.

WARNHINWEIS! Keine Brennstoffe wie Benzin, Alkohol oder sonstige flüssigen Mittel zum Anstecken oder Wiederaufheizen des Feuers nutzen! Befüllen Sie diesen Artikel nicht mit zuviel Holz oder Holzkohle. Nur auf einen Untergrund stellen der heißer Kohle widerstehen kann.

WARNHINWEIS! Kinder und Haustiere von diesem Artikel fernhalten! **VORSICHT!** Dieser Artikel erhitzt sich stark. Während und nach Gebrauch nicht berühren oder verstellen. Löschen Sie das Feuer wenn eine zu große Flamme oder zu starker Rauch entsteht indem Sie den Terrassenofen mit einer großen Feuerlöschdecke bedecken. Blasen Sie das Feuer nicht aus und verwenden Sie kein Wasser! Nicht in geschlossenen Räumen benutzen!



ATTENTION / WAARSCHUWING



FR - Informations à conserver. Par l'usage et sous l'influence des conditions météorologiques, du feu et du temps, la chauffe terrasse rouillera créant une patine authentique. Ne jamais laisser cet article sans surveillance. Veuillez retirer tous les emballages et les décorations avant utilisation. Placez cet article sur une surface adaptée, à niveau, et résistante à la chaleur. Maintenir à l'écart du mobilier, matériaux inflammables, alcool, autres matériaux hautement inflammables et des courants d'air.

ATTENTION! N'utilisez pas d'essence, de spiritueux ou de liquides comparables pour allumer ou raviver un feu! Ne pas introduire trop de bois ou de charbon de bois dans cet article. Assurez vous que la surface est résistante aux chutes de charbons de bois incandescents.

ATTENTION! Maintenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart. **ATTENTION!** Cet article va devenir très chaud, ne pas le manipuler pendant son utilisation. Éteindre le feu si les flammes grossissent ou provoquent une fumée excessive, couvrez l'article avec une grande couverture anti-feu. Ne pas souffler et ne pas utiliser d'eau pour éteindre. Ne pas utiliser à l'intérieur!

NL - Deze informatie bewaren. Laat het brandende artikel nooit onbeheerd. Door gebruik en onder invloed van weer, vuur en tijd zal de terraskachel gaan roesten waardoor een authentiek patina ontstaat. Verwijder alle decoratie en verpakkingsmateriaal voor gebruik. Plaats het artikel op een geschikt, veilig, vlak en hittebestendige oppervlak. Houd buiten bereik van versieringen, brandbare materialen, alcohol en overige licht ontvlambare stoffen en tocht.

LET OP! Gebruik geen alcohol, benzine of vergelijkbare vloeistoffen voor het aansteken of opnieuw aansteken! Gebruik niet te veel hout of houtskool in dit artikel. Alleen plaatsen op een hittebestendige ondergrond.

WAARSCHUWING! Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit artikel. **LET OP!** Dit artikel wordt zeer heet, niet bewegen/aanraken tijdens het gebruik. Doof het vuur indien de vlam abnormaal groot is met een blusdeken. Niet uitblazen en het vuur niet doven met water. Dit artikel NIET binnen gebruiken!