


# KIT ALARME INTERIEURE

## Lumière clignotante & Fonction Veilleuse

### CONTENU



### INSTRUCTION D'UTILISATION

#### A. Appairage des accessoires

Faites glisser le bouton sur "ALARM" et maintenez le bouton "Code" enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le lorsque vous entendez une tonalité "BIP" ; à ce stade, l'unité principale entre en mode appairage, réalisez dans le même temps les opérations suivantes sur les accessoires.

##### Télécommande :

Appuyez sur ON ou OFF sur la télécommande, si le récepteur apprend le code avec succès, il donnera une tonalité "DI".

##### Détecteur d'ouverture :

Séparez l'aimant de l'alarme, le voyant clignotera en rouge et en même temps l'unité principale sonne "BIP BIP BIP BIP" pour indiquer que l'appairage a réussi.

Une fois les appairages des accessoires réussis, vous pouvez quitter le mode appairage :

- 1) Soit en maintenant à nouveau le bouton Code enfoncé pendant 3 secondes ; une fois relâché vous entendez deux tonalités "BIP" qui vous confirme la sortie du mode appairage.
- 2) Soit en faisant glisser le bouton sur OFF.

#### B. Réinitialisation

Insérez les piles dans l'unité principale, maintenez enfoncé le bouton "Code", et faites glisser le bouton de "OFF" à "ALARM", puis relâchez le bouton "Code" ; une tonalité "BIP" indique que la réinitialisation a réussi.

#### C. Mode d'alarme

##### 1. Activer l'alarme :

Appuyez sur le bouton « ON » de la télécommande pour activer l'alarme. Lorsque l'unité principale donne une tonalité "BIP", cela indique que le mode d'alarme 'activera' après 30 secondes de battement. Lorsque quelqu'un ouvre la fenêtre ou la porte équipée du détecteur d'ouverture ou, que quelqu'un entre dans la zone de détection du détecteur de mouvement, l'unité principale déclenchera instantanément la sirène d'alarme. Pour désarmer, appuyez sur le bouton "OFF" de la télécommande.

##### 2. Désactiver l'alarme :

Appuyez sur le bouton "OFF" de la télécommande.

#### D. Mode Veilleuse :

Faites glisser le bouton sur "LIGHT", lorsque la zone est sombre ou sans lumière suffisante, la lumière s'allumera pour éclairer durant 15 secondes lorsque l'appareil détecte un mouvement.

#### E. Indicateur de piles faibles :

Lorsque les piles deviennent faibles, le voyant blanc clignote lentement, rappelant à l'utilisateur de changer les piles à temps, afin poursuivre l'utilisation du produit.

#### REMARQUES :

1. Hauteur d'installation recommandée :  $1,6 \pm 0,3$  m, avec une orientation légère vers le bas. Un angle spécifique peut être ajusté selon l'effet réel de l'utilisation.
2. Ce produit est fait pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne l'installez pas à la lumière directe du soleil, à la réflexion de la lumière ou à l'air chaud et froid en alternance.
3. Des conditions environnementales différentes, des zones particulières avec des niveaux variables d'objets chauds et froids proches les uns des autres, affecteront la portée du capteur, pouvant nuire à son bon fonctionnement dans le temps.

### CARACTERISTIQUES

|                                                                |                                                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Piles                                                          | DC 6V (4x AA non incluses)                                |                                 |
| Tension en fonctionnement                                      | Alarme                                                    | $\leq 128\text{mA}$             |
|                                                                | Eclairage                                                 | $< 50\text{mA}$                 |
| Tension veille                                                 | Mode alarme                                               | Activée $< 0,8\text{mA}$        |
|                                                                |                                                           | Désactivée $\leq 400\text{ uA}$ |
|                                                                | Fonction veilleuse                                        | $\leq 50\text{ uA}$             |
| Volume Max. sirène                                             | $\geq 100\text{dB}$ (Distance : 0.3m)                     |                                 |
| Portée des accessoires                                         | Télécommande $\approx 30\text{ m}$ (champ libre)          |                                 |
|                                                                | Détecteur d'ouverture $\approx 80\text{ m}$ (champ libre) |                                 |
| Radio fréquence                                                | 433.92MHz $\pm$ 250KHz                                    |                                 |
| Distance de détection de mouvement                             | jusqu'à 8 m                                               |                                 |
| Angle de détection de mouvement                                | 100°                                                      |                                 |
| Délais de battement d'activation de l'alarme                   | 30 secondes                                               |                                 |
| Durée de l'arme+Eclairage d'alerte Flash                       | 32S $\pm$ 2S                                              |                                 |
| Durée de la veilleuse après détection                          | $\approx 15\text{S}$                                      |                                 |
| Conditions de faible luminosité pour que la veilleuse s'allume | $\leq 15\text{LUX}$                                       |                                 |
| Luminosité de la veilleuse (point unique central)              | $\approx 6.4\text{LUX}$ (1m)                              |                                 |

#### Télécommande

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Pile            | DC4.5V (3x LR44 incluses) |
| Tension         | $\leq 12\text{mA}$        |
| Tension veille  | $< 2\text{uA}$            |
| Radio fréquence | 433.92MHz $\pm$ 250KHz    |

#### Détecteur d'ouverture

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Pile            | 3.0V (1x CR2032 incluse) |
| Tension         | $< 15\text{mA}$          |
| Tension veille  | $\leq 10\text{uA}$       |
| Radio fréquence | 433.92MHz $\pm$ 250KHz   |

**08 90 17 01 50** 0,25 € / min  
+ prix appel

N° de lot : 10.2024

KYF Production  
1503 route des Dolines  
06560 VALBONNE - France

### MISE EN GARDE CONCERNANT LES PILES

1. Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un type de pile incorrect ;
2. L'exposition d'une pile au feu ou un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une pile, peut entraîner une explosion ;
3. Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ;
4. Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
5. Ce produit contient une pile bouton. Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
6. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

**Cet appareil, ses piles et son emballage se recyclent.**

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

**Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)**  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**FR**

**CARTON**

**NOTICE**

## Déclaration UE de conformité

Nous, soussignés :  
KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Sophia Antipolis –  
France

certifions et déclarons sous notre responsabilité unique, que l'appareil suivant :

Nom: Kit Alarme Intérieur  
Numéro d'article : KYF-ALARM-001  
Nom de la marque: KYF

auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux réglementations  
suivantes :

Directive RED - Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril  
2014 relative aux équipements hertziens

EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020  
EN 55035:2017+A11:2020  
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021  
EN 62368-1:2014+A11:2017

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021  
EN IEC 62311:2020

ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-02  
ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-06  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019  
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019

Le dossier technique est gardé à l'adresse suivante :  
KYF PRODUCTION – 1501 route des Dolines 06560 Valbonne - Technopole de  
Sophia Antipolis – France

Grasse, le 27 juillet 2022 Franck

Mariner, CEO

FM



**PROMO**  
**-10% de remise**

À valoir sur tous les produits  
de la boutique en ligne

Utilisez le code :  
**KYF-ALM1**

RDV sur :

**[www.kyf-officiel.com](http://www.kyf-officiel.com)**